

Hausse arrière tactique AR-15 - Hausse arrière tactique rabattable AR-15 noire

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

Construction en Acier Robuste ; Déploiement Rapide Pour Utilisation d'Urgence Instantanée

La construction en acier robuste fait de ces viseurs arrière rabattables d'urgence le choix des tireurs tactiques pour les missions des forces de l'ordre et militaires nécessitant un système de visée compact, de secours, d'une résistance et d'une fiabilité supérieures. Se déploie facilement d'un simple mouvement du pouce ; se dégage vers le bas, hors de votre champ de vision lorsqu'il n'est pas utilisé, en appuyant sur le bouton poussoir à ressort. Des oreilles de protection extra épaisse protègent contre les chocs qui pourraient potentiellement plier ou casser le tube de visée ou l'ouverture. Le collier solide avec un grand boulon transversal assure un attachement extrêmement solide aux systèmes de rail Weaver ou Picatinny. La vis à dégagement rapide, crantée et fendue, facilite l'installation et le retrait du viseur. Le design à profil bas du Rear Flip Sight s'attache aux récepteurs A4 flattop et s'aligne correctement avec les viseurs avant standard, M16/M4, ainsi que tous les viseurs avant Yankee Hill. La base en acier robuste dispose d'une tige en aluminium pour minimiser le poids. Se déploie instantanément sous pression du pouce. La grande tête de vis crantée permet un ajustement de dérive de 1/2 M.O.A. Comprend une ouverture de style flip avec des trous de visée de diamètre .065" et .200" pour une précision à courte et longue portée.



Caractéristiques

- Nom: [Hausse arrière tactique rabattable AR-15 noire](#)
- Fabricant: [YANKEE HILL MACHINE CO., INC.](#)
- Référence: 100002094
- N° fabr.: YHM-9680
- Couleur: Noir
- Style: Flip-Up
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 122mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la hausse tactique AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la hausse tactique AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse tactique AR15 de Yankee Hill Machine Co., Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre nouvelle hausse. Veuillez lire ce manuel attentivement et respecter toutes les consignes de sécurité pour maximiser la performance et minimiser les risques.

Lignes directrices de sécurité générales

- Assurezvous que la hausse tactique AR15 est utilisée uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées, même si elles ne le sont pas.
- Gardez la hausse et tous les accessoires d'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la hausse pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Évitez d'utiliser la hausse dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Familiarisezvous avec les lois et règlements locaux concernant les accessoires d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours la hausse dans un environnement sûr, exempt d'obstructions et de distractions.
- Assurezvous que la hausse est solidement fixée à l'arme à feu avant utilisation.
- Ne modifiez en aucun cas la hausse. Les modifications peuvent compromettre la sécurité et la performance.
- Lors du déploiement de la hausse, assurezvous que votre pouce est éloigné du mécanisme pour éviter les blessures.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir une ligne de visée dégagée lors du ciblage.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou une difficulté avec la hausse, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localisez le rail Weaver ou Picatinny sur votre AR15.
- Alinez la hausse tactique AR15 avec le rail et faitesla glisser en position.
- Fixez la hausse à l'aide du grand boulon transversal. Assurezvous qu'il est suffisamment serré.
- Utilisez la vis à tête crantée pour ajuster la hausse à votre position préférée.

Utilisation

- Pour déployer la hausse, appuyez sur le bouton poussoir à ressort avec votre pouce.
- La hausse se lèvera en position pour une utilisation immédiate.
- Pour les ajustements, utilisez la grande tête de vis crantée pour effectuer des réglages de dérive (1/2 M.O.A.).
- Pour désengager la hausse, appuyez à nouveau sur le bouton poussoir et abaissezla hors de votre champ de vision.
- Vérifiez toujours l'alignement de la hausse avec votre hausse avant de tirer.

Instructions de mise au rebut

- Débarrassezvous de la hausse conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas la hausse avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des informations sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité et un soutien supplémentaire, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou au site Web du fabricant.

Merci de votre attention à ces consignes de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec la hausse tactique AR15 !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr