

AR-15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK - MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45 FOR USGI 30RD AR-15 MAGAZINE BLK 3/PACK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Pièces pour Chargeur](#) > [Plaques de Fond Chargeur & Accessoires](#)

Des changements de chargeur plus faciles avec juste un doigt

Remplacement en deux pièces, à glisser sur le fond de chargeur d'origine, avec une boucle pour les doigts, lisse et facile à saisir, qui t'aide à effectuer des changements de chargeur ultra-rapides dans des situations de stress élevé. Aide à l'extraction rapide et positive des pochettes de chargeurs serrées et te permet de maintenir le chargeur vide avec juste un doigt après un rechargement tactique. Protège également le chargeur des impacts lorsqu'il tombe sur du béton ou d'autres surfaces dures. Fabriqué en caoutchouc synthétique non glissant, à la fois résistant et doux, sur un noyau en acier inoxydable qui se fixe dans un insert en polymère renforcé pour maintenir fermement le Rangerplate sur le chargeur. Comprend un trou pour paracorde moulé pour des configurations de boucle personnalisées. Vendu en paquets de 3 et disponible en Noir, Terre Foncée et Vert O.D.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45 FOR USGI 30RD AR-15 MAGAZINE BLK 3/PACK](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100002196
- N° fabr.: MAG020-BLK
- Couleur: Noir
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 873750000015

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le PACK DE 3 PLAQUES DE FOND RANGER® AR15/M16](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le PACK DE 3 PLAQUES DE FOND RANGER® AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le PACK DE 3 PLAQUES DE FOND RANGER® AR15/M16 de MAGPUL. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de manipulation de chargeur tout en garantissant sécurité et fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation et un entretien appropriés du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi de bien connaître le fonctionnement de ton arme à feu et de tes chargeurs avant d'utiliser ce produit.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis tous les protocoles de sécurité.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement les plaques de fond pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits ou des alertes de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement avec des chargeurs de style USGI de 20 et 30 cartouches compatibles.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait de la plaque de fond pour prévenir tout dommage.
- Assuretoi que la plaque de fond est solidement fixée avant d'utiliser le chargeur.
- Ne pas utiliser la plaque de fond si elle présente des signes de dommage, y compris des fissures ou une usure excessive.
- Évite d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient dégrader les matériaux.
- Si la plaque de fond se déplace pendant l'utilisation, cesse immédiatement son utilisation et inspectela pour déceler des dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire la plaque de fond existante du chargeur.
- Aligne la PLAQUE DE FOND RANGER® AR15/M16 avec le chargeur.
- Fais glisser la plaque de fond sur le chargeur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- Assuretoi que la plaque de fond est fermement verrouillée et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Lors d'un rechargement tactique, utilise la boucle pour les doigts pour maintenir une prise sur le chargeur vide.
- Entraînerto à changer de chargeur dans un environnement sûr pour devenir compétent.
- Assuretoi toujours que ton arme à feu est pointée dans une direction sûre pendant les changements de chargeur.

3. Entretien :

- Nettoie la plaque de fond avec un chiffon humide pour enlever la saleté et les débris.

- Inspecte régulièrement le trou pour paracorde pour détecter des obstructions ou de l'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux synthétiques.
- Ne pas incinérer le produit car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Envisage des options de recyclage pour les matériaux en caoutchouc synthétique et en polymère.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin de soutien supplémentaire, consulte l'emballage du produit ou visite le site web du fabricant pour les coordonnées.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch