

Schrotpatronenhalter zur Receiver-Montage - SM 6-Schuss-Schrotpatronenhalter für MOSS 500/590

[Schießsport Zubehör](#) > [Speedloader & Zubehör](#) > [Schrotpatronenhalter](#)

Bringt zusätzliche Hülsen genau dorthin, wo du sie für schnelles Laden brauchst

Robust und leicht, Aluminium-Hülsenhalter bringen zusätzliche 12 Gauge Patronen auf die linke Seite des Empfängers für schnelle taktische Nachladevorgänge. Die Hülsen werden mit einem einzigartigen, internen Santoprene™ Elastomer-Rippen sicher gehalten, das selbst schwere Slug-Hülsen während energischer Bewegungen oder starkem Rückstoß zuverlässig festhält. Erhältlich in Sidemount (SM) oder Picatinny Rail (PR) Konfigurationen. Alle notwendigen Installationsmaterialien, Werkzeuge und Anleitungen sind enthalten. Der Remington Sidemount ist in 4-, 6- und 8-Runden Kapazitäten verfügbar und verwendet stahl-auf-stahl, gewindete Adapter, die die Abzugsgruppenstifte ersetzen, um den Hülsenhalter sicher am Empfänger zu befestigen. Remington 870 Schrotflinten erfordern einen verkürzten, taktischen Vorderschaft, um 6- und 8-Runden Sidemount-Einheiten aufzunehmen. Remington 1100/11-87 erfordern geringfügige Änderungen am Vorderschaft, um das 8-Runden Modell zu passen. Der Remington Picatinny ist ein 6-Runden Modell, das eine integrierte Picatinny-Schiene für die Montage von Visieren, Optiken oder anderen Zubehörteilen bietet. Er umschließt die Oberseite und wird an beiden Seiten des Empfängers mit demselben Montagesystem wie das Sidemount-Modell befestigt. Passt auf Remington 1100/11-87 ohne Modifikation; erfordert Verwendung eines kürzeren als der Werkslänge Vorderschafts bei Verwendung mit Remington 870. Der Mossberg Sidemount ist ein 6-Runden Modell, das auf die gleiche Weise wie der Remington Sidemount befestigt wird. Passt auf Mossberg 500/590. Der Mossberg 500 Sureshell Carrier wird an der Oberseite montiert. Die Benelli Picatinny Modelle umfassen eine integrierte Picatinny-Schiene und werden auf die Oberseite von werkseitig gebohrten/gewindeten Empfängern montiert. Erhältlich in 6-Runden für Benelli M1/M2 (erfordert Bohren/Gewindeschneiden am Empfänger für M1), 6- und 8-Runden für M4/M1014 und 4-Runden für Supernova Schrotflinten. Der Mossberg 930 Sidemount wird an der linken Seite des Empfängers befestigt. Der Mossberg Picatinny ist ein 6-Runden Modell, das eine obere Picatinny-Schiene hat und auf die gleiche Weise wie das Sidemount-Modell befestigt wird. Der Versamax ist ein 6-Runden Modell, das eine obere Picatinny-Schiene hat und am Empfänger befestigt wird.



Eigenschaften

- Name: [SM 6-Schuss-Schrotpatronenhalter für MOSS 500/590](#)
- Hersteller: [MESA TACTICAL PRODUCTS](#)
- Artikel-Nr.: 100002649
- Herst.-Nr.: 90390
- Art: Range Loader
- Kaliber: 12 Gauge
- Kapazität: 6-Round
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 36mm
- Versandbreite: 86mm

- Versandlänge: 295mm
- UPC: 878405000228

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den Receiver Mount Shotshell Holder
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den Receiver Mount Shotshell Holder

Einführung

Danke, dass du dich für den Receiver Mount Shotshell Holder von Mesa Tactical Products entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Kapazität deiner Schrotflinte zu erhöhen und schnelle taktische Nachladevorgänge zu ermöglichen. Um deine Sicherheit und die optimale Leistung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Anweisungen und Richtlinien in diesem Handbuch sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und Munition um.
- Stelle sicher, dass der Shotshell Holder mit deinem spezifischen Schrotflintenmodell kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Überprüfe regelmäßig den Shotshell Holder auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte den Shotshell Holder und die Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende nur zugelassene Munitionsarten, wie sie vom Hersteller der Schrotflinte angegeben sind.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Lagerung und Nutzung von Feuerwaffen und Munition.
- Bei Störungen oder Sicherheitsbedenken konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher oder kontaktiere den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist, bevor du den Shotshell Holder anbringst oder abnimmst.
- Überprüfe immer die sichere Befestigung des Shotshell Holders, bevor du ihn verwendest.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Laden oder Entladen von Shotshells, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Shotshell Holder oder deine Schrotflinte auf eine Weise zu modifizieren, die nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und sorge für eine klare Sichtlinie beim Nachladen während der Nutzung.
- Trage beim Schießen einen geeigneten Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. **Benötigte Werkzeuge sammeln:** Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge und das im Paket enthaltene Installationsmaterial hast.
2. **Die Schrotflinte vorbereiten:** Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
3. **Vorhandenes Zubehör entfernen:** Entferne gegebenenfalls vorhandenes Zubehör von der Receiver deiner Schrotflinte.
4. **Den Shotshell Holder anbringen:**
 - Für RemingtonModelle: Richte die gewindeten Adapter mit den Abzugsgruppenstiften aus und sichere sie an ihrem Platz.
 - Für MossbergModelle: Befestige den Holder an der linken Seite des Receivers gemäß den beiliegenden Anweisungen.
 - Für PicatinnyModelle: Montiere den Holder auf die Oberseite des Receivers mit der bereitgestellten

Schiene.

5. **Sicher befestigen:** Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, aber überdrehe sie nicht, da dies zu Schäden führen kann.
6. **Endinspektion:** Überprüfe nochmals, dass der Shotshell Holder sicher befestigt ist und keine losen Teile vorhanden sind.

Nutzungshinweise

- Lade Shotshells mit der offenen Seite nach unten in den Holder für optimalen Halt.
- Halte beim Nachladen einen festen Griff an der Schrotflinte und achte darauf, dass deine andere Hand nicht im Weg ist.
- Entlade die Schrotflinte nach der Benutzung und entferne den Shotshell Holder, falls gewünscht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Shotshell Holder gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Versuche nicht, den Shotshell Holder zur Entsorgung zu zerlegen.
- Wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird, ziehe in Betracht, die Aluminiumkomponenten dort zu recyceln, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen zur Installation, Nutzung oder Sicherheit des Receiver Mount Shotshell Holders schaue bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder im Benutzerhandbuch angegeben sind.

Danke, dass du die Sicherheit priorisierst und die in diesem Handbuch beschriebenen Richtlinien befolgst. Deine verantwortungsvolle Nutzung dieses Produkts trägt zu einem sichereren Schießerlebnis bei.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de