

Extension de tube de chargeur REMINGTON 870 - REMINGTON 870 Rallonge de tube-chARGEUR, 1 cartouche

[Home](#)

Capacité de Cartouches Augmentée Pour Fusils Remington

Les extensions de magasin courtes à vis ajoutent un ou deux cartouches supplémentaires aux fusils de chasse tactiques et sportifs sans augmenter la longueur totale de l'arme. Remplace le capuchon de magasin d'origine sans modifications permanentes. Usiné à partir d'une barre d'acier solide pour un système beaucoup plus résistant aux bosses. La boucle de sangle incluse peut être installée pour les tireurs gauchers ou droitiers. Comprend un suiveur en acier inoxydable à alimentation fluide pour une fiabilité accrue. Disponible pour Remington 870/1100/11-87.



Caractéristiques

- Nom: [REMINGTON 870 Rallonge de tube-chARGEUR, 1 cartouche](#)
- Fabricant: [VANG COMP SYSTEMS](#)
- Référence: 100003057
- N° fabr.: NONE
- Calibre: Calibre 12
- Capacité: 1-coup
- Modèle: 870
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 82mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 272mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A502

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour l'extension de tube de magasin REMINGTON 870](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour l'extension de tube de magasin REMINGTON 870

Introduction

Merci d'avoir acheté l'extension de tube de magasin REMINGTON 870 de VANG COMP SYSTEMS. Ce produit est conçu pour améliorer la capacité de votre fusil de chasse tout en maintenant la sécurité et la performance. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et le respect du Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives générales de sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et considère chaque arme comme si elle était chargée.
- Assuretoi de bien connaître le fonctionnement de ton fusil de chasse et de l'extension avant de l'utiliser.
- Garde le fusil pointé dans une direction sûre à tout moment.
- Range le fusil et ses accessoires dans un endroit sécurisé, loin des utilisateurs non autorisés, en particulier les enfants.
- Inspecte régulièrement ton fusil et l'extension de magasin pour toute usure ou dommage.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assuretoi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer l'extension de magasin.
- Ne dépasse pas la capacité recommandée de l'extension de magasin.
- Utilise uniquement des munitions compatibles qui répondent aux spécifications de ton fusil.
- Évite d'utiliser le fusil dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille et la corrosion.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'une ligne de tir dégagée lorsque tu utilises le fusil.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements ou des irrégularités, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation de l'extension de magasin :

- Assuretoi que le fusil est déchargé et que la sécurité est engagée.
- Retire le capuchon de magasin d'origine en le dévissant.
- Place l'extension de magasin sur le tube de magasin et vissela fermement.
- Assuretoi que l'extension est bien fixée et ne bouge pas.
- Installe le suiveur en acier inoxydable inclus dans le tube de magasin.
- Si tu le souhaites, fixe la boucle de sangle incluse pour une utilisation à gauche ou à droite.

2. Utilisation :

- Charge le fusil selon les instructions du fabricant, en veillant à ce que l'extension de magasin soit correctement remplie.
- Vérifie toujours le magasin pour confirmer qu'il est chargé correctement avant de tirer.
- Suis tous les protocoles de sécurité lors de la manipulation et de l'utilisation du fusil.

3. Entretien après utilisation :

- Après utilisation, nettoie le fusil et l'extension de magasin pour éviter l'accumulation de débris et de résidus.
- Range le fusil dans un endroit sécurisé, en veillant à ce qu'il soit déchargé.

Instructions d'élimination

- Élimine l'extension de magasin et tout matériel associé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Au lieu de cela, emportele à un point de collecte désigné pour un recyclage ou une élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance du produit, consulte les autorités compétentes ou ton détaillant local pour obtenir de l'aide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr