

Porte-cartouches à montage sur boîtier - PR porte-cartouches 8 cartouches pour BENELLI M4/M1014

[Accessoires](#) > [Chargeurs Rapides & Accessoires](#) > [Porte cartouches fusil](#)

Place des cartouches supplémentaires exactement là où tu en as besoin pour un chargement rapide

Robustes et légers, les porte-cartouches en aluminium placent des cartouches de calibre 12 supplémentaires sur le côté gauche du récepteur pour des rechargements tactiques rapides. Les cartouches sont maintenues en place par une nervure interne unique en Santoprene™ qui retient en toute sécurité même les cartouches lourdes lors de mouvements vigoureux ou de forts recul. Disponibles en configurations sidemount (SM) ou rail Picatinny (PR). Tout le matériel d'installation nécessaire, les outils et les instructions sont inclus. Le Remington Sidemount est disponible en capacités de 4, 6 et 8 cartouches et utilise des adaptateurs filetés en acier qui remplacent les goupilles du groupe de détente pour ancrer le porte-cartouche solidement au récepteur. Les fusils Remington 870 nécessitent un garde-main de style tactique raccourci pour accueillir les unités sidemount de 6 et 8 cartouches. Les Remington 1100/11-87 nécessitent des modifications mineures du garde-main pour s'adapter au modèle de 8 cartouches. Le Remington Picatinny est un modèle de 6 cartouches qui dispose d'un rail Picatinny intégré pour monter des viseurs, des optiques ou d'autres accessoires. Il s'enroule autour du haut et se fixe des deux côtés du récepteur en utilisant le même type de système de fixation que le modèle sidemount. S'adapte aux Remington 1100/11-87 sans modification ; nécessite l'utilisation d'un garde-main plus court que la longueur d'origine lorsqu'il est utilisé avec le Remington 870. Le Mossberg Sidemount est une unité de 6 cartouches qui se fixe de la même manière que le Remington Sidemount. S'adapte aux Mossberg 500/590. Le Mossberg 500 Sureshell Carrier se fixe au montage supérieur. Les modèles Picatinny de Benelli comprennent un rail Picatinny intégré et se fixent au sommet des récepteurs percés/filetés d'origine. Disponibles en 6 cartouches pour Benelli M1/M2 (nécessite le perçage/filetage du récepteur pour M1), 6 et 8 cartouches pour M4/M1014, et 4 cartouches pour les fusils Supernova. Le sidemount Mossberg 930 se fixe sur le côté gauche du récepteur. Le Mossberg Picatinny est un modèle de 6 cartouches qui dispose d'un rail Picatinny supérieur et se fixe de la même manière que le modèle Sidemount. Le Versamax est un modèle de 6 cartouches qui dispose d'un rail Picatinny supérieur et se fixe au récepteur.



Caractéristiques

- Nom: [PR porte-cartouches 8 cartouches pour BENELLI M4/M1014](#)
- Fabricant: [MESA TACTICAL PRODUCTS](#)
- Référence: 100003296
- N° fabr.: 90890
- Calibre: 12 Gauge
- Capacité: 8-coups
- Style: Range Loader
- Poids du colis: 0.318kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 81mm

- Longueur d'expédition: 295mm
- UPC: 878405000457

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le PORTE CARTOUCHES FUSIL RECEIVER MOUNT SHOTSHELL HOLDER MESA TACTICAL PRODUCTS PR 8CARTOUCHES](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le PORTE CARTOUCHES FUSIL RECEIVER MOUNT SHOTSHELL HOLDER MESA TACTICAL PRODUCTS PR 8CARTOUCHES

Introduction

Merci d'avoir choisi le PORTE CARTOUCHES FUSIL RECEIVER MOUNT SHOTSHELL HOLDER de MESA TACTICAL PRODUCTS. Ce produit est conçu pour augmenter la capacité de votre fusil à recharger de manière tactique tout en garantissant sécurité et fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et entretenir votre portecartouches en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle de fusil spécifique avant de l'utiliser.
- Manipulez toujours les armes à feu avec prudence et suivez tous les protocoles de sécurité associés à l'utilisation des armes à feu.
- Rangez le portecartouches dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter tout accès non autorisé.
- Inspectez régulièrement le portecartouches pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Remplacez-le si nécessaire.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le portecartouches avec des cartouches de calibre 12 comme spécifié.
- Assurez-vous que le portecartouches est solidement monté sur le fusil avant utilisation. Des fixations lâches peuvent entraîner des dysfonctionnements.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone est sûre avant d'effectuer des recharges tactiques.
- Évitez les mouvements vigoureux lors de l'utilisation du fusil pour éviter de déloger les cartouches du portecartouches.
- Si vous utilisez un fusil Remington, assurez-vous que le gardemain est correctement modifié pour accueillir le portecartouches.
- Ne dépassez pas la capacité spécifiée du portecartouches.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Rassemblez les Outils et le Matériel:** Assurez-vous d'avoir tout le matériel d'installation, les outils et les instructions inclus avec le produit.
2. **Sélectionnez la Configuration de Montage:** Choisissez entre les configurations sidemount (SM) ou rail Picatinny (PR) en fonction de votre modèle de fusil.
3. **Préparez le Fusil:** Assurez-vous que le fusil est déchargé et sûr à manipuler.
4. **Fixez le PorteCartouches:**
 - Pour Sidemount:
 - Remplacez les goupilles du groupe de détente par les adaptateurs filetés en acier fournis.
 - Ancrez solidement le portecartouches sur le côté gauche du récepteur.
 - Pour Rail Picatinny:
 - Alignez le portecartouches avec le rail Picatinny et fixez-le à l'aide du matériel fourni.
5. **Vérifiez la Stabilité:** Assurez-vous que le portecartouches est fermement attaché et ne bouge pas lorsqu'il est tiré.

Instructions d'Utilisation

- Chargez les cartouches dans le portecartouches en les plaçant dans les fentes en caoutchouc élastomère.
- Assurez-vous que les cartouches sont bien en place et ne risquent pas de tomber pendant le mouvement.
- Lors d'une recharge tactique, maintenez une prise ferme sur le fusil et récupérez les cartouches du portecartouches avec un mouvement régulier.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets en aluminium et en plastique.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires ; envisagez des options de recyclage là où cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant votre PORTE CARTOUCHES FUSIL RECEIVER MOUNT SHOTSHELL HOLDER, veuillez vous référer au point de contact de l'UE désigné fourni avec votre emballage de produit.

Remarque Importante

- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre PORTE CARTOUCHES FUSIL RECEIVER MOUNT SHOTSHELL HOLDER. Merci de prioriser la sécurité tout en profitant de votre expérience de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr