

VICKERS GLOCK® Bouton de libération de chargeur allongé - VICKERS TACTICAL arrêtoir de chargeur étendu pour GLOCK®

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Facile d'accès pour des changements de chargeur rapides

Le release de chargeur prolongé est facile à trouver et à utiliser, permettant des changements de chargeur rapides et fluides qui vous font gagner des secondes précieuses. Le bouton de release cranté est 3/64" plus long que l'original, permettant un accès facile avec le pouce sans repositionner votre main. Remplace l'original d'usine sans modification. Construit en composite polymère haute résistance.



Caractéristiques

- Nom: [VICKERS TACTICAL arrêtoir de chargeur étendu pour GLOCK®](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100003404
- N° fabr.: GMR-001
- Finition: Matte Noir
- Main: Droit
- Modèle: 17,19,22,23,24,26,27,31,32,33,34,35
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 955727000997

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le release de chargeur prolongé Vickers Glock®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le release de chargeur prolongé Vickers Glock®

Introduction

Merci d'avoir choisi le release de chargeur prolongé Vickers Glock® de TangoDown. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des précautions d'utilisation pour garantir que votre produit est utilisé en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le release de chargeur.
- Gardez le release de chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez des armes à feu et assurez-vous d'être dans un endroit sûr.
- Inspectez régulièrement le release de chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le release de chargeur, cessez immédiatement son utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ce produit est conçu pour être utilisé avec des modèles Glock spécifiques. Assurez-vous de sa compatibilité avec votre modèle d'arme à feu avant l'installation.
- N'essayez pas de modifier le release de chargeur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Utilisez toujours la bonne technique lors du changement de chargeurs pour éviter un tir accidentel.
- Assurez-vous que votre prise sur l'arme à feu est sécurisée tout en actionnant le release de chargeur pour éviter tout glissement.
- Si vous n'êtes pas expérimenté avec les armes à feu, demandez conseil à un instructeur qualifié avant l'utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Assurez la sécurité** : Confirmez que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le release d'origine** : À l'aide d'un outil approprié, retirez soigneusement le release de chargeur d'origine de votre modèle Glock.
- Insérez le release prolongé** : Alignez le release de chargeur prolongé Vickers Glock® avec la fente et appuyez-le en place jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.
- Testez la fonctionnalité** : Vérifiez que le release de chargeur fonctionne en douceur et en toute sécurité avant d'utiliser votre arme à feu.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton cranté avec votre pouce.
- Pratiquez l'utilisation du release de chargeur prolongé dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Assurez-vous toujours que vous contrôlez l'arme à feu lors du changement de chargeurs.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Au lieu de cela, apportez-le à un centre de recyclage désigné ou suivez les directives locales de mise au rebut des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour des questions de sécurité, du soutien produit ou pour signaler des produits dangereux, veuillez vous référer au point de contact de l'UE ou à votre autorité réglementaire locale.

Conclusion

En suivant les lignes directrices et les instructions décrites dans ce guide de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre release de chargeur prolongé Vickers Glock®. Priorisez toujours la sécurité et demandez de l'aide si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le produit. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr