

AR-15 ORIGINAL MAGPUL 5.56 - ORIGINAL MAGPUL ASSIST FOR 5.56X45 AR15 MAGAZINE FDE 3/PK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Pièces pour Chargeur](#) > [Matériels Chargeur](#)

Changements de chargeur rapides et sans accroc

Boucle en thermoplastique installée à la base d'un chargeur de fusil ou de sous-mitrailleur pour offrir une prise facile et rapide, garantissant une vitesse et un contrôle inégalés lors des changements de chargeur tactiques sous pression. Texture rugueuse en retrait offrant une surface de préhension positive même dans des conditions glissantes ou humides. La boucle pour les doigts agit comme un amortisseur pour protéger le chargeur des dommages lorsqu'il est lâché du fusil. Silence les chargeurs rangés côte à côte dans la pochette.



Caractéristiques

- Nom: [ORIGINAL MAGPUL ASSIST FOR 5.56X45 AR15 MAGAZINE FDE 3/PK](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100003424
- N° fabr.: MAG001-FDE
- Couleur: Dark Earth
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 873750000114

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le chargeur AR15 ORIGINAL MAGPUL 5.56](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le chargeur AR15 ORIGINAL MAGPUL 5.56

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur AR15 ORIGINAL MAGPUL 5.56. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de ton produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le chargeur. Respecter ces consignes de sécurité aidera à prévenir les accidents et à assurer une expérience sécurisée.

Directives de sécurité générales

- Traite toujours tous les fusils et chargeurs comme s'ils étaient chargés.
- Range les chargeurs dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le chargeur pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Assure-toi que le chargeur est compatible avec le modèle de ton fusil.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des fusils et des chargeurs.
- Utilise le chargeur uniquement à des fins prévues.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Identification des dangers :

- Une manipulation incorrecte du chargeur peut entraîner un tir accidentel.
- Faire tomber le chargeur peut causer des dommages, affectant sa fonctionnalité.
- Utiliser le chargeur avec des fusils incompatibles peut entraîner des pannes.

• Instructions pour éviter les dangers :

- Assure-toi toujours que le fusil est pointé dans une direction sûre lorsque tu manipules le chargeur.
- Ne surcharge pas le chargeur au-delà de sa capacité spécifiée.
- Évite d'utiliser le chargeur dans des conditions humides ou glissantes, sauf si nécessaire, car cela peut affecter la prise et le contrôle.
- Utilise la boucle pour les doigts comme une poignée pour éviter de faire tomber le chargeur lors des changements tactiques.

• Avertissements spécifiques à l'âge :

- Ce produit ne doit pas être manipulé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.
- Assure-toi que les jeunes utilisateurs sont éduqués sur la sécurité des armes à feu et la manipulation responsable.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

• Installation :

1. Assure-toi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
2. Aligne le chargeur avec le puits de chargeur du fusil.
3. Pousse le chargeur fermement dans le puits de chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Vérifie que le chargeur est solidement attaché et ne bouge pas lorsqu'on le tire.

- **Utilisation :**

- Pour retirer le chargeur, appuie sur le bouton de libération du chargeur et tire le chargeur hors du puits de chargeur.
- Utilise la boucle en thermoplastique pour faciliter les changements de chargeur rapides et efficaces.
- Pratique les changements de chargeur dans un environnement sûr pour améliorer ta rapidité et ton contrôle.

Instructions d'élimination

- Élimine le chargeur conformément aux réglementations locales concernant les matériaux plastiques et thermoplastiques.
- Ne jette pas les chargeurs dans les ordures ménagères ordinaires s'ils sont endommagés ou dangereux.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, merci de te référer à ton détaillant ou au site Web du fabricant pour les informations de contact et les ressources de soutien.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience plus sûre avec ton chargeur AR15 ORIGINAL MAGPUL 5.56. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable lors de l'utilisation des armes à feu et des accessoires associés.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch