

Hausse arrière AR-15 - AR-15 hausse arrière rabattable réglable noire

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

Visée de secours robuste et fiable ; même hauteur que les visées en fer d'origine

Des visées robustes et rabattables offrent un secours infaillible lorsque votre optique principale ou votre point rouge échoue. Elles se déploient facilement et se verrouillent en place sous une forte pression de ressort et deux billes de verrouillage, ce qui empêche tout repli accidentel jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton à ressort sur le côté gauche de la base pour les rétracter. Les ouvertures sont positionnées à la même hauteur que les visées d'origine, simplifiant ainsi l'intégration de ces visées sur votre fusil. La base se fixe solidement à tout rail Picatinny militaire ou commercial à l'aide d'un tournevis plat standard - pas de boutons ou de leviers qui pourraient s'accrocher à la végétation, aux vêtements ou à d'autres équipements. Les « oreilles » protectrices protègent les postes et les ouvertures des impacts. Les visées arrière se fixent au rail du récepteur flattop et ne mesurent que .460" de haut lorsqu'elles sont repliées. La molette de réglage à verrouillage par détent vous permet de modifier le réglage du vent en incrément de $\frac{1}{2}$ MOA.



Caractéristiques

- Nom: [AR-15 hausse arrière rabattable réglable noire](#)
- Fabricant: [TROY INDUSTRIES](#)
- Référence: 100003442
- N° fabr.: SSIG-FBS-R0BT-00
- Couleur: Noir
- Style: Réglable,Flip-Up
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 145mm
- Longueur d'expédition: 201mm
- UPC: 812699010709

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la visée arrière AR15 par Troy Industries](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la visée arrière AR15 par Troy Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi la visée arrière AR15 de Troy Industries. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation, une installation et une élimination sûres de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation et conserverez-le pour référence future.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant pour éviter les accidents et les blessures.
- Vérifiez toujours le produit pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de protection, lors de l'utilisation de la visée arrière AR15.
- Assurez-vous que la visée est solidement fixée au fusil avant utilisation pour éviter qu'elle ne se détache pendant l'opération.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir une ligne de vue dégagée lors de la visée.
- N'essayez pas de modifier la visée ou ses composants, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Si la visée ne se déploie pas ou ne se rétracte pas correctement, cessez immédiatement son utilisation et consultez le fabricant.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Rassemblez les outils nécessaires :

- Tournevis plat standard.

2. Fixez la visée arrière :

- Localisez le rail Picatinny sur votre fusil.
- Alignez la base de la visée arrière avec le rail.
- À l'aide du tournevis plat, serrez les vis pour fixer la visée en place. Assurez-vous qu'elle ne bouge pas et ne tremble pas.

3. Vérifiez l'alignement :

- Une fois installée, vérifiez que la visée est alignée avec votre optique principale ou votre point rouge.

Utilisation

1. Déploiement de la visée :

- Pour déployer la visée, appuyez sur le bouton à ressort situé sur le côté gauche de la base.
- La visée se soulèvera et se verrouillera en place sous la pression du ressort.

2. Réglage du vent :

- Pour ajuster le vent, utilisez la molette de réglage à verrouillage par détent.
- Tournez la molette pour changer le réglage par incrément de $\frac{1}{2}$ MOA.

3. Pliage de la visée :

- Pour plier la visée, appuyez à nouveau sur le bouton à ressort et poussez doucement la visée vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position repliée.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous n'êtes pas sûr des méthodes d'élimination, contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité absolue. Profitez de votre visée arrière AR15 de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr