

10/22® bouton de déverrouillage du chargeur allongé - Levier de dégagement du chargeur allongé 10/22 argent

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Magasin](#) > [Verrous de magasin](#)

Levier Extra Long Pour Un Démarrage Rapide et Facile

Levier Extra Long Pour Un Démarrage Rapide et FacileLe levier extra long s'étend sur plus de 3" et dispose de rainures pour les doigts pour une prise en main facile et un relâchement positif du chargeur, même avec des gants. Le design unique est usiné avec précision à partir d'un bloc d'aluminium de qualité aéronautique, puis anodisé dur pour plus de durabilité. Disponible en noir brillant ou en argent mat. Installation facile.



Caractéristiques

- Nom: [Levier de dégagement du chargeur allongé 10/22 argent](#)
- Fabricant: [TACTICAL SOLUTIONS, LLC](#)
- Référence: 100003818
- N° fabr.: 1022EMR-SIL
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 91mm
- Longueur d'expédition: 130mm
- UPC: 879971001213

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Levier de Relâchement de Chargeur Étendu 10/22®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Levier de Relâchement de Chargeur Étendu 10/22®

Introduction

Merci d'avoir choisi le Levier de Relâchement de Chargeur Étendu 10/22® de Tactical Solutions, LLC. Ce produit est conçu pour améliorer l'utilisation de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser et entretenir le produit en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de manipuler ou d'installer le levier de relâchement de chargeur.
- Rangez le levier de relâchement et tous les accessoires associés dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le levier de relâchement pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et modifications d'armes à feu.
- Utilisez le levier de relâchement uniquement avec des armes à feu compatibles, spécifiquement le modèle Ruger 10/22.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants, lors de la manipulation du levier de relâchement pour éviter toute blessure potentielle.
- Assurezvous que vos mains sont sèches et exemptes de toute substance pouvant affecter votre prise lors de l'utilisation du levier de relâchement.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du levier de relâchement pour prévenir d'éventuels dommages au produit ou à l'arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme à feu pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation :** Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirer le Relâchement de Chargeur Existant :**
 - Localisez le bouton de relâchement de chargeur sur votre Ruger 10/22.
 - Utilisez un outil approprié pour retirer délicatement le relâchement de chargeur existant.
- Installer le Relâchement de Chargeur Étendu :**
 - Alignez le relâchement de chargeur étendu avec la fente désignée.
 - Poussez doucement le relâchement de chargeur en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière sécurisée.
- Tester l'Installation :**
 - Assurezvous que le relâchement de chargeur fonctionne en douceur en appuyant plusieurs fois dessus.
 - Confirmez que le chargeur est maintenu en place de manière sécurisée et peut être libéré facilement.

Utilisation

- Pour relâcher le chargeur, appuyez fermement sur le levier de relâchement de chargeur étendu.
- Assurez-vous que le chargeur est complètement désengagé avant d'essayer de le retirer de l'arme à feu.
- Entraînez-vous à utiliser le levier de relâchement dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du levier de relâchement de manière responsable, en suivant les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers habituels s'il est endommagé ou non fonctionnel. Contactez plutôt les services de gestion des déchets locaux pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le soutien au produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web officiel.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Levier de Relâchement de Chargeur Étendu 10/22®. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr