

Détente 1911 usage intensif - Détente courte 1911, argentée

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Offre un tir précis et confortable, ainsi que résistance et fiabilité

Le déclencheur haute performance est conçu pour les tireurs qui utilisent leurs armes de manière intensive, tout en souhaitant un tir précis, fluide et constant. La chaussure en aluminium solide offre une position naturelle et confortable pour le doigt, aidant à prévenir une pression inégale qui peut compromettre la précision. La face lisse et courbée avec des bords arrondis n'irritera pas le doigt, et un choix de longueurs de chaussure te permet de régler une longueur de tir qui concentre la force de tir sur l'axe central du déclencheur. La chaussure est fixée de manière permanente à un arc rigide en acier inoxydable durci avec une surface miroir-polie qui élimine les frottements avec le cadre. Un arrêt de surcourse interne fixe te permet de régler la quantité précise de surcourse lors de l'installation du déclencheur, et ne se desserrera pas avec le temps. Il suffit de limer le bout de l'arrêt jusqu'à ce qu'il permette au nez du décrochage de dégager les crochets du marteau et le cran de demi-armement.



Caractéristiques

- Nom: [Détente courte 1911, argentée](#)
- Fabricant: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- Référence: 100004094
- N° fabr.: HD-101-N
- Finition: Argent
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: Courbé, Court, Dur
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur 1911 Extreme Service](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur 1911 Extreme Service

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur 1911 Extreme Service de Harrison Design & Consulting. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'utiliser ce déclencheur.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les règles de base de sécurité des armes à feu.
- Ce déclencheur est conçu pour être utilisé uniquement avec des pistolets de style 1911. Assurez-vous de sa compatibilité avec votre modèle spécifique.
- Inspectez le déclencheur et l'arme à feu pour tout dommage ou usure avant utilisation.
- Rangez le déclencheur et votre arme à feu dans un endroit sûr et sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou un tir involontaire.
- Un entretien inadéquat peut provoquer une usure, affectant la performance du déclencheur.

• Éviter les Risques :

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le déclencheur.
- Suivez les instructions du fabricant pour l'installation et l'ajustement.
- Ne modifiez pas le déclencheur ou l'arme à feu audelà des spécifications du fabricant.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit est destiné à un usage par des adultes uniquement. Gardez hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le déclencheur existant selon les instructions du fabricant.
- Installez le Déclencheur 1911 Extreme Service en suivant ces étapes :
 - Alignez le déclencheur avec l'arc de l'arme à feu.
 - Assurez-vous d'un bon ajustement et d'un alignement correct avec le sear et le marteau.
 - Fixez le déclencheur en place, en vous assurant qu'il est bien en place pour éviter tout mouvement.
- Ajustez l'arrêt de surcourse interne si nécessaire pour obtenir la pression de déclenchement souhaitée.

5. Testez le fonctionnement du déclencheur sans munitions pour garantir un fonctionnement correct.

- **Utilisation :**

- Pratiquez des techniques de manipulation et de tir sûres en tout temps.
- Inspectez régulièrement le déclencheur et l'arme à feu pour des signes d'usure ou de dommage.
- Nettoyez et entretenez le déclencheur et l'arme à feu selon les directives du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du déclencheur et de tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le déclencheur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le déclencheur est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez des options de recyclage ou contactez la gestion des déchets locale pour des méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou la performance du Déclencheur 1911 Extreme Service, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant incluses dans l'emballage du produit.

Merci de prioriser la sécurité tout en profitant de votre expérience de tir avec le Déclencheur 1911 Extreme Service.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr