

Détente 1911 usage intensif - Détente longue 1911, argentée

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Offre un tir précis et confortable, ainsi que résistance et fiabilité

Le déclencheur haute performance est conçu pour les tireurs qui utilisent leurs armes de manière intensive, tout en souhaitant un tir précis, fluide et constant. La chaussure en aluminium solide offre une position naturelle et confortable pour le doigt, aidant à prévenir une pression inégale qui peut compromettre la précision. La face lisse et courbée avec des bords arrondis n'irritera pas le doigt, et un choix de longueurs de chaussure te permet de régler une longueur de tir qui concentre la force de tir sur l'axe central du déclencheur. La chaussure est fixée de manière permanente à un arc rigide en acier inoxydable durci avec une surface miroir-polie qui élimine les frottements avec le cadre. Un arrêt de surcourse interne fixe te permet de régler la quantité précise de surcourse lors de l'installation du déclencheur, et ne se desserrera pas avec le temps. Il suffit de limer le bout de l'arrêt jusqu'à ce qu'il permette au nez du décrochage de dégager les crochets du marteau et le cran de demi-armement.



Caractéristiques

- Nom: [Détente longue 1911, argentée](#)
- Fabricant: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- Référence: 100004095
- N° fabr.: HD103N
- Finition: Argent
- Modèle: Commander,Government,Officers
- Style: Courbé,Longue,Dur
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 74mm
- Longueur d'expédition: 150mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le DÉCLENCEUR DE SERVICE EXTREME 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le DÉCLENCHEUR DE SERVICE EXTREME 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le DÉCLENCHEUR DE SERVICE EXTREME 1911 de Harrison Design & Consulting. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre déclencheur. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser ce déclencheur en suivant toutes les instructions avec soin. Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation avec des armes à feu 1911.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé de tout avis de rappel concernant ce produit. En cas de rappel, suivez les instructions fournies pour retourner ou remplacer le produit.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le détaillant respecte les exigences de sécurité et fournit des informations claires sur le produit.
- **Protection Spéciale des Consommateurs** : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Assurez-vous qu'il soit rangé en toute sécurité hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, référez-vous au contact basé dans l'UE fourni par le détaillant.
- **Alertes Rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité d'Installation** :
 - Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de tenter d'installer le déclencheur.
 - Utilisez des outils appropriés et suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter toute blessure.
- **Fonctionnement du Déclencheur** :
 - Familiarisez-vous avec le fonctionnement du déclencheur avant de l'utiliser dans des situations de tir réel.
 - Ne modifiez pas le déclencheur ou l'arme à feu de manière à compromettre la sécurité.
- **Entretien** :
 - Inspectez régulièrement le déclencheur pour détecter toute usure ou dommage. Remplacez-le si des dommages sont détectés.
 - Nettoyez le déclencheur et les zones environnantes pour garantir un fonctionnement fluide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris des limes, des tournevis et des lunettes de sécurité.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez le déclencheur existant de l'arme à feu en suivant les directives du fabricant.
- Fixez le nouveau DÉCLENCHEUR DE SERVICE EXTREME 1911 :
 - Alignez la chaussure du déclencheur avec l'arc et insérez-la dans le boîtier du déclencheur.
 - Assurez-vous que la chaussure est correctement fixée à l'arc en acier inoxydable durci.
- Réglez l'arrêt de surcourse :
 - Limez le bout de l'arrêt jusqu'à ce que le nez du décrochage dégage les crochets du marteau et le cran de demiarmement.
- Testez la pression du déclencheur pour vous assurer qu'il fonctionne de manière fluide et constante.

3. Utilisation :

- Entraînez-vous à tirer à sec avec le nouveau déclencheur pour vous habituer à sa sensation et à son fonctionnement.
- Lors du tir réel, maintenez votre concentration sur le contrôle du déclencheur pour garantir la précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit de manière responsable :
 - Si le déclencheur est endommagé ou n'est plus utilisé, assurez-vous qu'il n'est pas accessible aux enfants ou aux utilisateurs non autorisés.
 - Suivez les réglementations locales pour l'élimination des pièces et accessoires d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le DÉCLENCHEUR DE SERVICE EXTREME 1911, veuillez vous référer au détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit pour obtenir une assistance supplémentaire.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr