


RUGER® 10/22® - Kompletter Leitfaden - Der vollständige Leitfaden für das Ruger® 10/22

[Büchsen Teile](#) > [Bücher & Videos](#) > [Bücher](#) > [Bücher über das Zerlegen von Langwaffen](#)

Praktische Softcover-Anleitungen enthalten neu geschriebene, detaillierte Anleitungen zum Zerlegen, Demontieren und Wiederzusammenbauen beliebter Feuerwaffen. Sie bieten leicht verständliche Teile-Schemata und prägnante, schrittweise Demontageanleitungen, die mit großen Fotografien illustriert sind. Enthält spezielle Wiederzusammenbau-„Tricks der Profis“, die sicherstellen, dass die Waffe nach dem Zusammenbau ordnungsgemäß funktioniert. Eine kurze historische Hintergrundinformation zum Design und zur Entwicklung jeder Feuerwaffe trägt zu deinem Verständnis bei. Spiralbindung ermöglicht es, dass das Buch flach liegt und offen auf der Werkbank bleibt. 67 Seiten. 5-1/2" x 8-1/2". 106 Fotos. Behandelt alle Modelle, die von 1964 bis 2015 gebaut wurden, einschließlich Carbine, Rifle, International, Takedown®, SR-22® und ChargerTM. Zudem vollständige Auflistung der Seriennummern von 1964 bis 2014.



Eigenschaften

- Name: [Der vollständige Leitfaden für das Ruger® 10/22](#)
- Hersteller: [GUN-GUIDES](#)
- Artikel-Nr.: 100004414
- Herst.-Nr.: RUGER1022GUIDE
- Art: Reference Guide
- Firearm: Rifle
- Skill Level: Novice
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 142mm
- Versandlänge: 218mm
- UPC: 400100264638

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- GUNGUIDES RUGER® 10/22® Complete Guide Sicherheitsanweisungen
- Über uns

GUNGUIDES RUGER® 10/22® Complete Guide

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den GUNGUIDES RUGER® 10/22® Complete Guide entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner RUGER® 10/22 Feuerwaffe zu gewährleisten. Es ist wichtig, diese Sicherheitsrichtlinien zu lesen und zu verstehen, bevor du die Waffe handhabst oder bedienst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Richte die Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht treffen möchtest.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass es einen sicheren Rückhalt gibt, bevor du abfeuerst.
- Bewahre Feuerwaffen sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Verwende nur die empfohlenen Munition für deine Feuerwaffe.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung deiner RUGER® 10/22 vor der Nutzung vertraut bist.
- Trage beim Schießen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Konsumiere vor oder während des Schießens keinen Alkohol oder Drogen.
- Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe bei widrigen Wetterbedingungen, die deine Kontrolle beeinträchtigen könnten.
- Nutze immer den Sicherheitsmechanismus, wenn die Feuerwaffe nicht in Gebrauch ist.
- Sei vorsichtig im Umgang mit anderen, wenn du die Feuerwaffe handhabst.
- Wenn du einen Fehlzündung erlebst, warte mindestens 30 Sekunden, bevor du versuchst, die Feuerwaffe zu entladen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Feldzerlegen:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du beginnst.
- Folge den detaillierten Anweisungen zum Feldzerlegen, die im Handbuch enthalten sind.
- Achte darauf, alle Teile während der Demontage im Auge zu behalten.

2. Wiederzusammenbauen:

- Verwende die Anweisungen zum Wiederzusammenbauen, um die Feuerwaffe korrekt wieder zusammenzusetzen.
- Achte auf die „Tricks der Profis“, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

3. Laden und Abfeuern:

- Lade die Munition gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Überprüfe die Kammer, um sicherzustellen, dass sie vor dem Laden leer ist.

- Halte nach dem Laden einen richtigen Griff und eine angemessene Haltung ein, bevor du abfeuerst.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinige deine Feuerwaffe regelmäßig, wie im Handbuch beschrieben.
- Verwende nur empfohlene Reinigungsprodukte und werkzeuge.
- Überprüfe die Feuerwaffe nach der Reinigung, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Feuerwaffen gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften.
- Entsorge Feuerwaffen nicht im regulären Müll. Kontaktiere die örtlichen Behörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich deiner RUGER® 10/22, bitte auf die Kontaktinformationen im Produktverpackung oder in der Dokumentation zugreifen. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für alle Sicherheitsbedenken oder Fragen zu haben, die du haben könntest.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du helfen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner RUGER® 10/22 Feuerwaffe zu gewährleisten. Setze immer Sicherheit und Verantwortung an erste Stelle, wenn du mit Feuerwaffen umgehst. Danke für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de