


RUGER® 10/22® - Guide complet - Guide complet de la carabine RUGER® 10/22

[Pièces carabine](#) > [Livres & Vidéos](#) > [Livres](#) > [Livres Démontage Carabine](#)

Ces guides pratiques en couverture souple contiennent des procédures détaillées de démontage, de désassemblage et de réassemblage pour les armes à feu populaires. Ils présentent des schémas de pièces faciles à lire et des instructions de démontage concises, illustrées par de grandes photographies. Comprend des "astuces de pro" pour le réassemblage qui garantissent le bon fonctionnement de l'arme une fois que tu as terminé. Un court historique sur la conception et le développement de chaque arme enrichit ta compréhension. Relié en spirale pour rester à plat et ouvert sur le banc. 67 pages. 5-1/2" x 8-1/2". 106 photos. Couvre tous les modèles fabriqués de 1964 à 2015, y compris Carbine, Rifle, International, Takedown®, SR-22® et ChargerTM. De plus, liste complète des numéros de série de 1964 à 2014.



Caractéristiques

- Nom: [Guide complet de la carabine RUGER® 10/22](#)
- Fabricant: [GUN-GUIDES](#)
- Référence: 100004414
- N° fabr.: RUGER1022GUIDE
- Arme à Feu: Rifle
- Niveau d'expertise: Novice
- Style: Reference Guide
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 142mm
- Longueur d'expédition: 218mm
- UPC: 400100264638

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RUGER® 10/22® Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

RUGER® 10/22® Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® 10/22® Complete Guide. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir votre utilisation sûre et efficace de l'arme à feu RUGER® 10/22. Il est important de lire et de comprendre ces directives de sécurité avant de manipuler ou d'utiliser l'arme.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Ne pointez jamais l'arme à feu vers quoi que ce soit que vous ne souhaitez pas tirer.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'il y a un bon arrière-plan de sécurité avant de tirer.
- Rangez les armes à feu en toute sécurité et hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez uniquement les munitions recommandées pour votre arme à feu.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement de votre RUGER® 10/22 avant de l'utiliser.
- Portez une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Ne consommez pas d'alcool ou de drogues avant ou pendant le tir.
- Évitez d'utiliser l'arme à feu dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter votre contrôle.
- Utilisez toujours le mécanisme de sécurité lorsque l'arme à feu n'est pas en service.
- Soyez prudent avec les autres autour de vous lorsque vous manipulez l'arme à feu.
- Si vous rencontrez un raté, attendez au moins 30 secondes avant d'essayer de dégager l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Démontage de Terrain :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer.
- Suivez les instructions de démontage de terrain fournies dans le guide.
- Prenez soin de garder une trace de toutes les pièces lors du démontage.

2. Réassemblage :

- Utilisez les instructions de réassemblage pour remettre correctement l'arme à feu ensemble.
- Faites attention aux « astuces de pro » pour garantir un bon fonctionnement.

3. Chargement et Tir :

- Chargez les munitions selon les instructions du guide.
- Vérifiez la chambre pour vous assurer qu'elle est dégagée avant de charger.
- Une fois chargée, maintenez une prise et une position appropriées avant de tirer.

4. Nettoyage et Entretien :

- Nettoyez régulièrement votre arme à feu comme décrit dans le guide.

- Utilisez uniquement des produits et outils de nettoyage recommandés.
- Inspectez l'arme à feu après nettoyage pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute arme à feu endommagée ou inutilisable conformément aux lois et réglementations locales.
- Ne jetez pas les armes à feu dans les ordures ordinaires. Contactez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre arme à feu RUGER® 10/22. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr