


RUGER® 10/22® - GUIDA COMPLETA - LA GUIDA COMPLETA PER LA RUGER® 10/22

[Parti Carabine](#) > [Libri e video](#) > [Libri](#) > [Libri per smontaggio carabine](#)

Le pratiche guide a copertina morbida contengono procedure dettagliate per lo smontaggio, la disassemblaggio e il rimontaggio di armi da fuoco popolari, scritte di recente. Presentano schemi dei pezzi facili da leggere e istruzioni concise, passo dopo passo, per lo smontaggio illustrate con grandi fotografie. Include speciali "trucchi del mestiere" per il rimontaggio che aiutano a garantire che l'arma funzioni correttamente una volta completato. Un breve background storico sul design e lo sviluppo di ciascuna arma arricchisce la tua comprensione. Rilegato a spirale per rimanere piatto e aperto sulla panchina. 67 pagine. 5-1/2" x 8-1/2". 106 foto. Copre tutti i modelli costruiti dal 1964 al 2015, inclusi Carbine, Rifle, International, Takedown®, SR-22® e ChargerTM. Inoltre, un elenco completo dei numeri di serie dal 1964 al 2014.



Caratteristiche

- Nome: [LA GUIDA COMPLETA PER LA RUGER® 10/22](#)
- Produttore: [GUN-GUIDES](#)
- N. prodotto: 100004414
- N. fab.: RUGER1022GUIDE
- Firearm: Rifle
- Skill Level: Novice
- Tipo: Reference Guide
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 142mm
- Lunghezza di spedizione: 218mm
- UPC: 400100264638

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 10/22® Complete Guide
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 10/22® Complete Guide

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® 10/22® Complete Guide. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace dell'arma RUGER® 10/22. È importante leggere e comprendere queste linee guida di sicurezza prima di maneggiare o operare l'arma.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che ci sia un backstop sicuro prima di sparare.
- Conserva le armi in modo sicuro e fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Usa solo le munizioni raccomandate per la tua arma.
- Ispeziona regolarmente la tua arma per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di conoscere il funzionamento del tuo RUGER® 10/22 prima dell'uso.
- Indossa protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Non consumare alcol o droghe prima o durante il tiro.
- Evita di usare l'arma in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare il tuo controllo.
- Usa sempre il meccanismo di sicurezza quando l'arma non è in uso.
- Fai attenzione agli altri intorno a te quando maneggi l'arma.
- Se hai un colpo a vuoto, aspetta almeno 30 secondi prima di tentare di svuotare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Smontaggio del Campo:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare.
- Segui le istruzioni dettagliate per lo smontaggio del campo fornite nella guida.
- Fai attenzione a tenere traccia di tutti i pezzi durante il disassemblaggio.

2. Riassemblaggio:

- Usa le istruzioni di riassemblaggio per rimontare correttamente l'arma.
- Fai attenzione ai "trucchi del mestiere" per garantire il corretto funzionamento.

3. Caricamento e Sparo:

- Carica le munizioni secondo le istruzioni nella guida.
- Controlla la camera per assicurarti che sia vuota prima di caricare.
- Una volta caricato, mantieni una presa e una posizione corrette prima di sparare.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la tua arma come descritto nella guida.
- Usa solo prodotti e strumenti di pulizia raccomandati.

- Ispeziona l'arma dopo la pulizia per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali armi danneggiate o inutilizzabili in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Non smaltire le armi nei rifiuti normali. Contatta le autorità locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardanti il tuo RUGER® 10/22, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite nel packaging o nella documentazione del prodotto. È importante avere accesso ad assistenza per eventuali preoccupazioni o domande relative alla sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua arma RUGER® 10/22. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it