


RUGER® MINI-14®, MINI-30® UND DEERFIELD CARBINE — KOMPLETTER LEITFADEN - Vollständiger Leitfaden: RUGER® MINI-14/MINI-30 & DEERFIELD CARBINE

[Büchsen Teile](#) > [Bücher & Videos](#) > [Bücher](#) > [Bücher über das Zerlegen von Langwaffen](#)

Handliche Softcover-Guides enthalten neu verfasste, detaillierte Anleitungen zum Zerlegen, Demontieren und Wiederausammenbauen beliebter Feuerwaffen. Sie bieten leicht lesbare Teile-Schemata und prägnante, schrittweise Anweisungen zur Demontage, die mit großen Fotografien illustriert sind. Enthält spezielle Wiederausammenbau-„Tricks der Branche“, die sicherstellen, dass die Waffe nach dem Zusammenbau ordnungsgemäß funktioniert. Eine kurze historische Hintergrundinformation zum Design und zur Entwicklung jeder Feuerwaffe trägt zu deinem Verständnis bei. Spiralbindung, damit das Buch flach liegt und auf der Werkbank offen bleibt. 55 Seiten. 5½" x 8½". 41 Fotografien. 3 Illustrationen. Behandelt alle Modelle, die von 1972 bis 2006 gebaut wurden, sowie eine vollständige Seriennummernliste von 1972 bis 2004.



Eigenschaften

- Name: [Vollständiger Leitfaden: RUGER® MINI-14/MINI-30 & DEERFIELD CARBINE](#)
- Hersteller: [GUN-GUIDES](#)
- Artikel-Nr.: 100004415
- Herst.-Nr.: RUGERMINI14GUID
- Art: Reference Guide
- Firearm: Rifle
- Skill Level: Novice
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 145mm
- Versandlänge: 224mm
- UPC: 400100239872

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [RUGER® MINI14®, MINI30® UND DEERFIELD CARBINE KOMPLETTE ANLEITUNG](#)
- [Über uns](#)

RUGER® MINI14®, MINI30® UND DEERFIELD CARBINE KOMPLETTE ANLEITUNG

Einleitung

Danke, dass du die RUGER® MINI14®, MINI30® und DEERFIELD CARBINE Komplettanleitung gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen für die sichere Verwendung, Wartung und das Verständnis dieser Feuerwaffen. Deine Sicherheit und die Sicherheit der Menschen um dich herum haben oberste Priorität. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch und befolge die Anweisungen, um ein sicheres Erlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir deines Ziels und dessen bewusst, was sich dahinter befindet.
- Bewahre Feuerwaffen sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig deine Waffe auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwende nur die empfohlenen Munition für deine Feuerwaffe.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Mache dich mit der Bedienung deiner Waffe vertraut, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Vor dem Umgang:

- Stelle sicher, dass die Waffe vor dem Umgang entladen ist.
- Überprüfe das Patronenlager, das Magazin und alle anderen Fächer auf Munition.

• Während der Benutzung:

- Schieße niemals auf eine harte Oberfläche oder Wasser.
- Vermeide das Schießen in Bereichen, in denen sich Menschen oder Tiere in der Nähe befinden.
- Sei vorsichtig in Bezug auf deine Umgebung und die Wetterbedingungen.

• Nach der Benutzung:

- Reinige deine Waffe immer nach der Benutzung gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Bewahre deine Waffe an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.

• Für unerfahrene Benutzer:

- Hole dir Anleitung von erfahrenen Benutzern oder Ausbildern.
- Nimm, wenn möglich, an einem Waffensicherheitstraining teil.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Zerlegen und Wiederausbauen

1. Zerlegen:

- Stelle sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist.

- Befolge die detaillierten Zerlegeverfahren, die in dieser Anleitung beschrieben sind.
- Nutze die bereitgestellten Fotografien zur visuellen Unterstützung.

2. Wiedierzusammenbauen:

- Nach der Reinigung baue die Waffe gemäß den schrittweisen Anweisungen wieder zusammen.
- Verwende die in dieser Anleitung enthaltenen „Tricks der Branche“, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

Allgemeine Wartung

- Reinige deine Waffe regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln.
- Überprüfe alle Teile auf Verschleiß und ersetze beschädigte Komponenten sofort.
- Schmierbewegliche Teile gemäß den Empfehlungen im Wartungsabschnitt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Reinigungsmittel und Materialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn deine Waffe nicht mehr verwendet wird, ziehe in Betracht, sie bei den örtlichen Behörden oder einem lizenzierten Händler zur sicheren Entsorgung abzugeben.
- Entsorge Feuerwaffen nicht im normalen Müll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Kontaktpunkt, der mit deinem Produkt bereitgestellt wird. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung zu haben, um Fragen oder Bedenken hinsichtlich der sicheren Verwendung und Wartung deiner Feuerwaffe zu klären.

Fazit

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner RUGER® MINI14®, MINI30® und DEERFIELD CARBINE sicherstellen. Setze stets die Sicherheit an erste Stelle und zögere nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn du sie benötigst. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit und für die Wahl dieser Anleitung, um dein Wissen und Erlebnis zu erweitern.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de