


RUGER® MINI-14®, MINI-30® e DEERFIELD CARBINE - Guida completa - GUIDA COMPLETA, RUGER® MINI-14/MINI-30 E DEERFIELD CARBINE

[Parti Carabine](#) > [Libri e video](#) > [Libri](#) > [Libri per smontaggio carabine](#)

Le pratiche guide a copertina morbida contengono procedure di smontaggio, disassemblaggio e rimontaggio dettagliate e recentemente scritte per armi da fuoco popolari. Presentano schemi dei pezzi facili da leggere e istruzioni di smontaggio concise, passo dopo passo, illustrate con grandi fotografie. Include trucchi del mestiere per il rimontaggio che aiutano a garantire che l'arma funzioni correttamente una volta terminato. Un breve background storico sul design e lo sviluppo di ciascuna arma arricchisce la tua comprensione. Rilegato a spirale per rimanere piatto e aperto sulla panchina. 55 pagine. 5½" x 8½". 41 fotografie. 3 illustrazioni. Copre tutti i modelli costruiti dal 1972 al 2006, oltre a un elenco completo dei numeri di serie dal 1972 al 2004.



Caratteristiche

- Nome: [GUIDA COMPLETA, RUGER® MINI-14/MINI-30 E DEERFIELD CARBINE](#)
- Produttore: [GUN-GUIDES](#)
- N. prodotto: 100004415
- N. fab.: RUGERMINI14GUID
- Firearm: Rifle
- Skill Level: Novice
- Tipo: Reference Guide
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 145mm
- Lunghezza di spedizione: 224mm
- UPC: 400100239872

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- RUGER® MINI14®, MINI30®, E DEERFIELD CARBINE GUIDA COMPLETA
- Chi siamo

RUGER® MINI14®, MINI30®, E DEERFIELD CARBINE GUIDA COMPLETA

Introduzione

Grazie per aver scelto la Guida Completa per il RUGER® MINI14®, MINI30® e DEERFIELD CARBINE. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro, la manutenzione e la comprensione di queste armi da fuoco. La tua sicurezza e quella di chi ti circonda sono le nostre massime priorità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida e di seguire le istruzioni per garantire un'esperienza sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Sii consapevole del tuo bersaglio e di ciò che si trova oltre di esso.
- Conserva le armi da fuoco in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Ispeziona regolarmente la tua arma per eventuali segni di usura o danni.
- Usa solo le munizioni raccomandate per la tua arma.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante lo sparo.
- Familiarizza con il funzionamento della tua arma prima dell'uso.
- Riporta qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Prima di Maneggiare:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di maneggiarla.
- Controlla la camera, il caricatore e qualsiasi altro scomparto per munizioni.

• Durante l'Uso:

- Non sparare mai su una superficie dura o sull'acqua.
- Evita di sparare in aree dove ci sono persone o animali nelle vicinanze.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e alle condizioni atmosferiche.

• Dopo l'Uso:

- Pulisci sempre la tua arma dopo l'uso seguendo le istruzioni fornite in questa guida.
- Conserva la tua arma in un luogo sicuro quando non è in uso.

• Per Utenti Novizi:

- Cerca assistenza da utenti esperti o istruttori.
- Partecipa a un corso di sicurezza per armi da fuoco se possibile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Smontaggio e Rimontaggio

1. Smontaggio:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.

- Segui le procedure dettagliate di smontaggio indicate in questa guida.
- Fai riferimento alle fotografie fornite per assistenza visiva.

2. Rimontaggio:

- Dopo la pulizia, rimonta l'arma seguendo le istruzioni passo dopo passo.
- Usa i "trucchi del mestiere" inclusi in questa guida per garantire un funzionamento corretto.

Manutenzione Generale

- Pulisci regolarmente la tua arma utilizzando i materiali di pulizia appropriati.
- Ispeziona tutte le parti per usura e sostituisci immediatamente eventuali componenti danneggiati.
- Lubrifica le parti mobili come raccomandato nella sezione di manutenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi materiale e fornitura di pulizia usati in conformità con le normative locali.
- Se la tua arma non è più in uso, considera di consegnarla alle autorità locali o a un rivenditore autorizzato per uno smaltimento sicuro.
- Non smaltire le armi da fuoco nei rifiuti normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti invitiamo a consultare il punto di contatto fornito con il tuo prodotto. È fondamentale avere accesso a supporto per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso e la manutenzione sicura della tua arma da fuoco.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo RUGER® MINI14®, MINI30® e DEERFIELD CARBINE. Dai sempre priorità alla sicurezza e non esitare a chiedere aiuto se necessario. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto questa guida per migliorare la tua conoscenza e esperienza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it