

Adaptateur de sangle ASAP pour AR-15/M16 - Point d'attache de sangle ambidextre ASAP noir

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Montages Bretelle Tactique](#)

Offre à l'opérateur un avantage tactique majeur avec 180 degrés de mouvement de sangle non restreint

Le point d'attache de sangle ambidextre aide l'opérateur à s'adapter rapidement aux situations tactiques changeantes en permettant un passage rapide de l'arme d'une épaule à l'autre. Un mouvement de sangle non restreint de 180° vous permet de changer d'épaule pour tirer le meilleur parti de la couverture disponible, d'adresser des cibles autour des coins ou d'autres obstacles, ou de déplacer la position de l'arme si un bras est blessé.

Fonctionne avec n'importe quelle sangle à point unique qui s'attache avec un crochet à déclenchement rapide, et s'adapte à n'importe quel fusil ou carabine avec une crosse rétractable de type M4. Il suffit de retirer la plaque de fin de récepteur d'origine et de la remplacer par l'ASAP ; aucune autre modification de l'arme n'est nécessaire, vous pouvez donc continuer à utiliser votre extension de récepteur, votre crosse et votre sangle d'origine. Construction en acier coulé robuste avec un anneau de liaison de 1/8" d'épaisseur, protégé par un fini Parkerisé noir en phosphate de manganèse conforme aux spécifications militaires, résistant à l'usure et à la corrosion. S'adapte aux extensions de récepteur commerciales et militaires.



Caractéristiques

- Nom: [Point d'attache de sangle ambidextre ASAP noir](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100004450
- N° fabr.: MAG500-BLK
- Couleur: Matte Noir
- Style: Rifle Sling Adapter
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 873750003573

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'adaptateur de sangle ASAP AR15/M16](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour l'adaptateur de sangle ASAP AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur de sangle ASAP AR15/M16 de MAGPUL. Ce guide est conçu pour garantir votre utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre les directives de sécurité, les instructions d'installation et d'autres informations importantes.

Directives de sécurité générales

- Inspectez toujours l'adaptateur de sangle avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Assurezvous que l'adaptateur de sangle est compatible avec votre fusil ou carabine avant l'installation.
- Ne dépassiez pas la limite de poids du fabricant pour l'adaptateur de sangle.
- Gardez l'adaptateur de sangle hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme de sécurité Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité du produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que la sangle est correctement attachée à l'adaptateur pour éviter tout détachement accidentel pendant l'utilisation.
- Évitez de mettre une pression excessive sur l'adaptateur de sangle, surtout lors des transitions entre les épaules.
- Soyez prudent lorsque vous changez d'épaule ; assurezvous que l'arme est pointée dans une direction sûre.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'opération ou de l'installation, cessez l'utilisation et demandez de l'aide.

Instructions d'installation et d'utilisation

Étapes d'installation

1. Retirez la plaque de fin de récepteur d'origine :

- Utilisez les outils appropriés pour retirer soigneusement la plaque de fin de récepteur existante de votre fusil ou carabine.

2. Installez l'adaptateur de sangle ASAP :

- Alignez l'adaptateur de sangle ASAP avec l'extension de récepteur.
- Fixez solidement l'adaptateur à l'aide du matériel fourni, en vous assurant qu'il est bien serré.

3. Attachez la sangle :

- À l'aide d'un crochet à déclenchement rapide, attachez votre sangle à point unique à l'adaptateur de sangle ASAP.

4. Vérifiez la stabilité :

- Assurezvous que l'adaptateur de sangle est solidement fixé et que la sangle est correctement positionnée avant utilisation.

Instructions d'utilisation

- Pour changer d'épaule, tirez doucement sur la sangle pour permettre un mouvement de 180°.
- Ajustez la sangle si nécessaire pour garantir confort et stabilité lors de la visée ou du déplacement.
- Si vous rencontrez des problèmes avec l'adaptateur de sangle pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectezle pour détecter des dommages ou une installation incorrecte.

Instructions d'élimination

- Éliminez l'adaptateur de sangle conformément aux réglementations locales.
- Ne l'incinérez pas et ne le placez pas dans les déchets ordinaires ; vérifiez les options de recyclage si disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou demande d'assistance, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre adaptateur de sangle ASAP AR15/M16. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr