

Hausse arrière rétro pour 1911

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

S'adapte à la queue d'aronde au format GI ; Construction robuste pour un port quotidien

Cette hausse arrière fixe s'adapte à la queue d'aronde au format GI et offre une meilleure image de visée tout en préservant l'apparence d'origine de ton pistolet. Un notch extra-large de .135" permet de faire entrer plus de lumière autour de la lame avant pour une acquisition de cible plus rapide. Les stries horizontales de 50 lpi sur la face arrière aident à éliminer l'éblouissement. Une vis de blocage fixe la hausse dans la queue d'aronde pour une installation sécurisée qui ne se desserrera pas, tout en permettant des ajustements de dérive pour le vent. Les coins arrondis aident à éviter les accrochages lors du tir à partir de la dissimulation. Usinée avec précision à partir de barres d'acier, elle est conçue pour être esthétique et résister aux chocs du port quotidien. La hausse arrière U Notch Retro 1911 est fabriquée selon les mêmes spécifications que la hausse arrière standard à notch carré, mais présente à la place un notch en U de .138".



Caractéristiques

- Nom: [Hausse arrière rétro pour 1911](#)
- Fabricant: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- Référence: 100004784
- N° fabr.: HD-003-S
- Couleur de visée: Noir
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: Encoche Large
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la hausse arrière 1911 Retro](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la hausse arrière 1911 Retro

Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse arrière 1911 Retro de Harrison Design & Consulting. Ce guide fournit des informations essentielles de sécurité et des instructions pour l'installation et l'utilisation appropriées de votre hausse arrière. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est installé correctement pour éviter tout risque potentiel.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les pratiques de sécurité standard.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la hausse pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, cessez immédiatement son utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez la hausse uniquement avec des modèles 1911 compatibles : Government, Commander et Officers.
- Ne modifiez pas la hausse ou l'arme à feu de manière à affecter la sécurité ou la performance.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'ajustement de la hausse.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme à feu pour éviter les accidents.
- Évitez d'utiliser la hausse dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la visibilité ou la fonctionnalité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Étapes d'installation

- Préparez l'arme à feu** : Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez l'ancienne hausse** : Utilisez des outils appropriés pour retirer la hausse arrière existante du dovetail.
- Insérez la nouvelle hausse** : Alignez la hausse arrière 1911 Retro avec le dovetail au format GI et appuyez doucement pour la mettre en place.
- Sécurisez la hausse** : Serrez la vis de blocage pour fixer la hausse dans le dovetail de manière sécurisée. Assurezvous qu'elle est bien serrée, mais ne serrez pas trop.
- Ajustez la dérive** : Si nécessaire, déplacez la hausse vers la gauche ou la droite pour ajuster la dérive. Utilisez un outil de pression de hausse si disponible.
- Vérifiez l'alignement** : Confirmez que la hausse est correctement alignée avec la lame avant pour une image de visée optimale.

Instructions d'utilisation

- Lorsque vous visez, assurezvous que l'encoche extralarge de .135" est alignée avec la lame avant pour une acquisition de cible améliorée.
- Utilisez les stries horizontales de 50 lpi sur la face arrière pour minimiser l'éblouissement pendant l'utilisation.
- Pratiquez des techniques de manipulation et de tir sûres en tout temps.

Instructions d'élimination

- Éliminez la hausse conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Envisagez plutôt des options de recyclage si disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance du produit, veuillez contacter le point de contact désigné fourni avec votre achat. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre hausse arrière 1911 Retro. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de votre expérience de tir améliorée !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr