

Fascia porta accessori RUGER® 10/22® - Fascia di montaggio per accessori a 3 rail

[Accessori per il tiro](#) > [Torce e accessori](#) > [Accessori per i montaggi](#)

Installazione Facile, Fornisce Montaggio per Luci, Laser e Slings

Il supporto per canna con rotaie integrate in stile Picatinny è perfetto per montare torce, laser, slings e altri accessori essenziali senza modificare il calcio. Presenta una rotaia inferiore a 2 slot e una rotaia orizzontale a singolo slot per accessori aggiuntivi. Il profilo basso superiore offre spazio per mirini di emergenza. Il design monopezzo sostituisce l'originale di fabbrica; si stringe saldamente con il bullone a croce con testa esagonale incluso per una vestibilità solida e senza slittamenti. Supporto Accessorio a 3 Rotaie - Supporto per canna in nylon composito rinforzato con rotaie Picatinny integrate. Presenta una rotaia inferiore a due slot e due rotaie laterali a singolo slot per accessori aggiuntivi. Il design monopezzo sostituisce l'originale di fabbrica; si stringe saldamente con il bullone a croce con testa esagonale incluso. Include chiave esagonale.



Caratteristiche

- Nome: [Fascia di montaggio per accessori a 3 rail](#)
- Produttore: [SUPERIOR CONCEPTS](#)
- N. prodotto: 100005243
- N. fab.: CB10
- Finitura: Opaco Black
- Modello: 10/22
- Tipo: Montaggio,Rail
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 130mm
- UPC: 858685001450

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per la Cinghia Accessoria RUGER® 10/22®
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per la Cinghia Accessoria RUGER® 10/22®

Introduzione

Grazie per aver acquistato la Cinghia Accessoria RUGER® 10/22® di Superior Concepts. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per un uso corretto per garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la cinghia accessoria sia compatibile con il tuo modello RUGER® 10/22® prima dell'installazione.
- Controlla sempre la cinghia accessoria per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Utilizza solo i componenti e gli strumenti specificati inclusi con la cinghia accessoria durante l'installazione.
- Conserva la cinghia accessoria in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso per prevenire danni.
- Tieni la cinghia accessoria fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire incidenti.
- Riporta eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare la cinghia accessoria se mostra segni di danno, come crepe o deformazioni.
- Non superare il limite di peso degli accessori montati; fai riferimento alle specifiche degli accessori per indicazioni.
- Assicurati che tutti gli accessori montati siano fissati saldamente per prevenire la caduta durante l'uso.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per qualsiasi accessorio montato sulla cinghia.
- Quando utilizzi la cinghia accessoria, assicurati che non ostacoli la tua linea di vista o l'accesso ai controlli della tua arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave esagonale fornita con la cinghia accessoria.
- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e in una condizione sicura prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi la cinghia originale dalla tua RUGER® 10/22® allentando le viti e togliendola con cura dal barile.
- Allinea la nuova cinghia accessoria con il barile, assicurandoti che la rotaia inferiore a due slot sia rivolta verso il basso.
- Fai scorrere la cinghia accessoria in posizione, assicurandoti che aderisca bene al barile.
- Usa il bullone a croce con testa esagonale incluso per fissare saldamente la cinghia accessoria in posizione. Assicurati che sia sicura per prevenire movimenti durante l'uso.

3. Uso:

- Attacca eventuali accessori desiderati alle rotaie in stile Picatinny sulla cinghia accessoria.
- Controlla che tutti gli accessori siano fissati correttamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.

- Quando hai finito, rimuovi eventuali accessori se non necessari per la conservazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la cinghia accessoria in conformità con le normative locali.
- Se la cinghia accessoria è danneggiata o non più utilizzabile, considera di riciclarla se possibile.
- Non smaltire la cinghia accessoria nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la Cinghia Accessoria RUGER® 10/22®, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Grazie per aver scelto la Cinghia Accessoria RUGER® 10/22®. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it