

Porte-cartouches latéral amovible - Porte-cartouches DELUXE REM 870/1100/11-87 DSAC

[Accessoires](#) > [Chargeurs Rapides & Accessoires](#) > [Porte cartouches fusil](#)

Porte-cartouches monté sur récepteur pour avoir 6 cartouches supplémentaires à portée de main

Ce porte-cartouches léger permet d'avoir six cartouches supplémentaires à portée de main pour des recharges rapides. Le DSAC (Detachable Side Ammo Carrier) est doté d'une plaque arrière en aluminium qui se fixe au récepteur avec les goupilles de déclenchement de remplacement fournies. Un système de fixation à crochets et boucles permet une installation et un retrait rapides du porte-cartouches séparé. L'élastique maintient les cartouches bien en place même lorsqu'elles sont mouillées. Une découpe dans la plaque de montage permet de visualiser le numéro de série du récepteur. Modèle disponible pour Remington 870/1100/11-87 ; calibre 12 uniquement. Les modèles Deluxe sont livrés avec deux porte-cartouches ; des porte-cartouches supplémentaires sont disponibles séparément.



Caractéristiques

- Nom: [Porte-cartouches DELUXE REM 870/1100/11-87 DSAC](#)
- Fabricant: [VANG COMP SYSTEMS](#)
- Référence: 100005247
- N° fabr.: DSACDELUXE-REM
- Calibre: 12 Gauge
- Capacité: 6-coups
- Style: Range Loader
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 206mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le PorteCartouches Latéral Détachable \(DSAC\)](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le PorteCartouches Latéral Détachable (DSAC)

Introduction

Merci d'avoir choisi le PorteCartouches Latéral Détachable (DSAC) de VANG COMP SYSTEMS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en vous offrant un accès rapide à des munitions supplémentaires. Il est essentiel de lire et de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et se conformer au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours les armes à feu et les munitions avec respect, en suivant toutes les lois et réglementations locales.
- Assurezvous que le DSAC est compatible avec votre modèle de fusil de chasse (Remington 870/1100/1187 ; calibre 12 uniquement).
- Inspectez régulièrement le DSAC pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Gardez le DSAC hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le DSAC avec des munitions compatibles (calibre 12).
- Assurezvous que le DSAC est solidement fixé au fusil de chasse avant utilisation.
- Évitez de surcharger le DSAC audelà de sa capacité de 6 cartouches.
- Ne pas exposer le DSAC à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager les matériaux.
- Si le DSAC devient mouillé, assurezvous que les cartouches sont sèches avant utilisation pour éviter les ratés.
- Suivez toujours les procédures de manipulation appropriées des armes à feu lors du rechargement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Préparez le Fusil de Chasse :** Assurezvous que le fusil est déchargé et que la sécurité est engagée.
2. **Retirez les Goupilles de Déclenchement Existantes :** À l'aide des outils appropriés, retirez soigneusement les goupilles de déclenchement existantes du récepteur.
3. **Fixez la Plaque Arrière en Aluminium :**
 - Alignez la plaque arrière en aluminium du DSAC avec le récepteur.
 - Insérez les goupilles en acier inoxydable fournies à travers la plaque arrière et dans les trous du récepteur.
 - Assurezvous que la plaque arrière est solidement fixée et ne bouge pas.
4. **Installez le PorteCartouches :**
 - Fixez le portecartouches à la plaque arrière à l'aide du système de fixation à crochets et boucles.
 - Assurezvous que le portecartouches est fermement en place.

Utilisation

- Chargez le DSAC avec jusqu'à 6 cartouches de calibre 12.
- Assurezvous que l'élastique maintient les cartouches en toute sécurité.
- Pour retirer le portecartouches, détachezle simplement en utilisant le système de crochets et boucles.
- Vérifiez régulièrement l'état des cartouches et du DSAC pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du DSAC conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les accessoires d'armes à feu.
- Si le DSAC est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler l'aluminium et d'autres matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le DSAC dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant le PorteCartouches Latéral Déattachable, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr