

Rilascio caricatore allungato per GLOCK® - Pulsante sgancio caricatore esteso, Gen 3

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti sgancio caricatore](#) > [Sgancio caricatore](#)

Facilita cambi rapidi e positivi del caricatore

Sostituzione plug-and-play per il gancio del caricatore di fabbrica, dotata di un pulsante profondamente scanalato che sporge maggiormente dal telaio per garantire un rilascio rapido e sicuro del caricatore al primo tentativo. Offre un piccolo ma fondamentale vantaggio prestazionale per il tiratore di pistole pratiche. Si adatta a tutti i Glocks in 9mm, .40 S&W, .357 SIG e .45 GAP. Stessa lunghezza del gancio di fabbrica sui modelli G20, 21, 29 e 30, quindi può essere utilizzato come sostituzione diretta per il pezzo originale.



Caratteristiche

- Nome: [Pulsante sgancio caricatore esteso, Gen 3](#)
- Produttore: [LONE WOLF DIST.](#)
- N. prodotto: 100006205
- N. fab.: LWD-1981
- Modello: 20,21,29,30
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 639737067897

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RILASCIO ESTESO DEL CARICATORE per GLOCK® LONE WOLF DIST.
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RILASCIO ESTESO DEL CARICATORE per GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduzione

Grazie per aver scelto il RILASCIO ESTESO DEL CARICATORE per GLOCK® di LONE WOLF DIST. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un meccanismo di rilascio del caricatore più accessibile ed efficiente. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Utilizza il prodotto solo con i modelli GLOCK compatibili: 20, 21, 29 e 30.
- Non tentare di installare o utilizzare il prodotto se non sei familiare con il funzionamento delle armi da fuoco.
- Conserva il prodotto e l'arma in modo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o utilizzare il rilascio del caricatore.
- Non utilizzare il rilascio del caricatore se mostra segni di danno o malfunzionamento.
- Evita di usare una forza eccessiva quando premi il pulsante di rilascio del caricatore.
- Non modificare il rilascio del caricatore in alcun modo che possa compromettere la sua integrità o sicurezza.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati che nessuno si trovi in linea di tiro quando utilizzi l'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

- Assicurati della Sicurezza:** Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il Gancio del Caricatore di Fabbrica:**
 - Usa uno strumento adatto per spingere delicatamente il gancio del caricatore di fabbrica fuori dal telaio.
- Install la RILASCIO ESTESO DEL CARICATORE:**
 - Allinea il nuovo rilascio esteso del caricatore con il telaio.
 - Spingilo in posizione fino a quando non è fissato saldamente.
- Testa l'Installazione:**
 - Controlla che il rilascio del caricatore funzioni senza intoppi.
 - Assicurati che il pulsante sia ben fissato e non si muova.

Istruzioni per l'Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante profondamente scanalato con il pollice.
- Esercitati a utilizzare il rilascio del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.

- Sii sempre consapevole della tua impugnatura e della posizione delle dita quando utilizzi l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Assicurati che il prodotto sia reso inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire un uso accidentale.
- Ricicla i materiali dove possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del RILASCIO ESTESO DEL CARICATORE, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE fornito con il tuo acquisto per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it