

Porte-cartouches SUREHELL pour fusil et rail 20 pouces - REMINGTON 870 SUREHELL porte-cartouches et rail

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Fusil de Chasse](#)

Le porte-cartouches Sureshell et le rail de 20" de Mesa Tactical pour le Remington 870. Ces porte-cartouches et rails peuvent contenir 6 cartouches de 12 calibre et s'adaptent à une grande variété d'optique. Avec une longueur de rail de 20", vous pouvez utiliser des organes de visée en fer traditionnellement utilisés sur un AR-15. Vous pouvez également monter des optiques avec différents degrés de dégagement oculaire n'importe où sur le rail Picatinny. Avec une si grande quantité d'espace sur le rail, des points d'attache pour sangle et des lampes peuvent également être montés. Le porte-cartouches Sureshell et les rails sont fabriqués en aluminium avec une finition noire mate. Le modèle Remington 870 est compatible avec les extensions de magasin d'origine et est requis sur la plupart des modèles.



Caractéristiques

- Nom: [REMINGTON 870 SUREHELL porte-cartouches et rail](#)
- Fabricant: [MESA TACTICAL PRODUCTS](#)
- Référence: 100006355
- N° fabr.: 92130
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 870
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Embases Style Weaver
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.748kg
- Hauteur d'expédition: 114mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 629mm
- UPC: 878405001607

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE PORTECARTOUCHES SUREHELL & RAIL DE 20"
- À propos de nous

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE PORTECARTOUCHES SUREHELL & RAIL DE 20"

Introduction

Merci d'avoir choisi le PORTECARTOUCHES SUREHELL & RAIL DE 20" pour votre Remington 870. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en maintenant en toute sécurité les cartouches de fusil de chasse et en s'adaptant à divers optiques. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et conformément aux lois et réglementations applicables.
- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Ne modifiez ni n'altérez le produit de manière à compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le fusil de chasse est déchargé avant d'installer ou d'ajuster le portecartouches et le rail.
- Utilisez uniquement des cartouches de fusil de chasse de 12 calibre compatibles avec le portecartouches Sureshell.
- Ne dépassez pas la capacité spécifiée du portecartouches Sureshell (6 cartouches).
- Lors du montage des optiques, assurezvous qu'elles sont solidement fixées pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir un arrièreplan sûr lorsque vous utilisez votre fusil de chasse.
- Suivez toutes les instructions du fabricant lors de l'utilisation d'optique et d'autres accessoires.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. Préparez Votre Fusil de Chasse

- Assurezvous que votre Remington 870 est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Fixez le PorteCartouches Sureshell

- Alinez le portecartouches Sureshell avec l'emplacement de montage souhaité sur le fusil de chasse.
- Fixez solidement le portecartouches à l'aide du matériel de montage fourni. Assurezvous que toutes les vis sont serrées pour éviter tout mouvement.

3. Installez le Rail de 20"

- Positionnez le rail de 20" sur le fusil de chasse dans la zone désignée.

- Utilisez les vis appropriées pour sécuriser le rail en place. Confirmez qu'il est fermement attaché.

4. Montez les Optiques

- Fixez les optiques choisies sur le rail Picatinny.
- Ajustez les optiques à votre position souhaitée, en vous assurant qu'elles sont bien serrées.

Utilisation

- Chargez le portecartouches Sureshell avec jusqu'à 6 cartouches de fusil de chasse de 12 calibre compatibles.
- Assurez-vous que le fusil de chasse est dans une position sûre et stable avant d'essayer de tirer.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des protections pour les yeux et les oreilles, lors de l'utilisation du fusil de chasse.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant l'aluminium et les accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le PORTECARTOUCHES SUREHELL & RAIL DE 20", veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces lignes directrices et instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre PORTECARTOUCHES SUREHELL & RAIL DE 20". Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr