

RUGER® 10/22® TSR100 GI-STYLE Viserset - RUGER® 10/22® klappbares TSR100 GI-Style Visier-Set schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Visiere - Sets](#)

Bietet vertrautes M16 Dienstgewehr Sichtbild & verbesserte Genauigkeit

Ersatzsichtsets geben deinem 10/22® einen längeren Sichtbereich für verbessertes Genauigkeitspotenzial und bieten das gleiche Sichtbild wie ein AR-15/M16 mit militärischen Standard-Sichten. Die Installation erfordert kein Gunsmithing, kein Bohren/Gewindeschneiden und keine dauerhaften Änderungen am Gewehr. Die hintere Sicht wird mit den werkseitig bereitgestellten Löchern für eine Zielfernrohrbasis montiert. Die komplette Stahl-Vordersicht hat einen standardmäßigen Detent-Lock M16 Post, umgeben von schützenden Ohren, die sie vor Beschädigungen und Fehljustierung schützen. Der Benutzer kann jeden Aftermarket-Post ersetzen, der den standardmäßigen A2 ersetzt. Die hintere Sicht des TSR100 Sets ist in der Windage verstellbar und verfügt über klappbare Öffnungen für kurze und lange Distanzen, ähnlich wie bei der M16A2 Sicht.



Eigenschaften

- Name: [RUGER® 10/22® klappbares TSR100 GI-Style Visier-Set schwarz](#)
- Hersteller: [TECH SIGHTS](#)
- Artikel-Nr.: 100006910
- Herst.-Nr.: TSR100
- Art: Flip-Up
- Farbe: Black
- Farbe der Visierung: Black
- Modell: 10/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 147mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- RUGER® 10/22® TSR100 GISTYLE SIGHT SET SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Über uns

RUGER® 10/22® TSR100 GISTYLE SIGHT SET SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Vielen Dank, dass du das RUGER® 10/22® TSR100 GISTYLE SIGHT SET gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Sichtsets zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte den Sicherheitsmechanismus immer aktiviert, bis du bereit bist, die Feuerwaffe zu benutzen.
- Lagere die Feuerwaffe und das Sichtset an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig dein Sichtset auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es benutzt.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Sichtset mit deinem RUGER® 10/22® vor der Installation kompatibel ist.
- Versuche nicht, das Sichtset oder deine Feuerwaffe auf eine Weise zu modifizieren, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Wenn du mit Zubehör für Feuerwaffen nicht vertraut bist, such dir Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du Feuerwaffen mit dem Sichtset benutzt.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Schießbereich frei ist, bevor du abdrückst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein RUGER® 10/22® entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, wie einen Schraubendreher, für die Installation.

2. Installation:

- Suche die werkseitig bereitgestellten Löcher an deiner Feuerwaffe für die Zielfernrohrbasis.
- Richte die hintere Sicht mit den Montageschrauben aus und sichere sie mit den bereitgestellten Schrauben.
- Installiere die Vordersicht, indem du sie an der vorgesehenen Stelle platzierst und sicherstellst, dass sie fest sitzt.
- Überprüfe, ob die Vordersicht einen standardmäßigen DetentLock M16 Post hat und von schützenden Ohren umgeben ist.

3. Einstellung:

- Stelle die hintere Sicht bei Bedarf für die Windage ein.
- Nutze die Klappöffnungen für kurze und lange Distanzen, um die optimale Sicht je nach Schießdistanz zu gewährleisten.

4. Nutzung:

- Überprüfe immer die Ausrichtung und Funktionalität des Sichtsets, bevor du es benutzt.
- Übe das Schießen in einer kontrollierten Umgebung, um dich mit dem Sichtbild und den Einstellungen vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Achte bei der Entsorgung des Sichtsets darauf, dass dies gemäß den lokalen Vorschriften erfolgt.
- Entsorge das Sichtset nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen für Metall und Kunststoffkomponenten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RUGER® 10/22® TSR100 GISTYLE SIGHT SETs, konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden, oder besuche deren offizielle Website für Unterstützung.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem RUGER® 10/22® TSR100 GISTYLE SIGHT SET gewährleisten. Setze immer Priorität auf Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen. Vielen Dank, dass du unser Produkt gewählt hast.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de