

# Jeu de hausse et guidon style GI pour RUGER® 10/22® TSR100 - RUGER® 10/22® Viseurs rabattables TSR100 style GI noir

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Sets Visée](#)

**Fournit une image de visée familière de fusil de service M16 et une précision améliorée**

Les ensembles de visée de remplacement donnent à votre 10/22® un rayon de visée plus long pour un potentiel de précision amélioré, tout en offrant la même image de visée qu'un AR-15/M16 avec des organes de visée d'usage militaire. L'installation ne nécessite aucune compétence en armurerie, aucun perçage/taraudage, et aucune modification permanente du fusil. L'organe de visée arrière se fixe en utilisant les trous prévus par le fabricant pour une base de lunette. L'ensemble guidon en acier a un post standard à verrouillage par détrompeur M16 entouré d'oreilles protectrices qui le protègent des dommages et des désalignements. Vous pouvez remplacer le post standard A2 par n'importe quel post de rechange. L'organe de visée arrière du jeu TSR100 est réglable en dérive et possède des ouvertures rabattables à courte et longue portée similaires à celles de l'organe de visée M16A2.



## Caractéristiques

- Nom: [RUGER® 10/22® Viseurs rabattables TSR100 style GI noir](#)
- Fabricant: [TECH SIGHTS](#)
- Référence: 100006910
- N° fabr.: TSR100
- Couleur: Noir
- Couleur de visée: Noir
- Modèle: 10/22
- Style: Flip-Up
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 147mm

# Table des matières

- Page d'accueil
- RUGER® 10/22® TSR100 GISTYLE SIGHT SET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
- À propos de nous

# RUGER® 10/22® TSR100 GISTYLE SIGHT SET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

## Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® 10/22® TSR100 GISTYLE SIGHT SET. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre ensemble de visée. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives de sécurité générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Gardez le mécanisme de sécurité engagé jusqu'à ce que vous soyez prêt à utiliser l'arme.
- Rangez l'arme et l'ensemble de visée dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre ensemble de visée pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que l'ensemble de visée est compatible avec votre RUGER® 10/22® avant l'installation.
- Ne tentez pas de modifier l'ensemble de visée ou votre arme de quelque manière que ce soit qui pourrait compromettre la sécurité.
- Si vous n'êtes pas familiarisé avec les accessoires d'armes à feu, demandez de l'aide à un armurier qualifié.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous utilisez des armes à feu équipées de l'ensemble de visée.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir une zone de tir dégagée avant de tirer.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre RUGER® 10/22® est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Rassemblez les outils nécessaires, tels qu'un tournevis, pour l'installation.

### 2. Installation :

- Localisez les trous fournis par le fabricant sur votre arme pour la base de lunette.
- Alignez l'organe de visée arrière avec les trous de montage et fixez-le à l'aide des vis fournies.
- Installez l'ensemble guidon en le plaçant dans la position désignée et en vous assurant qu'il est solidement fixé.
- Vérifiez que le guidon a un post standard à verrouillage par détrompeur M16, entouré d'oreilles protectrices.

### 3. Réglage :

- Ajustez l'organe de visée arrière pour la dérive si nécessaire.
- Utilisez les ouvertures rabattables à courte et longue portée pour un alignement optimal en

fonction de votre distance de tir.

#### 4. Utilisation :

- Vérifiez toujours l'alignement et la fonctionnalité de l'ensemble de visée avant utilisation.
- Entraînez-vous à tirer dans un environnement contrôlé pour vous familiariser avec l'image de visée et les réglages.

## Instructions de disposition

- Lorsque vous débarrassez de l'ensemble de visée, assurez-vous de le faire conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'ensemble de visée dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants en métal et en plastique lorsque cela est possible.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RUGER® 10/22® TSR100 GISTYLE SIGHT SET, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter leur site officiel pour obtenir de l'aide.

## Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre RUGER® 10/22® TSR100 GISTYLE SIGHT SET. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci d'avoir choisi notre produit.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)