

RUGER 10/22 TSR200 Visierset im GI-Stil - RUGER 10/22 TSR200 Kimme und Korn GI-Style Set schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Visiere - Sets](#)

Ersatzvisier-Sets geben deinem 10/22® einen längeren Visierabstand für ein verbessertes Genauigkeitspotenzial, plus das gleiche Sichtbild wie ein AR-15/M16 mit militärischen Visieren. Die Installation erfordert kein Waffenbau, kein Bohren/ Gewindeschneiden und keine dauerhaften Änderungen am Gewehr. Der hintere Visier wird mit den werkseitig bereitgestellten Löchern für eine Zielfernrohrbasis montiert. Die gesamte Stahl-Vordervisier-Einheit hat einen standardmäßigen Detent-Locking M16-Pin, umgeben von schützenden Ohren, die es vor Beschädigungen und Fehljustierungen schützen. Der Benutzer kann jeden Aftermarket-Pin ersetzen, der den standardmäßigen A2 ersetzt. Für noch mehr Präzision verfügt das TSR200-Set über einen hinteren Visier mit einer einzelnen Öffnung, die ein drehbares Rad für feine Höhenanpassungen verwendet; klickverstellbar für Windage.



Eigenschaften

- Name: [RUGER 10/22 TSR200 Kimme und Korn GI-Style Set schwarz](#)
- Hersteller: [TECH SIGHTS](#)
- Artikel-Nr.: 100006911
- Herst.-Nr.: TSR200
- Art: Aperture
- Farbe: Black
- Modell: 10/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 91mm
- Versandlänge: 163mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE VISIERSET SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Über uns

RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE VISIERSET

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für das RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE VisierSet entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Genauigkeit deines RUGER 10/22 Gewehrs zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, die dir helfen, dieses VisierSet effektiv und verantwortungsbewusst zu nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du das VisierSet installierst oder verstellst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Halte das VisierSet und alle Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das VisierSet auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Nutze es nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren und kontrollierten Umgebung befindest, wenn du das VisierSet verwendest.
- Trage immer geeigneten Augenschutz beim Schießen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass dein Schießbereich frei von Personen und Hindernissen ist.
- Modifizierte das VisierSet oder dein Gewehr nicht auf eine Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Wenn du mit der Installation oder Nutzung von WaffenZubehör nicht vertraut bist, such Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Werkzeuge sammeln:** Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast, einschließlich eines Schraubendrehers und der bereitgestellten Montageschrauben.
2. **Das Gewehr vorbereiten:** Stelle sicher, dass dein RUGER 10/22 entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
3. **Vorhandene Visiere entfernen:** Falls zutreffend, entferne vorsichtig das vorhandene hintere Visier vom Gewehr.
4. **Hinteres Visier montieren:**
 - Richte das hintere Visier an den werkseitig bereitgestellten Löchern für die Zielfernrohrbasis aus.
 - Sichere das hintere Visier mit den bereitgestellten Montageschrauben. Stelle sicher, dass es fest sitzt, aber ziehe es nicht zu fest an.
5. **Vorderes Visier installieren:**
 - Positioniere die Vorderansichtseinheit auf dem Lauf und stelle sicher, dass sie zentriert ist.
 - Befolge das gleiche Verfahren wie beim hinteren Visier, um es zu sichern.
6. **Die Visiere einstellen:**
 - Nutze das drehbare Rad am hinteren Visier für feine Höhenanpassungen.
 - Stelle die Windage mit den Klickverstellungen am hinteren Visier ein.

Nutzungsanweisungen

- Mach dich nach der Installation mit dem Sichtbild und den Einstellungen vertraut.
- Übe die Nutzung des VisierSets in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, bevor du mit dem Zielschießen beginnst.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung und Sicherheit der Visiere vor der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Wenn das VisierSet irreparabel beschädigt wird, entsorge es verantwortungsbewusst. Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über die ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden für Metall und Kunststoffkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Installation oder Nutzung des RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE VisierSets konsultiere bitte einen qualifizierten Büchsenmacher oder kontaktiere direkt den Hersteller für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit priorisierst, während du dein Schießerlebnis genießt.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de