

1911 45ACP POWER MAGAZINE 3 PACKS - CHIP MCCORMICK CUSTOM 1911 8-ROUND SS POWER MAGAZINE, 3 PACK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Armes de Poing](#) > [Chargeurs](#)

Caractéristiques Premium, Infaillibles Plus Rounds Supplémentaires

Ces kits incluent nos chargeurs 1911 Chip McCormick les plus populaires. Ils te donnent le nombre idéal de chargeurs pour une sortie au stand de tir, un port dissimulé ou un service. Les kits avec la poche Michaels of Oregon te permettent de porter deux chargeurs 1911 sur ta ceinture, avec un autre dans la poche double pour chargeurs 1911 qui a des compartiments moulés individuellement pour un ajustement adéquat. Les vis de tension permettent un réglage approprié.



Caractéristiques

- Nom: [CHIP MCCORMICK CUSTOM 1911 8-ROUND SS POWER MAGAZINE, 3 PACK](#)
- Fabricant: [CHIP MCCORMICK CUSTOM](#)
- Référence: 100007019
- N° fabr.:
- Calibre: 45 Auto (ACP)
- Capacité: 8-coups
- Finition: Argent
- Matériaux: Stainless Steel
- Modèle: Commander, Government
- Type d'arme: 1911
- Quantité: 3
- Poids du colis: 0.279kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Consommateurs du Chargeur 1911 45ACP POWER MAGAZINE 3 PACK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Consommateurs du Chargeur 1911 45ACP POWER MAGAZINE 3 PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chargeur 1911 45ACP Power Magazine 3 Pack de Chip McCormick Custom. Ce produit est conçu pour offrir des performances fiables pour ton arme de poing 1911. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis attentivement ce guide de sécurité. Il contient des informations essentielles sur la sécurité du produit, les précautions d'utilisation et l'élimination.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Range les chargeurs et les armes à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte les chargeurs avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilise uniquement des munitions compatibles (45 Auto (ACP)) avec ce chargeur.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Ne pointe jamais une arme à feu vers quelque chose que tu n'as pas l'intention de tirer.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le chargeur est correctement inséré dans l'arme avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Évite d'utiliser des chargeurs présentant des signes de dommage, tels que des bosses, des fissures ou des lèvres de chargement pliées.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements lors de l'utilisation du chargeur, arrête immédiatement de l'utiliser et inspecte-le pour détecter des problèmes.
- Ne surcharge pas le chargeur audelà de sa capacité spécifiée (8 coups).
- Garde les doigts éloignés de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement du Chargeur :

- Tiens le chargeur avec les lèvres de chargement orientées vers le haut.
- Pousse le suiveur vers le bas avec ton pouce pour créer de l'espace pour les cartouches.
- Insère une cartouche à la fois dans le chargeur, en veillant à ce que les cartouches soient correctement alignées.
- Répète jusqu'à ce que le chargeur soit chargé à sa capacité maximale (8 coups).

2. Insertion du Chargeur dans l'Arme :

- Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre et qu'elle est en mode sécurité.
- Prends le chargeur et insére-le dans le puits du chargeur de l'arme jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Tire la culasse en arrière pour chambrai une cartouche (si applicable).

3. Retrait du Chargeur :

- Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre et qu'elle est en mode sécurité.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur pour retirer le chargeur de l'arme.

- Range le chargeur dans un endroit sûr ou utilise la pochette incluse pour le transport.

4. Utilisation de la Pochette de Chargeur :

- Place la pochette de chargeur sur ta ceinture pour un accès facile.
- Insère les chargeurs dans les compartiments moulés individuellement pour un ajustement sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Élimine les chargeurs usés ou endommagés conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Si le chargeur est irréparable, envisage de recycler les composants métalliques si possible.
- Ne jette pas les chargeurs à la poubelle ordinaire s'ils sont endommagés ou dangereux à utiliser.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation et la sécurité du Chargeur 1911 45ACP Power Magazine 3 Pack, contacte directement le fabricant. Ils peuvent fournir des informations et un soutien supplémentaires.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et celle des autres est notre priorité absolue. Profite de ton expérience de tir de manière responsable !

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch