

GERMAN SPORT GUN GSG-16 MAGAZINES 22LR - ATI GERMAN SPORT GUN GSG-16 MAGAZINE 22LR 22RD POLYMER BLACK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

CARACTÉRISTIQUES : Disponible en capacités de 10 ou 22 coups Deux chargeurs par pack Construction en polymère noir Indicateurs de comptage moulés Fenêtre de comptage sur chaque côté Dispositif d'assistance au chargement de chaque côté Fabriqué en Allemagne Pour les fusils GSG-5

AVANTAGES : Les chargeurs d'origine de 22 coups garantissent la fiabilité maximale possible Construction durable en polymère Chargement facile avec le dispositif d'assistance au chargement intégré au suiveur Évaluation rapide du nombre de cartouches restantes grâce aux fenêtres de chaque côté



Caractéristiques

- Nom: [ATI GERMAN SPORT GUN GSG-16 MAGAZINE 22LR 22RD POLYMER BLACK](#)
- Fabricant: [ATI](#)
- Référence: 100009022
- N° fabr.: GERMGSG16TP22
- Calibre: 22 Long Rifle
- Capacité: 22-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Polymer
- Modèle: 5
- Type d'arme: German Sport Gun
- Type de Mécanisme: Semi-Auto
- Quantité: 2
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 48mm
- Largeur d'expédition: 48mm
- Longueur d'expédition: 221mm
- UPC: 819644022862

Détails de l'article

US export classification: 0A501.d

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité des chargeurs GSG16](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité des chargeurs GSG16

Introduction

Merci d'avoir choisi les chargeurs GERMAN SPORT GUN GSG16. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour une utilisation et un entretien appropriés de ton produit. Merci de lire ce document attentivement pour garantir une manipulation et un fonctionnement en toute sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Manipule toujours les chargeurs avec soin, en les considérant comme s'ils étaient chargés.
- Garde les chargeurs hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte les chargeurs pour détecter des dommages ou de l'usure avant utilisation. Ne pas utiliser de chargeurs endommagés.
- Range les chargeurs dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Assuretoi que le chargeur est compatible avec le modèle de ton arme à feu avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des munitions.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement des munitions .22 Long Rifle (22LR) dans les chargeurs GSG16.
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur de 22 cartouches.
- Évite d'utiliser des chargeurs qui ont été modifiés ou altérés de quelque manière que ce soit.
- Assuretoi toujours que l'arme à feu est dans un état sûr avant d'insérer ou de retirer le chargeur.
- Ne tente pas de charger ou de décharger le chargeur lorsque l'arme est pointée vers toi ou vers d'autres personnes.
- Lors du chargement du chargeur, utilise le dispositif d'assistance au chargement intégré pour éviter les blessures.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Chargement du chargeur

- Assuretoi que le chargeur est vide et que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- Utilise le dispositif d'assistance au chargement situé sur le côté du chargeur pour aider à charger les cartouches.
- Insère les cartouches dans le chargeur, en veillant à ce qu'elles soient bien en place.
- Vérifie la fenêtre de comptage pour confirmer le nombre de cartouches chargées.

2. Insertion du chargeur dans l'arme à feu

- Avec l'arme pointée dans une direction sûre, insère le chargeur complètement dans le puits du chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Assuretoi que le chargeur est bien en place avant d'essayer de tirer avec l'arme.

3. Retrait du chargeur

- Assuretoi toujours que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur et tire doucement le chargeur hors du puits du chargeur.
- Range le chargeur dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'élimination

- Élimine les chargeurs conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Si le chargeur est endommagé audelà de toute réparation, contacte ton service de gestion des déchets local pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de tes chargeurs GERMAN SPORT GUN GSG16. Reste toujours informé sur les pratiques de sécurité et respecte toutes les réglementations pertinentes. Merci de prêter attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch