

Caricatori German Sport Gun GSG-16 .22 LR - Caricatore GERMAN SPORT GUN GSG-16 .22 LR 22 colpi polimero nero

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Caricatori](#)

CARATTERISTICHE: Disponibile con capacità da 10 o 22 colpi Due caricatori per confezione Costruzione in polimero nero Indicatori di conteggio dei colpi stampati Finestra per il conteggio dei colpi su ciascun lato Dispositivo di assistenza al caricamento su ciascun lato Prodotto in Germania Per fucili GSG-5 **VANTAGGI:** I caricatori da 22 colpi garantiscono la massima affidabilità possibile Costruzione durevole in polimero Caricamento facile con il dispositivo di assistenza al caricamento integrato nel follower Valutazione rapida del conteggio dei colpi rimanenti utilizzando le finestre su ciascun lato



Caratteristiche

- Nome: [Caricatore GERMAN SPORT GUN GSG-16 .22 LR 22 colpi polimero nero](#)
- Produttore: [ATI](#)
- N. prodotto: 100009022
- N. fab.: GERMGSG16TP22
- Capacità: 22-colpi
- Cartuccia: 22 Long Rifle
- Finitura: Nero
- Materiale: Polymer
- Modello: 5
- Tipo azione: Semi-Auto
- Tipo di arma: German Sport Gun
- Quantità: 2
- Peso della spedizione: 0.204kg
- Altezza di spedizione: 48mm
- Larghezza di spedizione: 48mm
- Lunghezza di spedizione: 221mm
- UPC: 819644022862

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori GSG16
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori GSG16

Introduzione

Grazie per aver scelto i CARICATORI GERMAN SPORT GUN GSG16. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per il corretto utilizzo e la manutenzione del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per garantire una manipolazione e un'operazione sicure.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre i caricatori con cura, trattandoli come se fossero carichi.
- Tenere i caricatori fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare i caricatori per danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare caricatori danneggiati.
- Conservare i caricatori in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Assicurarsi che il caricatore sia compatibile con il modello della propria arma prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo munizioni .22 Long Rifle (22LR) nei caricatori GSG16.
- Non superare la capacità del caricatore di 22 colpi.
- Evitare di utilizzare caricatori che sono stati modificati o alterati in alcun modo.
- Assicurarsi sempre che l'arma sia in una condizione sicura prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non tentare di caricare o scaricare il caricatore mentre l'arma è puntata verso se stessi o altri.
- Quando si carica il caricatore, utilizzare il dispositivo di assistenza al caricamento integrato per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore

- Assicurarsi che il caricatore sia vuoto e che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Utilizzare il dispositivo di assistenza al caricamento situato sul lato del caricatore per aiutare a caricare i colpi.
- Inserire i colpi nel caricatore, assicurandosi che siano posizionati correttamente.
- Controllare la finestra del conteggio dei colpi per confermare il numero di colpi caricati.

2. Inserimento del Caricatore nell'Arma

- Con l'arma puntata in una direzione sicura, inserire il caricatore completamente nel pozzetto del caricatore fino a quando non scatta in posizione.
- Assicurarsi che il caricatore sia sicuro prima di tentare di sparare.

3. Rimozione del Caricatore

- Assicurarsi sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore e tirare delicatamente il caricatore fuori dal pozzetto del caricatore.
- Conservare il caricatore in un luogo sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i caricatori in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Se il caricatore è danneggiato oltre la riparazione, contattare il servizio di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i caricatori GSG16, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni sul prodotto quando si richiede supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace dei caricatori GERMAN SPORT GUN GSG16. Rimanere sempre informati sulle pratiche di sicurezza e conformarsi a tutte le normative pertinenti. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it