

HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZINE 223/5.56 - MAGPUL PMAG 30G MAGLEVEL 5.56/.223 30RD FOR HK- G36 BLACK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

CARACTÉRISTIQUES : Chargeur en polymère léger et durable de 30 cartouches, conçu pour le Heckler & Koch G36. Construction en polymère résistant aux impacts. Design facile à démonter. Plaque de fond évasée. Ressort en acier inoxydable traité avec un revêtement noir conforme aux spécifications militaires. Suiveur anti-bascule et auto-lubrifiant. Compatible avec tous les accessoires de plaque de fond PMAG. Fenêtres transparentes de chaque côté du corps. Géométrie interne à courbe constante. Non compatible avec le SL8 commercialisé aux États-Unis. Fabriqué aux États-Unis.

AVANTAGES : Le suiveur anti-bascule à quatre voies et la géométrie à courbe constante garantissent un chargement approprié et fluide. Le corps mince améliore la compatibilité avec les pochettes. Les fenêtres d'indicateur de niveau de cartouches Maglevel permettent une évaluation rapide du nombre de cartouches restantes. La compatibilité avec la plaque de fond PMAG 30, la plaque de verrouillage et le ressort signifie que les pièces de rechange et les accessoires sont facilement disponibles.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL PMAG 30G MAGLEVEL 5.56/.223 30RD FOR HK-G36 BLACK](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100009039
- N° fabr.: MAG234-BLK
- Calibre: 223 Remington, 5.56 mm NATO
- Capacité: 30-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Polymer
- Modèle: G36
- Type d'arme: Heckler & Koch
- Type de Mécanisme: Semi-Auto
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 356mm
- UPC: 873750001869

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.d

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le chargeur HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le chargeur HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de ce produit conformément au Règlement général de l'Union européenne sur la sécurité des produits (GPSR). Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le chargeur.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que tous les utilisateurs connaissent le fonctionnement et la manipulation des armes à feu et des chargeurs.
- Traite toujours le chargeur comme s'il était chargé, même s'il ne l'est pas.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne modifie pas le chargeur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Suis toutes les lois et règlements locaux concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assuretoi que le chargeur est compatible avec l'arme à feu avant de l'utiliser.
- Utilise toujours le chargeur conformément aux instructions du fabricant.
- Évite d'exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Ne surcharge pas le chargeur au-delà de sa capacité spécifiée de 30 cartouches.
- Utilise uniquement des munitions de haute qualité et compatibles pour éviter les pannes.
- Si le chargeur se bloque ou fonctionne mal, ne tente pas de le démonter tant qu'il est chargé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Chargement du chargeur :

- Assuretoi que le chargeur est propre et exempt d'obstructions.
- Tiens le chargeur avec la plaque de fond évasée vers le bas.
- Insère les cartouches dans le chargeur, en veillant à ce qu'elles soient orientées correctement.
- Utilise le suiveur antibasculé pour faciliter le chargement des cartouches en douceur.
- Ne dépasse pas la capacité maximale de 30 cartouches.

2. Installation du chargeur dans l'arme à feu :

- Assuretoi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre et que la sécurité est engagée.
- Aligne le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme à feu.
- Pousse fermement le chargeur dans le puits jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifie que le chargeur est solidement attaché avant de continuer.

3. Retrait du chargeur :

- Assuretoi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre et que la sécurité est engagée.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur sur l'arme à feu.

- Tire le chargeur directement hors du puits de chargeur.
- Range le chargeur dans un endroit sûr.

Instructions de mise au rebut

- Jette le chargeur de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé au-delà de toute réparation, assure-toi qu'il est rendu inutilisable avant de le jeter.
- Ne jette pas le chargeur dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifie les directives locales sur le recyclage ou les déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du chargeur HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local. Assure-toi d'avoir les informations sur le produit à disposition pour une assistance efficace.

Conclusion

En suivant les directives de sécurité et les instructions décrites dans ce guide, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le chargeur HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu et des accessoires. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch