

Leva di rilascio carrello per GLOCK® - Leva di rilascio del carrello Bullet Forward

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti fermo carrello](#) > [Fermi carrello](#)

Pad di Contatto Maggiore per un Controllo Migliore e un'Operazione Più Veloce

Il Ghost Bullet Slide Release (BSR) per Glock® è un comando esteso che ti aiuta a eseguire un'operazione rapida e positiva del rilascio della slitta sotto stress. Il maggiore vantaggio del BSR è il suo pad di controllo sovradimensionato, poiché una superficie più grande è più facile da colpire, rendendo possibile il rilascio della slitta anche quando il tuo dito non colpisce esattamente il pulsante. Il pad di controllo extra-large del Ghost Bullet Slide Release è sagomato e aerodinamico, quindi non presenta un rischio aggiuntivo di impigliarsi in abbigliamento o altro equipaggiamento durante un'estrazione dalla fondina. Costruito robustamente per resistere a un uso intenso, in acciaio inossidabile con finitura nera opaca che si integra con la slitta e il telaio. Amichevole per i mancini - più facile da usare con l'indice quando si spara con la mano sinistra. Il BSR standard e il BSR Forward si adattano a questi modelli Glock® Gen1 fino a Gen4: 17 (solo tre pin), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 e 41. NON funziona sui modelli Gen5. Modello BSR separato per Glock® 42 e 43. Ghost ha sviluppato la versione BULLET FORWARD del BSR per i tiratori che utilizzano la moderna tecnica di sparo "thumbs forward". Il Bullet Forward Slide Release ha il pad di controllo spostato in avanti, così da non ostacolare il tuo pollice e impedire che accidentalmente spinga il rilascio verso l'alto mentre spara, bloccando la slitta aperta prima che il caricatore sia vuoto. Se la tua posizione del pollice è un po' diversa, aiuterà anche a evitare di tirare accidentalmente il rilascio verso il basso e impedire che la slitta si blocchi aperta all'ultimo colpo. Tutte le versioni del Ghost Bullet Slide Release sono facili da installare nella tua Glock®. Si inseriscono direttamente nella tua pistola, sostituendo il rilascio di fabbrica senza altre modifiche permanenti all'arma.



Caratteristiche

- Nome: [Leva di rilascio del carrello Bullet Forward](#)
- Produttore: [GHOST](#)
- N. prodotto: 100009415
- N. fab.: GHO_BFS_BLK
- Calibro: 38/357 Calibro (.357-.359), 40/10 mm (.400-.401), 45 Calibro (.451-.454), 9 mm (.355-.356)
- Finitura: Nero
- Modello: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.011kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 107mm
- UPC: 644406721055

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SLIDE RELEASE PER GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SLIDE RELEASE PER GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ghost Bullet Slide Release (BSR) per la tua Glock®. Questo prodotto è progettato per migliorare l'operatività della tua arma, consentendo un'azione più rapida e positiva del rilascio della slitta. Tuttavia, è importante utilizzare questo prodotto in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo efficace, garantendo al contempo la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo specifico modello di Glock®. Il BSR si adatta ai modelli Glock® Gen1 fino a Gen4, escludendo Gen5, ed è disponibile anche per Glock® 42 e 43.
- Tratta sempre la tua arma come se fosse carica, anche quando non lo è.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma e gli accessori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il BSR per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il BSR solo come previsto. Il Bullet Forward Slide Release è progettato per i tiratori che usano la moderna tecnica di sparo "thumbs forward".
- Tieni presente che il pad di controllo sovradimensionato è progettato per facilitare l'operazione sotto stress, ma assicurati che la tua presa non attivi involontariamente il rilascio della slitta durante il tiro.
- Se sei mancino, esercitati a utilizzare il BSR per familiarizzare e sentirti a tuo agio con la posizione del pad di controllo.
- Evita di indossare abbigliamento largo che potrebbe impigliarsi nel BSR durante l'estrazione dalla fondina.
- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di tentare di installare o rimuovere il BSR.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Sicurezza Prima di Tutto:** Assicurati che la tua Glock® sia scarica. Rimuovi il caricatore e ispeziona visivamente la camera.
2. **Rimuovi il Rilascio della Slitta di Fabbrica:** Utilizzando un attrezzo adeguato, rimuovi con cautela il rilascio della slitta di fabbrica dalla tua Glock®.
3. **Installa il Ghost BSR:** Allinea il Ghost Bullet Slide Release con la fessura designata nella tua Glock® e premi delicatamente in posizione fino a quando non scatta saldamente.
4. **Controlla la Funzionalità:** Dopo l'installazione, controlla per assicurarti che il BSR funzioni senza problemi e attivi il rilascio della slitta come previsto.
5. **Rimonta la Tua Arma:** Una volta completata l'installazione, rimonta la tua Glock® e esegui un controllo di funzionalità.

Istruzioni per l'Uso

- Impugna la tua arma con una posizione stabile, assicurandoti che le tue dita siano posizionate correttamente.

- Quando sei pronto a attivare il rilascio della slitta, utilizza il tuo dito indice per premere fermamente il pad di controllo sovradimensionato.
- Esercitati a usare il BSR in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento e mitigare qualsiasi rischio di attivazione accidentale.
- Mantieni sempre la concentrazione sul tuo obiettivo e sull'ambiente circostante mentre maneggi la tua arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Ghost Bullet Slide Release in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il Ghost Bullet Slide Release, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale per assistenza. Assicurati sempre di avere accesso a informazioni affidabili riguardanti la sicurezza e l'uso del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del Ghost Bullet Slide Release per la tua Glock®. Rimani informato su richiami di prodotto e aggiornamenti sulla sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza e quella degli altri è di massima importanza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it