

Arrêteur de glissière pour GLOCK® - BULLET levier d'arrêt de glissière

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Pad de Contact Plus Grand pour un Meilleur Contrôle & une Opération Plus Rapide

Le Slide Release (BSR) Bullet de Ghost pour Glock® est un contrôle étendu qui vous aide à engager une opération rapide et positive du slide release sous stress. Le plus grand avantage du BSR est sa surface de contrôle surdimensionnée, car une plus grande surface est plus facile à toucher, rendant le relâchement du slide possible même si votre doigt ne tombe pas directement sur le bouton. Le pad de contrôle extra-large du Ghost Bullet Slide Release est contourné et épuré pour ne pas présenter de risque supplémentaire de s'accrocher à des vêtements ou à d'autres équipements lors d'un tir depuis l'étui. Construit de manière robuste pour résister à une utilisation intensive en acier inoxydable avec une finition noire mate qui se fond avec le slide et le cadre. Amical pour les gauchers - plus facile à utiliser avec l'index lors du tir à gauche. Le BSR standard et le BSR Forward s'adaptent à ces modèles Glock® Gen1 à Gen4 : 17 (trois broches uniquement), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 et 41. NE fonctionne PAS sur les modèles Gen5. Modèle BSR séparé pour Glock® 42 et 43. Ghost a développé la version FORWARD du Bullet BSR pour les tireurs utilisant la technique de tir moderne "pouces vers l'avant". Le Bullet Forward Slide Release a le pad de contrôle déplacé vers l'avant, le sortant ainsi du chemin pour que vos pouces n'appuient pas accidentellement sur le relâchement VERS LE HAUT pendant le tir et ne verrouillent pas le slide ouvert avant que le chargeur soit vide. Si votre position de pouce est légèrement différente, cela vous aidera également à éviter de tirer accidentellement sur le relâchement VERS LE BAS et à empêcher le slide de se verrouiller ouvert lors de la dernière cartouche. Toutes les versions du Ghost Bullet Slide Release sont faciles à installer sur votre Glock®. Elles se mettent directement dans votre pistolet, remplaçant le relâchement d'origine sans autres modifications permanentes de l'arme.



Caractéristiques

- Nom: [BULLET levier d'arrêt de glissière](#)
- Fabricant: [GHOST](#)
- Référence: 100009416
- N° fabr.: GHO_BSR_BLK
- Calibre: 38/357 Caliber (.357-.359), 45 Caliber (.451-.454), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401)
- Finition: Noir
- Modèle: 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.011kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 107mm
- UPC: 644406731054

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ghost Bullet Slide Release (BSR) pour votre arme de poing Glock®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Le Ghost Bullet Slide Release est conçu pour améliorer la sécurité et les performances de votre arme Glock®. Assurez-vous de bien comprendre la fonctionnalité du produit avant de l'utiliser.
- **Rappels Améliorés** : En cas de rappel de produit, vous recevrez des notifications standardisées et des remèdes sans frais.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, vous avez droit aux mêmes protections de sécurité que lors d'un achat en magasin physique.
- **Concentration Spéciale sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage ou la documentation du produit.
- **Alertes Rapides** : Restez informé des mises à jour sur la sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité lors de l'Installation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le Bullet Slide Release.
- **Placement des Doigts** : Faites attention au placement de vos doigts lors de l'utilisation du slide release pour éviter un tir accidentel.
- **Formation** : Familiarisez-vous avec le fonctionnement du slide release dans un environnement contrôlé avant de l'utiliser dans des situations de stress élevé.
- **Inspection Régulière** : Inspectez périodiquement le slide release pour détecter l'usure ou des dommages. Remplacez-le si des problèmes sont détectés.
- **Compatibilité avec le Holster** : Assurez-vous que votre holster est compatible avec le slide release étendu pour éviter tout accrochage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre Glock® est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retirez le slide release d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez le Ghost Bullet Slide Release dans l'emplacement désigné jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifiez que le release est sécurisé et fonctionne correctement avant utilisation.

2. Utilisation :

- Lorsque vous engagez le slide release, utilisez le pad de contrôle surdimensionné pour un engagement positif.

- Pratiquez l'opération du slide release dans un environnement sûr pour assurer votre familiarité.
- Si vous utilisez la version Bullet Forward, ajustez votre prise pour éviter un engagement accidentel pendant le tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez plutôt les installations de recyclage ou de mise au rebut des déchets dangereux désignées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question supplémentaire concernant le Ghost Bullet Slide Release, veuillez consulter l'emballage du produit ou la documentation pour les coordonnées appropriées.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et le bon fonctionnement de votre arme sont nos principales priorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr