

Kit complet de ressorts pour GLOCK® - Kit complet de ressorts de détente

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Ressorts Détente](#)

Fournit tous les ressorts nécessaires pour adapter le poids de votre détente pour le tir sportif ou les applications d'autodéfense. Caractéristiques : ressort de percuteur de 4 Lb pour le tir sportif, ressort de percuteur de 6 Lb pour l'autodéfense, ressort de plongeur de sécurité à puissance réduite, ressort de détente de 6 Lb. Fabriqué à partir des meilleurs fils d'acier piano et trempé pour une durée de vie maximale.



Caractéristiques

- Nom: [Kit complet de ressorts de détente](#)
- Fabricant: [GHOST](#)
- Référence: 100009557
- N° fabr.: GHO_GCSCK
- Modèle: Universal Handguns
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 107mm
- UPC: 813978020075

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [KIT DE RESSORT COMPLET pour GLOCK® GHOST Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

KIT DE RESSORT COMPLET pour GLOCK® GHOST

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté le KIT DE RESSORT COMPLET pour GLOCK® par GHOST. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le kit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le KIT DE RESSORT COMPLET est utilisé uniquement avec des modèles GLOCK® compatibles.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin, en suivant tous les protocoles et directives de sécurité.
- Gardez le kit et tous ses composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez tous les ressorts et composants pour détecter d'éventuels dommages avant l'installation.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les composants du kit de ressorts.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le ressort approprié pour votre application prévue (tir sportif ou autodéfense).
- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des ressorts pour éviter des blessures dues à un éventuel relâchement du ressort.
- Suivez toutes les directives du fabricant pour votre modèle GLOCK® spécifique lors de l'installation des ressorts.
- Soyez conscient de l'augmentation du poids de la détente lorsque vous utilisez le ressort de percuteur de 6 Lb pour les applications d'autodéfense.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires et assurezvous d'avoir un espace de travail propre.
- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.

2. Installation des Ressorts :

- Retirez la glissière de votre arme à feu GLOCK® conformément aux instructions du fabricant.
- Retirez soigneusement le ressort de percuteur existant, le ressort de plongeur de sécurité et le ressort de détente.
- Installez le ressort de percuteur de 4 Lb pour le tir sportif ou le ressort de percuteur de 6 Lb pour l'autodéfense, en veillant à un bon alignement.
- Remplacez le ressort de plongeur de sécurité par le ressort de plongeur de sécurité à puissance réduite.
- Installez le ressort de détente de 6 Lb, en veillant à ce qu'il soit correctement en place.

3. Vérifications Finales :

- Réassembliez l'arme à feu et effectuez un contrôle de fonctionnement pour garantir un bon fonctionnement.
- Testez le poids de la détente pour vous assurer qu'il répond à vos exigences.

- Gardez toujours l'arme pointée dans une direction sécurisée lors des tests.

4. PostInstallation :

- Rangez le KIT DE RESSORT COMPLET dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspectez régulièrement les ressorts pour détecter l'usure et remplacez-les si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout ressort endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les ressorts dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez plutôt la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour plus de détails ou des questions concernant le KIT DE RESSORT COMPLET pour GLOCK® par GHOST, consultez le site Web du fabricant ou votre point d'achat pour obtenir de l'aide. N'oubliez pas de toujours prioriser la sécurité et de respecter toutes les directives fournies dans ce guide d'instructions.

Merci d'avoir choisi le KIT DE RESSORT COMPLET pour GLOCK® par GHOST. Restez en sécurité et profitez de votre expérience de tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr