

Kits rehausseurs de joue REMINGTON 870 SGA - HUNTER/SGA rehausse de joue haute noire

[Pièces fusil](#) > [Pièces pour Crosses & Longueuses](#) > [Matériels Crosse](#) > [Appui-Joues](#)

Nouvelle polyvalence pour le fusil de chasse le plus populaire au monde

Système d'accessoires innovant et intégré qui vous permet d'appliquer la « méthode Magpul » pour transformer le 870 de calibre 12, éprouvé et fiable, en un fusil de chasse tactique à la pointe de la technologie, parfaitement adapté à vos besoins de mission. Les composants majeurs sont fabriqués à partir du même polymère dur et résistant que Magpul utilise pour ses crosses AR-15, garantissant une durabilité exceptionnelle dans des conditions difficiles. Les rehausseurs modulaires faciles à installer se fixent sur la crosse de la SGA pour modifier la hauteur de la joue pour un meilleur contact et positionner la tête du tireur à la bonne hauteur pour divers organes de visée et optiques. Le kit bas comprend deux inserts qui relèvent la joue de ¼" ou ½" au-dessus de la joue standard de la SGA. Les deux inserts du kit haut relèvent la joue de ½" ou ¾" au-dessus de la joue standard.



*Remarque : Pour les rails de récepteur surélevés et les optiques utilisant des montages plus élevés, vous devrez peut-être ajouter aux configurations communes ci-dessus en conséquence. Les montages d'optique conçus pour la plateforme AR15/M16 peuvent être trop élevés pour être utilisés avec la crosse Magpul SGA en fonction des préférences du tireur.

Caractéristiques

- Nom: [HUNTER/SGA rehausse de joue haute noire](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100009607
- N° fabr.: MAG461-BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.177kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 873750007601

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Kits de Rehausseur de Joue REMINGTON 870 SGA](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour les Kits de Rehausseur de Joue REMINGTON 870 SGA

Introduction

Merci d'avoir choisi les Kits de Rehausseur de Joue REMINGTON 870 SGA. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un contact de joue personnalisable pour votre fusil de chasse. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours manipuler les armes à feu de manière sûre et responsable.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le rehausseur de joue.
- Utilisez le rehausseur de joue uniquement avec des armes à feu compatibles, comme spécifié par le fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le rehausseur de joue pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité lors de l'installation :**
 - Assurez-vous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre pendant l'installation.
 - Ne tentez pas d'installer ou d'ajuster le rehausseur de joue lorsque l'arme à feu est chargée.
- **Sécurité lors de l'utilisation :**
 - Maintenez toujours une posture de tir appropriée lorsque vous utilisez le rehausseur de joue.
 - Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir une ligne de vue dégagée lors de la visée.
 - Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- **Restrictions d'âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez le comb de la crosse SGA existante.
- Sélectionnez l'insert de hauteur désirée dans le kit de rehausseur de joue (bas ou haut).
- Alignez l'insert avec le comb de la crosse SGA et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Assurez-vous que l'insert est solidement fixé avant utilisation.

2. Ajustement du Rehausseur de Joue :

- Pour changer l'insert, retirez-le simplement du comb et remplacez-le par un insert de hauteur différente si nécessaire.

- Testez l'ajustement du nouvel insert pour vous assurer qu'il est solidement fixé.

3. Utilisation :

- Positionnez votre tête sur le rehausseur de joue pour une position de tir confortable et stable.
- Ajustez votre posture et votre position de tête si nécessaire pour vous aligner avec vos organes de visée ou vos optiques.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus nécessaire, envisagez de le recycler si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant la sécurité et l'utilisation des Kits de Rehausseur de Joue REMINGTON 870 SGA, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

En suivant ces instructions et directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos Kits de Rehausseur de Joue REMINGTON 870 SGA. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr