

VICKERS rilascio caricatore esteso per GLOCK® - VICKERS TACTICAL Pulsante di sgancio caricatore per GLOCK® Gen 4/Gen 5 (modelli)

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti sgancio caricatore](#) > [Sgancio caricatore](#)

Facile da Raggiungere per Cambi Rapidi di Caricatore

Il rilascio del caricatore esteso è facile da trovare e utilizzare, consentendo cambi di caricatore rapidi e fluidi che ti fanno risparmiare preziosi secondi. Il pulsante di rilascio scanalato è lungo 3/64" in più rispetto all'originale, permettendo un facile accesso con il pollice senza riposizionare la mano. Sostituisce il rilascio originale senza alterazioni. Realizzato in composito di polimero ad alta resistenza.



Caratteristiche

- Nome: [VICKERS TACTICAL Pulsante di sgancio caricatore per GLOCK® Gen 4/Gen 5 \(modelli\)](#)
- Produttore: [TANGODOWN](#)
- N. prodotto: 100009926
- N. fab.: GMR-003
- Finitura: Nero
- Mano: Ambidestro
- Modello: 17,19,22,23,35,26,27,31
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 71mm
- Lunghezza di spedizione: 117mm
- UPC: 955727100406

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO VICKERS GLOCK®
- Chi siamo

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO VICKERS GLOCK®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock® di TangoDown. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un meccanismo di rilascio del caricatore più accessibile ed efficiente. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo modello Glock (17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 35 per GMR001 e GMR001 GT; 20, 21, 29, 30 per GMR002 e GMR002 GT; e 42 per GMR005 BLK).
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma e il rilascio del caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e la sicurezza delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di utilizzare il rilascio del caricatore se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Assicurati che le tue mani siano asciutte e libere da sostanze che potrebbero influenzare la presa o il controllo durante l'uso.
- Evita l'uso di forza eccessiva quando operi il rilascio del caricatore per prevenire infortuni o danni all'arma da fuoco.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando cambi i caricatori per evitare spari accidentali.
- Se riscontri difficoltà durante l'uso del rilascio del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Prima di iniziare l'installazione, assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Rilascio Originale:** Utilizzando uno strumento adeguato, rimuovi con attenzione il rilascio del caricatore di fabbrica dal tuo modello Glock.
3. **Installa il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers:**
 - Allinea il nuovo rilascio del caricatore con l'alloggiamento del rilascio del caricatore.
 - Premi fermamente fino a quando il rilascio del caricatore scatta in posizione.
4. **Testa la Funzionalità:** Dopo l'installazione, verifica che il rilascio del caricatore funzioni in modo fluido e sicuro.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, applica pressione sul pulsante scanalato con il pollice.
- Esercitati a utilizzare il rilascio del caricatore per familiarizzare con il suo funzionamento prima di utilizzare l'arma da fuoco in una situazione reale.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando cambi i caricatori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali rilascio di caricatori vecchi o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Se stai gettando il prodotto, assicurati che venga fatto in modo sicuro per prevenire qualsiasi rischio di infortunio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock® o per segnalare eventuali preoccupazioni relative alla sicurezza, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo distributore locale per assistenza.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock®. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it