

AR-15/M16 NICKEL BORON CAM PIN - WMD GUNS NIB-X® SPARE BOLT CAM PIN

Self-Lubricating Finish For Outstanding Durability & Resistance To Fouling

Precisely machined from high-grade steel alloy to government M16 specs, then given WMD's proprietary NiB-X® nickel boron coating that results in a super-smooth, harder-than-chrome surface. NiB-X® reduces friction to the bare minimum and is impervious to corrosion and abrasion. The slick finish also keeps carbon from adhering, so clean up is much faster and easier than with standard parts. Ideal choice for 3-gun competitor and other high-volume shooters.



Attributes

- Name: WMD GUNS NIB-X® SPARE BOLT CAM PIN
- Manufacturer: WMD GUNS
- Product no.: 100009957
- Mfr. No.: 1-NIBXCP
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 855899003089

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15/M16 Nickel Boron Cam Pin](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Nickel Boron Cam Pin](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cam Pin Nickel Boron AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cam Pin in Nickel Boron AR15/M16](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Cam Pin Nickel Boron AR15/M16](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 Nickel Boron Cam Pinille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Nickel Boron Cam Pin](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 NICKEL BORON CAM PIN](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15/M16 Nickel Boron Cam Pin

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15/M16 Nickel Boron Cam Pin von WMD Guns entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe vor jeglicher Wartung oder Installation von Teilen entladen ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Cam Pin vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Verwende nur kompatible Teile und Zubehör mit deinem AR15/M16, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Modifikation von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Modifiziere den Cam Pin oder andere Komponenten der Feuerwaffe nicht auf eine Weise, die die Sicherheit oder Leistung beeinträchtigen könnte.
- Stelle sicher, dass der Cam Pin vor der Installation richtig geschmiert ist, um Reibung und Abnutzung zu reduzieren.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe unter ungünstigen Bedingungen, wie extremen Temperaturen oder nassen Umgebungen, ohne geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
- Wenn du Fehlfunktionen oder ungewöhnliches Verhalten deiner Feuerwaffe bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen und sicher zu handhaben ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines Hammers, falls erforderlich.

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Cam Pin aus der Bolt Carrier Group, indem du ihn mit einem Stanzwerkzeug herausdrückst.
- Richte den neuen Nickel Boron Cam Pin mit der Bolt Carrier Group aus und setze ihn in den vorgesehenen Slot ein.
- Stelle sicher, dass der Cam Pin richtig sitzt und gesichert ist.

3. Nutzung:

- Überprüfe den Cam Pin regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung während der routinemäßigen Wartung.
- Reinige den Cam Pin nach dem Gebrauch, um Kohlenstoffablagerungen zu vermeiden und die optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Cam Pins gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Cam Pin nicht im regulären Haushaltsmüll. Kontaktiere stattdessen die örtlichen Behörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich dieses Produkts wende dich bitte an die Kontaktdaten, die dir von deinem Händler oder Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung zu haben, falls Fragen oder Probleme auftreten.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem AR15/M16 Nickel Boron Cam Pin gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit Feuerwaffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Nickel Boron Cam Pin

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Nickel Boron Cam Pin by WMD Guns. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before any maintenance or installation of parts.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the cam pin for any signs of damage or wear before each use.
- Use only compatible parts and accessories with your AR15/M16 to avoid malfunctions.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not modify the cam pin or any firearm components in a way that may compromise safety or performance.
- Ensure proper lubrication of the cam pin before installation to reduce friction and wear.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Avoid using the firearm in adverse conditions, such as extreme temperatures or wet environments, without proper precautions.
- If you experience any malfunctions or unusual behavior from your firearm, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is completely unloaded and safe to handle.
- Gather necessary tools, including a punch tool and a hammer if required.

2. Installation:

- Remove the existing cam pin from the bolt carrier group by pushing it out with a punch tool.
- Align the new Nickel Boron Cam Pin with the bolt carrier group and insert it into the designated slot.
- Ensure that the cam pin is properly seated and secured in place.

3. Usage:

- Regularly check the cam pin for any signs of wear or damage during routine maintenance.
- Clean the cam pin after use to prevent carbon buildup and ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn cam pins in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the cam pin in regular household waste. Instead, contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding this product, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. It is essential to have access to support for any questions or issues that may arise.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR15/M16 Nickel Boron Cam Pin. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour le Cam Pin Nickel Boron AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cam Pin Nickel Boron AR15/M16 de WMD Guns. Ce guide fournit des instructions de sécurité et des directives importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant toute maintenance ou installation de pièces.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le cam pin pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Utilisez uniquement des pièces et accessoires compatibles avec votre AR15/M16 pour éviter les pannes.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le cam pin ou d'autres composants de l'arme de manière à compromettre la sécurité ou les performances.
- Assurez-vous d'une lubrification appropriée du cam pin avant l'installation pour réduire le frottement et l'usure.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des armes à feu.
- Évitez d'utiliser l'arme à feu dans des conditions défavorables, telles que des températures extrêmes ou des environnements humides, sans précautions appropriées.
- Si vous rencontrez des pannes ou un comportement inhabituel de votre arme, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée et en sécurité à manipuler.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un outil de poinçonnage et un marteau si nécessaire.

2. Installation :

- Retirez le cam pin existant du groupe de porteboulons en le poussant avec un outil de poinçonnage.
- Alignez le nouveau Cam Pin Nickel Boron avec le groupe de porteboulons et insérez-le dans la fente désignée.
- Assurez-vous que le cam pin est correctement en place et sécurisé.

3. Utilisation :

- Vérifiez régulièrement le cam pin pour tout signe d'usure ou de dommage lors de l'entretien de routine.
- Nettoyez le cam pin après utilisation pour éviter l'accumulation de carbone et garantir des performances optimales.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout cam pin endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le cam pin dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez plutôt les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Cam Pin Nickel Boron AR15/M16. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cam Pin in Nickel Boron AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cam Pin in Nickel Boron AR15/M16 di WMD Guns. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di qualsiasi manutenzione o installazione di parti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla il cam pin per eventuali segni di danno o usura prima di ogni utilizzo.
- Utilizza solo parti e accessori compatibili con il tuo AR15/M16 per evitare malfunzionamenti.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e le modifiche delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non modificare il cam pin o qualsiasi componente dell'arma in un modo che possa compromettere la sicurezza o le prestazioni.
- Assicurati di lubrificare correttamente il cam pin prima dell'installazione per ridurre l'attrito e l'usura.
- Indossa sempre un equipaggiamento di sicurezza adeguato, come protezioni per gli occhi, quando maneggi le armi da fuoco.
- Evita di utilizzare l'arma in condizioni avverse, come temperature estreme o ambienti umidi, senza le dovute precauzioni.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti insoliti dall'arma, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia completamente scarica e sicura da maneggiare.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un attrezzo a punzone e un martello, se necessario.

2. Installazione:

- Rimuovi il cam pin esistente dal gruppo di carrier del percussore spingendolo fuori con un attrezzo a punzone.
- Allinea il nuovo Cam Pin in Nickel Boron con il gruppo di carrier del percussore e inseriscilo nella fessura designata.
- Assicurati che il cam pin sia correttamente posizionato e fissato in posizione.

3. Uso:

- Controlla regolarmente il cam pin per eventuali segni di usura o danno durante la manutenzione di routine.
- Pulisci il cam pin dopo l'uso per prevenire l'accumulo di carbonio e garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali cam pin danneggiati o usurati secondo le normative locali.
- Non smaltire il cam pin nei rifiuti domestici normali. Invece, contatta le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza di questo prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore. È essenziale avere accesso al supporto per qualsiasi domanda o problema che possa sorgere.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Cam Pin in Nickel Boron AR15/M16. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi le armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Cam Pin Nickel Boron AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Cam Pin Nickel Boron AR15/M16 od WMD Guns. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące prawidłowego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed jakąkolwiek konserwacją lub instalacją części.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Sprawdzaj cam pin pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Używaj tylko kompatybilnych części i akcesoriów z Twoim AR15/M16, aby uniknąć awarii.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i modyfikacji broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie modyfikuj cam pin ani żadnych komponentów broni w sposób, który może zagrozić bezpieczeństwu lub wydajności.
- Upewnij się, że cam pin jest odpowiednio nasmarowany przed instalacją, aby zredukować tarcie i zużycie.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej.
- Unikaj używania broni w niekorzystnych warunkach, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotne środowiska, bez odpowiednich środków ostrożności.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek awarie lub nietypowe zachowanie broni, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do wybijania i młotek, jeśli to konieczne.

2. Instalacja:

- Usuń istniejący cam pin z grupy nośnej zamka, wypychając go narzędziem do wybijania.
- Wyrównaj nowy Nickel Boron Cam Pin z grupą nośną zamka i włóż go do wyznaczonego slotu.
- Upewnij się, że cam pin jest prawidłowo osadzony i zabezpieczony na miejscu.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj cam pin pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń podczas rutynowej konserwacji.
- Czyść cam pin po użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się węgla i zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Zgodnie z lokalnymi regulacjami, pozbywaj się uszkodzonych lub zużytych cam pin.
- Nie wyrzucaj cam pin do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z tym produktem, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów, które mogą się pojawić.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Cam Pin Nickel Boron AR15/M16. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvaohjeet AR15/M16 Nickel Boron Cam Pinille

Johdanto

Kiitos, että valitsit WMD Gunsin AR15/M16 Nickel Boron Cam Pinin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen osien huoltoa tai asennusta.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista cam pin ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä vain yhteensopivia osia ja tarvikkeita AR15/M16:si kanssa, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä ja muutoksissa.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä muokkaa cam pinia tai mitään asekomponentteja tavalla, joka voi vaarantaa turvallisuuden tai suorituskyvyn.
- Varmista, että cam pin on riittävästi voideltu ennen asennusta kitkan ja kulumisen vähentämiseksi.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojia, käsitellessäsi aseita.
- Vältä aseiden käyttöä epäedullisissa olosuhteissa, kuten äärimmäisissä lämpötiloissa tai kosteissa ympäristöissä, ilman asianmukaisia varotoimia.
- Jos huomaat aseessasi toimintahäiriöitä tai epätavallista käyttäytymistä, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten lyöntityökalu ja vasara, jos tarpeen.

2. Asennus:

- Poista nykyinen cam pin bolt carrier groupista työntämällä se ulos lyöntityökalulla.
- Kohdista uusi Nickel Boron Cam Pin bolt carrier groupin kanssa ja aseta se määrättyyn lokeroon.
- Varmista, että cam pin on kunnolla paikallaan ja kiinnitetty.

3. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti cam pinin kunto huoltotoimien yhteydessä.
- Puhdista cam pin käytön jälkeen hiilikerrostumien estämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet cam pin osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä cam pinia tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota sen sijaan yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen suhteen, pyydämme sinua viittaamaan jälleenmyyjän tai valmistajan antamaan yhteystietoon. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen, jos kysymyksiä tai ongelmia ilmenee.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AR15/M16 Nickel Boron Cam Pinisi kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullisuus aseita käsitellessäsi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Nickel Boron Cam Pin

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Nickel Boron Cam Pin från WMD Guns. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan underhåll eller installation av delar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera cam pin för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör med din AR15/M16 för att undvika funktionsfel.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifieringar av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Modifiera inte cam pin eller några vapenkomponenter på ett sätt som kan äventyra säkerhet eller prestanda.
- Säkerställ korrekt smörjning av cam pin innan installation för att minska friktionen och slitage.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar vapen.
- Undvik att använda vapnet under ogynnsamma förhållanden, såsom extrema temperaturer eller fuktiga miljöer, utan rätt försiktighetsåtgärder.
- Om du upplever några funktionsfel eller ovanligt beteende från ditt vapen, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är helt oladdat och säkert att hantera.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett stansverktyg och en hammare om det behövs.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga cam pin från bolt carrier group genom att trycka ut den med ett stansverktyg.
- Justera den nya Nickel Boron Cam Pin med bolt carrier group och sätt in den i den avsedda platsen.
- Se till att cam pin är korrekt placerad och säkrad på plats.

3. Användning:

- Kontrollera regelbundet cam pin för eventuella tecken på slitage eller skador under rutinunderhåll.
- Rengör cam pin efter användning för att förhindra koluppsyggnad och säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna cam pins i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte cam pin i vanligt hushållsavfall. Kontakta istället lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående denna produkt, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha tillgång till support för eventuella frågor eller problem som kan uppstå.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din AR15/M16 Nickel Boron Cam Pin. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar vapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 NICKEL BORON CAM PIN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 NICKEL BORON CAM PIN od WMD Guns. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před jakoukoli údržbou nebo instalací dílů.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte cam pin na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte pouze kompatibilní díly a příslušenství se svým AR15/M16, abyste předešli poruchám.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a úprav zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Neměňte cam pin ani žádné komponenty zbraně způsobem, který by mohl ohrozit bezpečnost nebo výkon.
- Před instalací se ujistěte, že je cam pin řádně promazán, aby se snížilo tření a opotřebení.
- Při manipulaci se zbraněmi vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle.
- Vyhněte se používání zbraně v nepříznivých podmínkách, jako jsou extrémní teploty nebo vlhké prostředí, bez řádných opatření.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo neobvyklé chování zbraně, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně vyražeče a kladiva, pokud je to nutné.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající cam pin z bolt carrier group tím, že ho vyrazíte pomocí vyražeče.
- Zarovnejte nový Nickel Boron Cam Pin s bolt carrier group a vložte ho do určeného slotu.
- Ujistěte se, že je cam pin řádně usazen a zajištěn na místě.

3. Použití:

- Pravidelně kontrolujte cam pin na jakékoli známky opotřebení nebo poškození během rutinní údržby.
- Po použití vyčistěte cam pin, abyste předešli hromadění uhlíku a zajistili optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované cam piny v souladu s místními předpisy.
- Nepatřte cam pin do běžného domácího odpadu. Místo toho kontaktujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vašim prodejcem nebo výrobcem. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli otázky nebo problémy, které mohou nastat.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho AR15/M16 NICKEL BORON CAM PIN. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci se zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.