

# **Presse per cartucce da fucile LOAD-ALL II - LEE LOAD-ALL II, calibro 20**

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Presse per ricarica anima liscia](#)

Ventiquattro adattatori per pallini e polvere sono inclusi gratuitamente.  
Catturatore di primer integrato con una porta facile da svuotare proprio  
davanti. Recessi in ogni stazione per una rapida posizione del bossolo.  
Conversione di calibro facile ed economica. Regolabile dal bossolo standard da  
2 3/4 pollici, fino al bossolo da 3 pollici.



## **Caratteristiche**

- Nome: [LEE LOAD-ALL II, calibro 20](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 100010001
- N. fab.: 90012
- Calibro: Calibro 20
- Peso della spedizione: 1.701kg
- Altezza di spedizione: 91mm
- Larghezza di spedizione: 216mm
- Lunghezza di spedizione: 490mm
- UPC: 734307900120

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Pressa LOADALL II](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Pressa LOADALL II

## Introduzione

Grazie per aver scelto la pressa LOADALL II di Lee Precision. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace della tua pressa per fucile a pompa. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per familiarizzare con le linee guida di sicurezza e le procedure operative.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la pressa per fucile venga utilizzata solo per lo scopo previsto e in conformità con questo manuale.
- Maneggia sempre le munizioni e i componenti per la ricarica con attenzione per prevenire incidenti.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per ridurre al minimo i rischi di incidenti.
- Conserva la pressa per fucile in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la pressa per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzarla se danneggiata.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e protezione per le orecchie, durante la ricarica delle munizioni.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nelle vicinanze durante l'operazione della pressa.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la lunghezza massima del bossolo di 3 pollici come specificato nella descrizione del prodotto.
- Assicurati sempre che il catturatore di primer sia fissato saldamente prima di iniziare il processo di ricarica.
- Utilizza solo gli adattatori forniti con la pressa per fucile per pallini e polvere per garantire precisione e sicurezza.
- Tieni le dita e le mani lontane dalle parti in movimento durante l'operazione della pressa.
- Non tentare di modificare la pressa in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Se noti rumori insoliti o malfunzionamenti durante l'operazione, fermati immediatamente e ispeziona l'attrezzatura.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Posiziona la pressa per fucile su una superficie stabile e piana per garantire un funzionamento corretto.
- Fissa la pressa alla superficie utilizzando l'hardware di montaggio appropriato, se necessario.

### 2. Caricamento degli Adattatori:

- Inserisci gli adattatori per pallini e polvere desiderati negli slot designati.
- Assicurati che siano posizionati correttamente e in modo sicuro.

### 3. Posizionamento del Bossolo:

- Posiziona il bossolo nei recessi forniti in ogni stazione per un corretto allineamento.
- Assicurati che il bossolo sia posizionato correttamente prima di procedere al passaggio successivo.

#### 4. **Priming:**

- Apri la porta del catturatore di primer e controlla che sia vuota prima di iniziare.
- Carica i primer nell'area designata secondo le istruzioni fornite nel manuale.

#### 5. **Processo di Ricarica:**

- Segui le istruzioni di ricarica passopasso fornite nel manuale.
- Monitora il processo da vicino e assicurati che tutti i componenti funzionino correttamente.

#### 6. **Conclusione:**

- Una volta completata la ricarica, controlla che tutti i materiali siano conservati in sicurezza.
- Svuota il catturatore di primer e pulisci la pressa per fucile secondo necessità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali primer usati, polvere non utilizzata e altri componenti per la ricarica in conformità con le normative locali.
- Non smaltire materiali pericolosi nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le strutture locali di smaltimento dei rifiuti per ricevere indicazioni sul corretto smaltimento dei materiali pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso della pressa LOADALL II, ti invitiamo a consultare il sito ufficiale di Lee Precision o contattare il tuo distributore locale per assistenza. Per domande sulla sicurezza, puoi anche contattare l'autorità locale per la sicurezza dei consumatori.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso della pressa LOADALL II. La tua adesione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza di ricarica sicura.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)