

GERMAN SPORT GUN GSG-16 MAGAZINES 22LR - ATI GERMAN SPORT GUN GSG-16 MAGAZINE 22LR 10RD POLYMER BLACK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

CARACTÉRISTIQUES : Disponible en capacités de 10 ou 22 coups Deux chargeurs par pack Construction en polymère noir Indicateurs de comptage moulés Fenêtre de comptage sur chaque côté Dispositif d'assistance au chargement de chaque côté Fabriqué en Allemagne Pour les fusils GSG-5
AVANTAGES : Les chargeurs d'origine de 22 coups garantissent la fiabilité maximale possible Construction durable en polymère Chargement facile avec le dispositif d'assistance au chargement intégré au suiveur Évaluation rapide du nombre de cartouches restantes grâce aux fenêtres de chaque côté



Caractéristiques

- Nom: [ATI GERMAN SPORT GUN GSG-16 MAGAZINE 22LR 10RD POLYMER BLACK](#)
- Fabricant: [ATI](#)
- Référence: 100010860
- N° fabr.: GERMGSG16TP10
- Calibre: 22 Long Rifle
- Capacité: 10-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Polymer
- Modèle: 5
- Type d'arme: German Sport Gun
- Type de Mécanisme: Semi-Auto
- Quantité: 2
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 48mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 819644022879

Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Chargeurs GSG16](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Chargeurs GSG16

Introduction

Merci d'avoir choisi les CHARGEURS GERMAN SPORT GUN GSG16. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de vos chargeurs. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation afin de comprendre les directives de sécurité et les procédures opérationnelles.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi d'être familier avec les lois et règlements concernant les armes à feu et les munitions dans ta région.
- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Range les chargeurs et les munitions dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement les chargeurs pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Ne pas utiliser de chargeurs présentant des signes de dommage ou de dysfonctionnement.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour charger, décharger et utiliser les chargeurs.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir un environnement de tir sûr.
- En cas de dysfonctionnement, garde l'arme pointée dans une direction sécurisée et suis les procédures appropriées pour dégager un incident.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'utilise que les chargeurs GSG16 avec des armes à feu compatibles.
- Assuretoi que le chargeur est correctement en place dans l'arme avant d'essayer de tirer.
- N'utilise que le type de munitions spécifié (22 Long Rifle) pour éviter les dysfonctionnements ou les dommages.
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur, car cela peut provoquer des dysfonctionnements.
- Évite d'utiliser le chargeur dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Garde les doigts éloignés de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Chargement du Chargeur :

- Assuretoi que le chargeur est propre et exempt de débris.
- Utilise le dispositif d'assistance au chargement situé de chaque côté du chargeur pour faciliter le chargement.
- Charge les munitions dans le chargeur, en t'assurant que les cartouches sont correctement en place et respectent le compte des cartouches indiqué.

2. Insertion du Chargeur :

- Avec l'arme pointée dans une direction sûre, assuretoi que l'action est ouverte.
- Insère le chargeur chargé dans le puits du chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifie que le chargeur est bien verrouillé en position.

Utilisation

- Pour tirer avec l'arme, assuretoi que la sécurité est désengagée et suis les procédures de tir appropriées.

- Après avoir tiré, si le chargeur doit être retiré, appuie sur le bouton de libération du chargeur et tire doucement le chargeur hors de l'arme.
- Manipule toujours l'arme avec précaution, en la maintenant pointée dans une direction sûre.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des chargeurs endommagés ou usés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les chargeurs à la poubelle ordinaire ; vérifie les options de mise au rebut des déchets dangereux locales.
- Assure-toi que toutes les munitions sont retirées avant de te débarrasser du chargeur.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit. Il est essentiel d'avoir un point de contact fiable pour toute préoccupation de sécurité ou question relative au produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec tes chargeurs GSG16. Priorise toujours la sécurité et respecte les lois et réglementations locales concernant les armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch