

Caricatori German Sport Gun GSG-16 .22 LR - GERMAN SPORT GUN GSG-16 caricatore 22LR 10 colpi polimero nero

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Caricatori](#)

CARATTERISTICHE: Disponibile con capacità da 10 o 22 colpi Due caricatori per confezione Costruzione in polimero nero Indicatori di conteggio dei colpi stampati Finestra per il conteggio dei colpi su ciascun lato Dispositivo di assistenza al caricamento su ciascun lato Prodotto in Germania Per fucili GSG-5 **VANTAGGI:** I caricatori da 22 colpi garantiscono la massima affidabilità possibile Costruzione durevole in polimero Caricamento facile con il dispositivo di assistenza al caricamento integrato nel follower Valutazione rapida del conteggio dei colpi rimanenti utilizzando le finestre su ciascun lato



Caratteristiche

- Nome: [GERMAN SPORT GUN GSG-16 caricatore 22LR 10 colpi polimero nero](#)
- Produttore: [ATI](#)
- N. prodotto: 100010860
- N. fab.: GERMGSG16TP10
- Capacità: 10-colpi
- Cartuccia: 22 Long Rifle
- Finitura: Nero
- Materiale: Polymer
- Modello: 5
- Tipo azione: Semi-Auto
- Tipo di arma: German Sport Gun
- Quantità: 2
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 48mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 819644022879

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori GSG16
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori GSG16

Introduzione

Grazie per aver scelto i CARICATORI GERMAN SPORT GUN GSG16. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi caricatori. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso per comprendere le linee guida di sicurezza e le procedure operative.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti riguardanti le armi da fuoco e le munizioni nella tua area.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Conserva i caricatori e le munizioni in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e di utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente i caricatori per eventuali segni di danneggiamento o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare caricatori che presentano segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per il caricamento, lo scaricamento e l'uso dei caricatori.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- In caso di malfunzionamento, tieni l'arma puntata in una direzione sicura e segui le procedure appropriate per la risoluzione dei problemi.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza solo i caricatori GSG16 con armi da fuoco compatibili.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma da fuoco prima di tentare di sparare.
- Utilizza solo il tipo di munizioni specificato (22 Long Rifle) per evitare malfunzionamenti o danni.
- Non superare la capacità del caricatore, in quanto ciò può causare malfunzionamenti.
- Evita di utilizzare il caricatore in condizioni di umidità o bagnate per prevenire la corrosione.
- Indossa sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Tieni le dita lontane dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Caricamento del Caricatore:

- Assicurati che il caricatore sia pulito e privo di detriti.
- Utilizza il dispositivo di assistenza al caricamento situato su ciascun lato del caricatore per un caricamento più facile.
- Carica le munizioni nel caricatore, assicurandoti che i colpi siano correttamente posizionati e seguendo il conteggio indicato.

2. Inserimento del Caricatore:

- Con l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura, assicurati che l'azione sia aperta.
- Inserisci il caricatore caricato nel pozzetto del caricatore fino a quando non scatta in posizione.
- Controlla che il caricatore sia bloccato saldamente in posizione.

Uso

- Per sparare con l'arma da fuoco, assicurati che la sicurezza sia disattivata e segui le procedure di sparo appropriate.
- Dopo aver sparato, se il caricatore deve essere rimosso, premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira delicatamente il caricatore fuori dall'arma da fuoco.
- Maneggia sempre l'arma da fuoco con cura, mantenendola puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i caricatori danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non gettare i caricatori nella spazzatura normale; controlla le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi locali.
- Assicurati che tutte le munizioni siano rimosse prima di smaltire il caricatore.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o assistenza aggiuntiva, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. È essenziale avere un punto di contatto affidabile per eventuali preoccupazioni relative alla sicurezza o domande sui prodotti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi caricatori GSG16. Dai sempre priorità alla sicurezza e rispetta le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it