

GUN CLEANING PATCH CATCHER

Flip-top box attaches easily to rifle muzzle and captures spent cleaning patches, debris, and contaminated bore-cleaner. Keeps the floor and your workbench clean and splatter-free. Fits firearms from .22 rimfire rifle up to most double barrel shotguns. Adjustable rubber strap secures the catcher to the muzzle. Constructed from impact- and chemical-resistant see-through polypropylene. Opens wide with smooth rounded edges for easy clean out. 10" long x 2½" wide x 3½" high.



Attributes

- Name: GUN CLEANING PATCH CATCHER
- Manufacturer: MTM CASE-GARD
- Product no.: 100010864
- Mfr. No.: GCPC
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 191mm
- Shipping length: 358mm
- UPC: 026057362007

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GUN CLEANING PATCH CATCHER](#)
- [English: GUN CLEANING PATCH CATCHER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GUN CLEANING PATCH CATCHER MTM CASEGARD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GUN CLEANING PATCH CATCHER MTM CASEGARD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GUN CLEANING PATCH CATCHER MTM CASEGARD](#)

Sicherheitshinweise für den GUN CLEANING PATCH CATCHER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des GUN CLEANING PATCH CATCHER von MTM CASEGARD. Dieser Patchesammler ist ein nützliches Werkzeug, das dir hilft, beim Reinigen deiner Feuerwaffen eine saubere und sichere Umgebung aufrechtzuerhalten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen.
- Überprüfe regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du den Patchesammler anbringst.
- Verwende den Patchesammler nur mit geeigneten Reinigungspatches.
- Vermeide den Kontakt mit Chemikalien, die nicht für den Kontakt mit Polypropylen geeignet sind.
- Halte den Sammler während der Benutzung stabil, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Gummiriemen sicher befestigt ist, um ein Verrutschen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr sicher und stabil auf einer Werkbank oder einem Tisch liegt.
- Befestige die FlipTopBox am Mündungsende des Gewehrs, indem du den verstellbaren Gummiriemen um den Lauf legst und sicherstellst, dass er fest sitzt.

2. Benutzung:

- Beginne mit der Reinigung der Waffe, indem du die Reinigungspatches in das Gewehr einführst.
- Die FlipTopBox fängt die benutzten Patches und Schmutz auf, sodass deine Werkbank sauber bleibt.
- Nach der Benutzung kannst du die Box einfach leeren und reinigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte Reinigungspatches gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Der GUN CLEANING PATCH CATCHER kann im normalen Kunststoffrecycling entsorgt werden, sofern er nicht kontaminiert ist.
- Überprüfe die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Polypropylenprodukten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kannst du dich an den Hersteller wenden. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, einschließlich des Kaufdatums und der Art des

Problems.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der verantwortungsvolle Umgang mit deinem GUN CLEANING PATCH CATCHER von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Reinigungserlebnis zu gewährleisten.

GUN CLEANING PATCH CATCHER Safety

Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Gun Cleaning Patch Catcher. This product is designed to enhance your gun cleaning experience by capturing spent cleaning patches, debris, and contaminated borecleaner. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Gun Cleaning Patch Catcher is used only for its intended purpose.
- Always use the product in a wellventilated area.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Follow all manufacturer instructions for proper use and maintenance.
- In case of any accidents or unsafe conditions, report them to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Gun Cleaning Patch Catcher when it is damaged or if any parts are missing.
- Avoid using the product with flammable or highly corrosive cleaning agents.
- Ensure that the adjustable rubber strap is securely fastened to prevent accidental detachment during use.
- Do not exceed the manufacturer's specified weight limits when using the catcher.
- Always wear appropriate protective gear, such as gloves and safety goggles, when cleaning firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Open the flip-top box of the Gun Cleaning Patch Catcher.
- Attach the catcher to the muzzle of your rifle or shotgun, ensuring a snug fit.
- Use the adjustable rubber strap to secure the catcher firmly to the muzzle.
- Ensure the catcher is positioned to capture all debris effectively.

2. Usage:

- Begin cleaning your firearm as per the manufacturer's instructions.
- As you clean, ensure that spent patches and debris are directed into the catcher.
- Regularly check the catcher for collected debris and empty it as needed.
- When finished, carefully detach the catcher from the muzzle.

3. Cleaning and Maintenance:

- To clean the Gun Cleaning Patch Catcher, open the flip-top and remove any debris.
- Rinse the catcher with water and allow it to dry completely before storing.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the Gun Cleaning Patch Catcher in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for proper disposal.

disposal methods.

- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Gun Cleaning Patch Catcher, please refer to the manufacturer's contact information included with the product packaging. Always ensure you are following the latest safety guidelines and product updates.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning process for your firearms. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le GUN CLEANING PATCH CATCHER MTM CASEGARD

Introduction

Merci d'avoir choisi le GUN CLEANING PATCH CATCHER MTM CASEGARD. Ce produit est conçu pour faciliter le nettoyage de ton arme à feu tout en maintenant ton espace de travail propre. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation cidessous.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser le produit pour un usage autre que celui prévu.
- Si tu observes des comportements anormaux ou des défauts, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite tout contact direct avec des produits chimiques de nettoyage.
- Utilise le collecteur uniquement avec des armes à feu compatibles, comme spécifié dans la description du produit.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer le collecteur.
- Ne force pas le collecteur sur le canon; il doit s'adapter facilement sans résistance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Arme

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Vérifie que le canon est propre et exempt de débris.

2. Installation du Collecteur

- Prends le GUN CLEANING PATCH CATCHER.
- Fixe le collecteur au canon de l'arme en utilisant la sangle en caoutchouc réglable.
- Vérifie que le collecteur est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation Pendant le Nettoyage

- Utilise le collecteur pour attraper les tampons de nettoyage usagés et les débris pendant le nettoyage.
- Assuretoi que le collecteur ne se déplace pas pendant l'utilisation.

4. Retrait du Collecteur

- Une fois le nettoyage terminé, retire le collecteur en desserrant la sangle en caoutchouc.
- Vides le collecteur en le retournant et en éliminant son contenu de manière appropriée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le GUN CLEANING PATCH CATCHER dans des poubelles non recyclables.

- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polypropylène.
- Si le produit est endommagé, assure-toi de le jeter de manière sécurisée pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du GUN CLEANING PATCH CATCHER, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le service client de MTM CASEGARD.

En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton GUN CLEANING PATCH CATCHER MTM CASEGARD. N'hésite pas à faire preuve de prudence et à respecter les lignes directrices de sécurité pour protéger ta santé et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GUN CLEANING PATCH CATCHER MTM CASEGARD

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il GUN CLEANING PATCH CATCHER MTM CASEGARD. Questo prodotto è progettato per facilitare la pulizia delle armi da fuoco, catturando i panni di pulizia usati e mantenendo il tuo ambiente di lavoro pulito e sicuro. Leggi attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e conforme alle normative vigenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se ci sono parti mancanti.
- Segui sempre le istruzioni di utilizzo per evitare incidenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il GUN CLEANING PATCH CATCHER mentre l'arma è carica.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di attaccare il raccoglitore al muso.
- Non utilizzare detergenti chimici non raccomandati per la pulizia delle armi.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante la pulizia delle armi per proteggere gli occhi da eventuali schizzi.
- Non sovraccaricare il raccoglitore con troppi panni di pulizia o materiali contaminati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Raccoglitore:

- Rimuovi il GUN CLEANING PATCH CATCHER dalla confezione.
- Attacca il raccoglitore al muso del fucile, assicurandoti che sia ben fissato.
- Utilizza la cinghia in gomma regolabile per garantire una tenuta sicura.

2. Utilizzo del Raccoglitore:

- Inizia la pulizia dell'arma utilizzando i panni di pulizia appropriati.
- I panni usati e i detriti verranno catturati nel raccoglitore.
- Dopo l'uso, rimuovi il raccoglitore e svuotalo in un contenitore per rifiuti appropriato.

3. Pulizia del Raccoglitore:

- Apri il raccoglitore ampiamente per facilitare la pulizia.
- Pulisci con un panno umido e un detergente delicato se necessario.
- Assicurati che sia completamente asciutto prima di riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il GUN CLEANING PATCH CATCHER secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Se il prodotto è danneggiato, segui le linee guida di smaltimento per i materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il GUN CLEANING PATCH CATCHER.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il GUN CLEANING PATCH CATCHER MTM CASEGARD in modo sicuro ed efficace. È importante rimanere informati e adottare precauzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante la pulizia delle armi.

Säkerhetsinstruktioner för GUN CLEANING PATCH CATCHER MTM CASEGARD

Introduktion

Tack för att du valt GUN CLEANING PATCH CATCHER från MTM CASEGARD. Denna produkt är utformad för att effektivt fånga upp använda rengöringslappar och skräp under rengöring av vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella skador eller problem till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och ren yta för att förhindra olyckor.
- Se till att gummibandet är ordentligt fäst vid mynningen innan du påbörjar rengöringen.
- Undvik att använda produkten i närheten av öppen eld eller extrem värme.
- Använd skyddshandskar vid hantering av rengöringsmedel för att undvika hudirritation.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra ansamling av skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera fliptop lådan vid gevärsmynningen.
- Använd det justerbara gummibandet för att säkra fångaren vid mynningen.
- Kontrollera att lådan sitter ordentligt innan användning.

2. Användning:

- Använd produkten för att fånga upp använda rengöringslappar och skräp under rengöringen av ditt vapen.
- Efter användning, ta bort lådan från mynningen och töm den i en avfallsbehållare.

Avfallsinstruktioner

- Töm och rengör produkten efter varje användning för att förhindra kontaminering.
- Kasta använda rengöringslappar och skräp i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn produkten om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för vidare support

Vid frågor eller för mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Kontrollera alltid för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av GUN CLEANING PATCH CATCHER. Tack för att du bidrar till säkerheten vid vapenrengöring!