

RUGER 10/22 AXIOM R/F Schaft, leicht - RUGER® 10/22 leichter Polymer-Schaft, schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassis & Schäfte](#)

Mit einem leichten, fiberglas-verstärkten Polymeraufbau hebt dieser revolutionäre Schaft die 10/22® Gewehre auf die nächste Stufe in Bezug auf Leistung, Funktionalität und Genauigkeit. Er verfügt über einen komplett freischwebenden Lauf und einen einstellbaren Schaft mit variabler Länge, um jedem Schützen gerecht zu werden. 9,75" bis 13,5" Schaftlänge (sechs Positionen) Vollständig freischwebender Laufkanal, der alle Laufdurchmesser passt Präzise Anpassung an den Empfänger konzipiert und entwickelt Mehrere ambidextröse Sling-Befestigungspunkte Ergonomischer Pistolengriff mit integriertem rutschfestem Texturierung Schaftgewicht: 1lb. 2 oz. Keine Rückstoßreduzierung



Eigenschaften

- Name: [RUGER® 10/22 leichter Polymer-Schaft, schwarz](#)
- Hersteller: [BLACKHAWK](#)
- Artikel-Nr.: 100011318
- Herst.-Nr.: K98200-C
- Art: Lightweight
- Farbe: Black
- Gewicht: 0.125 lbs
- Material: Polymer
- Modell: 10/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.68kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 203mm
- Versandlänge: 724mm
- UPC: 648018117619

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [RUGER 10/22 AXIOM R/F STOCK SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [Über uns](#)

RUGER 10/22 AXIOM R/F STOCK

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den RUGER 10/22 AXIOM R/F STOCK entschieden hast. Dieser leichte, fiberglasverstärkte PolymerSchaft ist darauf ausgelegt, die Leistung, Funktionalität und Genauigkeit deines 10/22® Gewehrs zu verbessern. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen stets mit Sorgfalt und behandle jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Stelle sicher, dass die Waffe immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist, zu schießen.
- Bewahre die Waffe und den Schaft an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Schaft und die Waffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende nur kompatible Zubehörteile und Komponenten mit deinem Schaft und deiner Waffe.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Schaft vor der Nutzung der Waffe ordnungsgemäß installiert ist.
- Überprüfe, dass der Lauf vor dem Schießen frei von Verstopfungen ist.
- Nutze die einstellbare Schafthöhe, um eine bequeme und sichere Passform für den Schützen zu gewährleisten.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für die Waffe bei der Verwendung dieses Schafts.
- Achte auf das ergonomische Design des Pistolengriffs und Sorge für einen sicheren Griff beim Umgang mit der Waffe.
- Wenn du ein unerfahrener Schütze bist, suche dir Anleitung von einem qualifizierten Ausbilder, bevor du die Waffe benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Entferne den vorhandenen Schaft von der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den RUGER 10/22 AXIOM Schaft mit dem Empfänger aus und sichere ihn fest mit den entsprechenden Schrauben.
- Stelle sicher, dass der Schaft sicher befestigt ist und keine losen Komponenten vorhanden sind.

2. Einstellung der Schafthöhe:

- Suche den Mechanismus zur Einstellung der Schafthöhe am Schaft.
- Wähle die gewünschte Länge, indem du den Schaft auf eine der sechs verfügbaren Positionen (von 9,75" bis 13,5") einstellst.
- Stelle sicher, dass die Einstellung vor der Benutzung gesperrt ist.

3. Nutzung:

- Überprüfe vor dem Schießen, dass der Lauf frei von Verstopfungen ist.
- Halte die Waffe mit einem festen Griff und nutze den ergonomischen Pistolengriff.
- Achte auf eine korrekte Schießhaltung und richte deine Visierung vor dem Schießen aus.
- Reinige nach der Nutzung den Schaft und die Waffe gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schaft und alle zugehörigen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Schaft nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Polymermaterialien in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des RUGER 10/22 AXIOM R/F STOCK, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem RUGER 10/22 AXIOM R/F STOCK zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de