

# LITTLE CROW GUNWORKS weltweit feinster Trimmer - 6,5 mm Creedmoor Trimmer

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Hülsentrimmer](#)

Der „World's Finest Trimmer“ ermöglicht es dir, mehr Hülsen in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand zu trimmen – indem du deinen elektrischen Bohrer als Stromquelle nutzt. Der verstellbare Cutter rotiert und kürzt die Hülse, bis die Schulter den passgenauen Stopper berührt, der in einem Lager montiert ist, um ein Verdrehen und Beschädigen der Hülse zu verhindern. Nimm einfach eine Hülse und drücke sie gegen den Cutter, bis das überschüssige Messing entfernt ist. Sobald du den Trimmer eingerichtet hast und einen Rhythmus gefunden hast, kannst du problemlos eine Geschwindigkeit von 8-10 Hülsen pro Minute beibehalten – ein echtes Vergnügen! Robuste Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl, mit einem Hochgeschwindigkeitsstahl-Cutter für jahrelangen zuverlässigen Einsatz. Die Geräte trimmen nur die Patronenhülsen auf Länge. Sie entgraten oder fassen die Hülsenmündung während des Trimmens nicht. Diese werden nicht mit einem Dowel geliefert.



## Eigenschaften

- Name: [6,5 mm Creedmoor Trimmer](#)
- Hersteller: [LITTLE CROW GUNWORKS](#).
- Artikel-Nr.: 100011329
- Herst.-Nr.: LCG-WFT-6.5 CRE
- Patrone: 6.5 Creedmoor
- Versandgewicht: 0.204kg
- Versandhöhe: 58mm
- Versandbreite: 60mm
- Versandlänge: 120mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den LITTLE CROW GUNWORKS World's Finest Trimmer
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für den LITTLE CROW GUNWORKS World's Finest Trimmer

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den LITTLE CROW GUNWORKS World's Finest Trimmer entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim effizienten und effektiven Trimmen von Patronenhülsen zu helfen. Um eine sichere Verwendung und optimale Leistung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, bevor du den Trimmer verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Beaufsichtige die Verwendung dieses Produkts immer, insbesondere in der Nähe von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Stelle sicher, dass der Trimmer nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird: das Trimmen von Patronenhülsen.
- Überprüfe den Trimmer regelmäßig vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge alle Anweisungen und Richtlinien des Herstellers für Montage, Gebrauch und Wartung.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Betrieb des Trimmers.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Trimmer nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Substanzen stehst, die dein Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten.

## Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die empfohlene Trimmgeschwindigkeit von 810 Hülsen pro Minute.
- Vermeide den Kontakt mit dem Cutter, während er in Betrieb ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Hülse richtig gegen den Cutter positioniert ist, bevor du den Trimmvorgang startest.
- Versuche nicht, den Trimmer selbst zu modifizieren oder zu reparieren; kontaktiere einen qualifizierten Techniker für Reparaturen.
- Halte Hände und lose Kleidung während des Betriebs vom Cutter fern.
- Verwende den Trimmer nicht unter nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Einrichtung:

- Stelle sicher, dass dein elektrischer Bohrer mit dem Trimmer kompatibel und in gutem Zustand ist.
- Befestige den Trimmer sicher am Bohrer gemäß den Anweisungen des Herstellers.

### 2. Trimmprozess:

- Wähle eine Patronenhülse aus, die getrimmt werden soll.
- Halte die Hülse fest und drücke sie gegen den Cutter, bis das überschüssige Messing entfernt ist.
- Lasse die Hülse los, sobald das Trimmen abgeschlossen ist.
- Wiederhole den Vorgang für weitere Hülsen und halte dabei einen gleichmäßigen Rhythmus ein.

### 3. Nach der Benutzung:

- Ziehe den Stecker des Bohrers, bevor du den Trimmer abnimmst.

- Reinige den Trimmer nach der Benutzung, um Messingspäne oder Schmutz zu entfernen.
- Bewahre den Trimmer an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn er nicht verwendet wird.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den Trimmer und alle beschädigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Trimmer nicht im Hausmüll. Erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit dem LITTLE CROW GUNWORKS World's Finest Trimmer, siehe bitte die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung bei der Verwendung des LITTLE CROW GUNWORKS World's Finest Trimmers gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)