

LITTLE CROW GUNWORKS weltweit feinster Trimmer - 300 AAC Blackout Hülsentrimmer

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Hülsentrimmer](#)

Der „World's Finest Trimmer“ ermöglicht es dir, mehr Hülsen in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand zu trimmen – indem du deinen elektrischen Bohrer als Stromquelle nutzt. Der verstellbare Cutter rotiert und kürzt die Hülse, bis die Schulter den passgenauen Stopper berührt, der in einem Lager montiert ist, um ein Verdrehen und Beschädigen der Hülse zu verhindern. Nimm einfach eine Hülse und drücke sie gegen den Cutter, bis das überschüssige Messing entfernt ist. Sobald du den Trimmer eingerichtet hast und einen Rhythmus gefunden hast, kannst du problemlos eine Geschwindigkeit von 8-10 Hülsen pro Minute beibehalten – ein echtes Vergnügen! Robuste Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl, mit einem Hochgeschwindigkeitsstahl-Cutter für jahrelangen zuverlässigen Einsatz. Die Geräte trimmen nur die Patronenhülsen auf Länge. Sie entgraten oder fasen die Hülsenmündung während des Trimmens nicht. Diese werden nicht mit einem Dowel geliefert.



Eigenschaften

- Name: [300 AAC Blackout Hülsentrimmer](#)
- Hersteller: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- Artikel-Nr.: 100011332
- Herst.-Nr.: LCG-WFT-300 BLA
- Patrone: 300 AAC Blackout
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 62mm
- Versandlänge: 120mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Anweisungen zur Verwendung und Entsorgungsrichtlinien, um deine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, bevor du den Trimmer verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Trimmer nur für den vorgesehenen Zweck, das Trimmen von Patronenhülsen, verwendet wird.
- Betreibe den Trimmer immer in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte den Trimmer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Trimmer regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Wenn du eine Fehlfunktion oder Beschädigung feststellst, stelle die Benutzung sofort ein und suche Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du den Trimmer benutzt.
- Halte Hände und lose Kleidung während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Stelle sicher, dass der elektrische Bohrer, der als Stromquelle verwendet wird, in gutem Zustand und mit dem Trimmer kompatibel ist.
- Überschreite nicht die empfohlene Trimmgeschwindigkeit von 810 Hülsen pro Minute.
- Vermeide die Benutzung des Trimmers bei nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Trimmer auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichten des Trimmers:

- Befestige den Trimmer sicher an deinem elektrischen Bohrer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Cutter richtig ausgerichtet und vor der Benutzung festgezogen ist.

2. Trimmprozess:

- Wähle eine Patronenhülse aus, die du trimmen möchtest.
- Halte die Hülse fest und drücke sie gegen den Cutter, bis das überschüssige Messing entfernt ist.
- Halte während des Trimmens ein gleichmäßiges Tempo ein, um konsistente Ergebnisse zu erzielen.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige den Trimmer nach der Benutzung, um alle Messingspäne oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Trimmer an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trimmer verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Trimmer nicht im regulären Hausmüll, wenn er beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist.
- Ziehe in Betracht, Komponenten, wo möglich, zu recyceln, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung des LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER, beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Wichtiger Hinweis: Diese Anleitung wurde erstellt, um die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu erfüllen. Bitte melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden und überprüfe die Rückrufaktualisierungen auf der SicherheitsgatePlattform der EU. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de