

Système de montage optique AK47/AKM - Monture supérieure AKML pour AIMPOINT MICRO

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Le design mis à jour permet de personnaliser la plateforme de montage. Option de trois montages inférieurs différents, avec un rail inférieur de pleine longueur, un rail avant et un rail arrière. Le placement du rail inférieur permet de positionner les optiques à l'emplacement idéal de l'avant vers l'arrière, ainsi que de droite à gauche. Aluminium de qualité aéronautique 6061 T6 usiné CNC léger. Positionnez les optiques dans un emplacement co-witness. Permet le démontage du fusil sans enlever l'optique sur la plupart des variantes AK. Le verrou à levier à pouce redessiné conserve le zéro même après des démontages et remontages répétés de l'optique. Capacité de verrouiller la position pour un usage extrême. AKML permet le montage des optiques Aimpoint T-1 et H-1 Micro Red Dot. AKOG permet le montage des systèmes de visée Trijicon ACOG.



Caractéristiques

- Nom: [Monture supérieure AKML pour AIMPOINT MICRO](#)
- Fabricant: [RS REGULATE](#)
- Référence: 100011560
- N° fabr.: AKML
- Couleur: Noir
- Finition: Matte Noir
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Détache Rapide, Embases Tactiques
- Type d'arme: AK-47
- Poids du colis: 0.008kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 119mm
- UPC: 617395300457

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'installation sûres de votre système de montage optique. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que le montage optique est compatible avec votre modèle spécifique de fusil AK ou AKM.
- Inspectez le montage optique avant chaque utilisation pour détecter des signes de dommages ou d'usure.
- Ne dépassez pas la limite de poids du fabricant pour les optiques montées sur le système.
- Assurez-vous que l'optique est solidement fixée au montage avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques:

- Une installation incorrecte peut entraîner un désalignement ou un détachement de l'optique pendant l'utilisation.
- L'utilisation d'optique incompatible peut endommager le montage ou l'optique elle-même.

• Éviter les Risques:

- Suivez toujours attentivement les instructions d'installation.
- Utilisez uniquement les optiques spécifiées par le fabricant (Aimpoint T1 et H1 Micro Red Dot Optics, Trijicon ACOG).
- Vérifiez régulièrement le verrou à levier à pouce pour assurer son bon fonctionnement afin de maintenir le zéro.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé lors de l'installation ou de l'ajustement du montage optique.
- Ne modifiez pas le montage optique de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assurez-vous que le fusil est déchargé.
- Sélectionnez le montage inférieur approprié en fonction de votre préférence de positionnement.
- Fixez solidement le montage inférieur à la base de montage latérale du récepteur du fusil.
- Attachez le rail inférieur de pleine longueur, le rail avant ou le rail arrière selon vos besoins.
- Positionnez l'optique sur le montage, en vous assurant qu'elle s'adapte correctement.
- Serrez toutes les vis et les verrous selon les spécifications du fabricant.
- Vérifiez le verrou à levier à pouce pour vous assurer qu'il maintient le zéro.

2. Utilisation:

- Confirmez que l'optique est correctement alignée avant utilisation.
- Utilisez le montage conformément à l'objectif prévu pour des performances optimales.
- Si vous devez retirer l'optique pour une raison quelconque, faites-le avec précaution, en veillant à ce que le montage reste intact.
- Après réinstallation, vérifiez que l'optique revient au même zéro.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez les options de recyclage disponibles pour l'aluminium et d'autres matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou sur le site web. Il est important d'avoir accès à un support pour toute préoccupation que vous pourriez avoir.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de l'utilisation de votre Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr