

# Sistema di montaggio per ottica AK47/AKM - AKML Attacco superiore per Aimpoint Micro

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Il design aggiornato consente la personalizzazione della piattaforma di montaggio. Opzione di tre diversi montaggi inferiori, con un rail inferiore a lunghezza completa, rail anteriore e rail posteriore. La posizione del rail inferiore consente di posizionare le ottiche nella posizione ideale da davanti a dietro, così come da destra a sinistra. Alluminio di grado aeronautico 6061 T6 lavorato CNC leggero. Posiziona le ottiche in posizione di co-witness. Consente lo smontaggio del fucile senza rimuovere l'ottica sulla maggior parte delle varianti AK. La leva di bloccaggio ridisegnata mantiene il punto zero anche dopo ripetute rimozioni e reinstallazioni dell'ottica. Possibilità di fissare la posizione per un uso estremo. AKML consente il montaggio delle ottiche Aimpoint T-1 e H-1 Micro Red Dot. AKOG consente il montaggio dei sistemi di mira Trijicon ACOG.



## Caratteristiche

- Nome: [AKML Attacco superiore per Aimpoint Micro](#)
- Produttore: [RS REGULATE](#)
- N. prodotto: 100011560
- N. fab.: AKML
- Colore: Nero
- Diametro del tubo dell'ottica: -
- Finitura: Opaco Black
- Materiale: -
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Quick Detach,Basi tattiche
- Tipo di arma: AK-47
- Peso della spedizione: 0.008kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 84mm
- Lunghezza di spedizione: 119mm
- UPC: 617395300457

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo sistema di montaggio ottico. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il montaggio ottico sia compatibile con il tuo specifico modello di fucile AK o AKM.
- Controlla il montaggio ottico prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore per le ottiche montate sul sistema.
- Assicurati che l'ottica sia saldamente attaccata al montaggio prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Identificazione dei Rischi:

- Un'installazione impropria può portare a disallineamento o distacco dell'ottica durante l'uso.
- L'uso di ottiche incompatibili può danneggiare il montaggio o l'ottica stessa.

### • Evitare i Rischi:

- Segui sempre attentamente le istruzioni di installazione.
- Utilizza solo ottiche specificate dal produttore (Aimpoint T1 e H1 Micro Red Dot Optics, Trijicon ACOG).
- Controlla regolarmente il funzionamento della leva di bloccaggio per mantenere il punto zero.
- Assicurati che il fucile sia scarico quando installi o regoli il montaggio ottico.
- Non modificare il montaggio ottico in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Seleziona il montaggio inferiore appropriato in base alla tua preferenza per il posizionamento.
- Attacca saldamente il montaggio inferiore alla base dovetail del ricevitore del fucile.
- Attacca il rail inferiore a lunghezza completa, il rail anteriore o il rail posteriore come desiderato.
- Posiziona l'ottica sul montaggio, assicurandoti che si adatti saldamente.
- Serrare tutte le viti e i bloccaggi secondo le specifiche del produttore.
- Controlla la leva di bloccaggio per assicurarti che mantenga il punto zero.

### 2. Uso:

- Conferma che l'ottica sia correttamente allineata prima dell'uso.
- Utilizza il montaggio in conformità con l'uso previsto per prestazioni ottimali.

- Se hai bisogno di rimuovere l'ottica per qualsiasi motivo, fallo con attenzione, assicurandoti che il montaggio rimanga intatto.
- Dopo la reinstallazione, verifica che l'ottica ritorni allo stesso punto zero.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considera le opzioni di riciclaggio disponibili per l'alluminio e altri materiali.

## Contatti per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta riguardante la sicurezza o problemi con il prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web. È importante avere accesso a supporto per eventuali preoccupazioni che potresti avere.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi l'uso responsabile del tuo Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)