

# Détente SUPER SCAR - Détente incurvée à 2 étapes SUPER SCAR pour FN SCAR

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Le déclencheur Geissele Super SCAR est un déclencheur semi-automatique que Geissele a développé comme une mise à niveau pour le FN SCAR 16 et le FN SCAR 17. Le déclencheur Geissele Super SCAR est conçu pour s'adapter uniquement au boîtier de déclencheur en polymère standard fabriqué par FN. Le déclencheur SCAR est un déclencheur à deux étapes non ajustable, mais ce n'est pas un déclencheur de Match. Le déclencheur Geissele SCAR est idéal pour le Close Quarters Battle (CQB) et le travail à moyenne portée. Livré avec le lubrifiant Aeroshell #6.



## Caractéristiques

- Nom: [Détente incurvée à 2 étapes SUPER SCAR pour FN SCAR](#)
- Fabricant: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Référence: 100011671
- N° fabr.: 05-157
- Modèle: SCAR
- Style: 2-Etapes,Niveau Match,Sans Règlage
- Type d'arme: FN
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 142mm
- UPC: 854014005120

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le déclencheur Geissele Super SCAR](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le déclencheur Geissele Super SCAR

## Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur Geissele Super SCAR. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer l'utilisation sécuritaire de votre déclencheur. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation pour vous protéger ainsi que les autres.

## Directives de sécurité générales

- Traitez toujours le déclencheur comme s'il était chargé.
- Assurez-vous que le déclencheur est installé dans un environnement sûr, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez le déclencheur uniquement avec des armes à feu compatibles, spécifiquement le FN SCAR 16 et le FN SCAR 17, et assurez-vous qu'il est installé correctement.
- Inspectez régulièrement le déclencheur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le déclencheur dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités appropriées.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- Utilisez uniquement le déclencheur Geissele Super SCAR conformément aux spécifications du fabricant.
- Ne tentez pas d'ajuster le poids de la détente ou l'engagement du détendeur, car ce sont des fonctionnalités non ajustables.
- Assurez-vous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre à tout moment lors de la manipulation.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne n'est dans la ligne de tir.
- Portez un équipement de protection approprié, tel que des lunettes de sécurité et une protection auditive, lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Installation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que la sécurité est engagée.
- Retirez le déclencheur existant du FN SCAR 16 ou FN SCAR 17.
- Installez soigneusement le déclencheur Geissele Super SCAR dans le boîtier de déclencheur en polymère standard.
- Vérifiez que le déclencheur est bien en place et que tous les composants sont sécurisés.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le déclencheur fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme à feu.

### 2. Utilisation

- Familiarisez-vous avec le fonctionnement du déclencheur à deux étapes :
  - La première étape a un poids de tir d'environ 2,5 lbs.
  - La deuxième étape a un poids de tir d'environ 2 lbs.
- Pratiquez des techniques de manipulation et de tir sûres.
- Suivez toujours les règles et règlements de tir.

## **Instructions d'élimination**

- Éliminez le déclencheur conformément aux réglementations locales concernant les composants d'armes à feu.
- Ne jetez pas le déclencheur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des options d'élimination appropriées.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute assistance ou demande de sécurité, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou au service client.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres dépendent de votre manipulation et de votre utilisation responsables du déclencheur Geissele Super SCAR.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)