

# Schienen-Monopods - Hohe PRM-Monopod-Schiene 5,5-6,5" mit Schnellverstellknopf

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Monopods](#)

Die Accu-Shot Monopods sind darauf ausgelegt, Stabilität zu bieten und eine einfache Höhenverstellung für mit Bipods ausgestattete Gewehre zu ermöglichen. Der Precision Rail Monopod (PRM) von Accu-Shot wird an einer Picatinny-Schiene befestigt und hat mehrere Anwendungen über die Verwendung als Monopod hinaus, wie beispielsweise als klappbarer vertikaler Vordergriff. Er lässt sich leicht zusammenfallen und bei Nichtgebrauch zurückziehen. Wir bieten den PRM mit dem werkseitig verbesserten „Quick Knob“ für eine schnellere Zielerfassung an. Der „Quick Knob“ ermöglicht es dir, mit einem Knopfdruck schnelle Anpassungen vorzunehmen. Das Drücken des federbelasteten Knopfes lässt deinen Monopod nach oben oder unten gleiten, um grobe Anpassungen vorzunehmen, damit du dein gewünschtes Zielbild finden kannst. Lass den Knopf los und aktiviere die Gewinde des Betätigungsstabs erneut, und drehe den Knopf für feine Anpassungen. Verfügbar in Standardhöhe (3,75" - 4,65"), Mittelbereich (4,75" - 5,65") und erweiterter Höhe (5,65" - 6,60") mit Quick Knob.



## Eigenschaften

- Name: [Hohe PRM-Monopod-Schiene 5,5-6,5" mit Schnellverstellknopf](#)
- Hersteller: [ACCU-SHOT](#)
- Artikel-Nr.: 100012040
- Herst.-Nr.: BT31-QK
- Art: Quick Knob
- Attachment: Rail
- Farbe: Black
- Höhe: 5 1/2 to 6 1/2
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 20mm
- Versandlänge: 134mm
- UPC: 810040220067

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für das AccuShot Rail Mount Monopod](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitung für das AccuShot Rail Mount Monopod

## Einführung

Danke, dass du dich für das AccuShot Rail Mount Monopod entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Stabilität und Anpassungsfähigkeit von mit Bipods ausgestatteten Gewehren zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zu Produktsicherheit, Nutzung, Installation und Entsorgung.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies immer das Benutzerhandbuch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Gewehrmodell geeignet ist.
- Überprüfe das Monopod vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Monopod außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt gemäß allen geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle, die mit dem Produkt verbunden sind, an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Quick Knob sicher eingerastet ist, bevor du die Höhe des Monopods verstellst.
- Vermeide es, übermäßiges Gewicht auf das Monopod zu legen, wenn es nicht sicher am Gewehr befestigt ist.
- Verwende das Monopod nicht auf instabilen Oberflächen, die zum Kippen oder Fallen führen können.
- Achte beim Verstellen darauf, dass deine Hände nicht in die Nähe beweglicher Teile geraten.
- Halte immer einen sicheren Abstand zur Mündung des Gewehrs, während du das Monopod verstellst.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du eine klare Sichtlinie hast, wenn du das Monopod verwendest.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### Installation

1. **Befestigungspunkt identifizieren:** Finde die PicatinnySchiene an deinem Gewehr, an der das Monopod befestigt werden soll.
2. **Monopod ausrichten:** Positioniere das Monopod über der PicatinnySchiene und stelle sicher, dass es richtig ausgerichtet ist.
3. **Monopod sichern:** Schiebe das Monopod auf die Schiene, bis es einrastet. Stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.
4. **Stabilität testen:** Ziehe sanft am Monopod, um zu bestätigen, dass es sicher befestigt ist, bevor du es verwendest.

### Verwendung

1. **Höhenanpassung:**
  - Um grobe Anpassungen vorzunehmen, drücke den Quick Knob. Dadurch kann das Monopod nach oben oder unten gleiten.
  - Sobald die gewünschte Höhe erreicht ist, lasse die Taste los, um die Position zu fixieren.
  - Für feine Anpassungen drehe den Knopf, um die Gewinde des Betätigungsstabs zu aktivieren, bis

die gewünschte Höhe erreicht ist.

**2. Falten des Monopods:**

- Um das Monopod bei Nichtgebrauch zu falten, ziehe es einfach nach unten und weg.
- Stelle sicher, dass es vollständig zurückgezogen und verriegelt ist, bevor du es lagerst.

**3. Sicherheitsüberprüfung:** Führe nach der Installation und Anpassung immer eine Sicherheitsüberprüfung durch, bevor du das Gewehr verwendest.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikabfälle und Materialien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Berücksichtige die Recyclingmöglichkeiten, die in deiner Region verfügbar sind.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen zu Produktsicherheit, Installation oder Verwendung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Viel Spaß beim verantwortungsbewussten Einsatz deines AccuShot Rail Mount Monopods.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)