

MICROFIBER POLISHING CLEANING CLOTH - FLITZ MICROFIBER CLEANING CLOTH

Delivers a streak-free luster on fine gun finishes. Manmade blend of Polyester and Polyamide (a nylon by product) in a microfiber, cleaning/polishing cloth produces superb results on gunmetal, stock finishes, leather, and more. Ultra-thin, wedge shaped microfibers are 100 times finer than a human hair; electro static qualities attract grime and liquid and locks them into the fabric to eliminate smears and streaks. Absorbs four times its weight and works on virtually all surfaces, wet or dry. Excellent for deep cleaning of fine, stock finishes and for removing grease, oil, dust, and fingerprints from high gloss, blued finishes that never seem to buff out right using an old sock. Safe on all surfaces, even eyeglasses! Helps form a brilliant shine when using Flitz Metal Polish. Washable and reusable up to 500 times.



Attributes

- Name: FLITZ MICROFIBER CLEANING CLOTH
- Manufacturer: FLITZ
- Product no.: 100013084
- Mfr. No.: MC200
- Material: Cloth
- Qty: 1
- Size: 16 x 16
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 065925200003

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MICROFIBER POLISHING CLEANING CLOTH](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MICROFIBER POLISHING CLEANING CLOTH](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PAÑO DE LIMPIEZA Y POLITURA DE MICROFIBRA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CHIFFON DE NETTOYAGE POLISSEUR EN MICROFIBRE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Panno in Microfibra per Lucidatura e Pulizia Flitz](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ściereczki Czyszczącej z Mikrofibry FLITZ](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MICROFIBER POLISHING CLEANING CLOTH](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MICROFIBER POLISHING CLEANING CLOTH](#)

Sicherheitshinweise für das MICROFIBER POLISHING CLEANING CLOTH

Einführung

Vielen Dank, dass du das Flitz Microfiber Polishing Cleaning Cloth ausgewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese die Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt ist für die sichere Verwendung auf verschiedenen Oberflächen konzipiert. Achte auf eine ordnungsgemäße Handhabung und Lagerung, um Unfälle zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Produktrückrufs folge den Anweisungen in den Rückrufmitteilungen. Halte dich über Produktupdates zur Sicherheit informiert.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen ähnlich wie physische Geschäfte einhält.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Dieses Produkt ist sicher für die Verwendung durch Erwachsene. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern, um Missbrauch zu verhindern.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die EUbasierte Kontaktstelle, die mit diesem Produkt verbunden ist.
- **Schnelle Warnungen:** Bleibe über die Produktsicherheit informiert durch die Safety GatePlattform der EU, die schnelle Warnungen zu unsicheren Produkten bereitstellt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- **Übermäßige Feuchtigkeit vermeiden:** Obwohl das Tuch Flüssigkeiten aufnehmen kann, sollte es nicht durchtränkt werden. Übermäßige Feuchtigkeit kann die Effektivität verringern.
- **Nicht mit scharfen Chemikalien verwenden:** Vermeide die Verwendung des Tuchs mit abrasiven Reinigern oder scharfen Chemikalien, die den Stoff beschädigen könnten.
- **Von offenen Flammen fernhalten:** Verwende das Tuch nicht in der Nähe von offenen Flammen oder heißen Oberflächen, um Brandgefahren zu vermeiden.
- **Vor der Verwendung inspizieren:** Überprüfe das Tuch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn das Tuch gerissen oder ausgefranst ist.
- **Von Kindern fernhalten:** Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Stelle sicher, dass es außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Oberfläche, die du reinigen oder polieren möchtest, frei von losem Schmutz ist. Staub oder Schmutz können die Oberfläche während der Reinigung zerkratzen.
2. **Anwendung:**
 - Für beste Ergebnisse verwende das Tuch trocken oder leicht angefeuchtet mit Wasser.
 - Trage Flitz Metal Polish auf die Oberfläche auf, wenn gewünscht, und benutze dann das Mikrofasertuch zum Polieren.
3. **Reinigung des Tuchs:**
 - Wasche das Tuch nach der Benutzung in warmem Wasser mit mildem Waschmittel.
 - Verwende keine Weichspüler, da sie die Effektivität des Tuchs verringern können.
 - Lasse das Tuch vollständig an der Luft trocknen, bevor du es lagerst.
4. **Lagerung:** Bewahre das Tuch an einem sauberen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Mikrofasertuch verantwortungsbewusst. Wenn es abgenutzt oder beschädigt ist, ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Umgebung verfügbar sind.
- Entsorge das Tuch nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es recycelt werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zum Flitz Microfiber Polishing Cleaning Cloth wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die von deinem Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Viel Freude mit deinem Flitz Microfiber Polishing Cleaning Cloth für einen streifenfreien Glanz!

Safety Instruction Guide for MICROFIBER POLISHING CLEANING CLOTH

Introduction

Thank you for choosing the Flitz Microfiber Polishing Cleaning Cloth. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read the instructions carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use on various surfaces. Ensure proper handling and storage to avoid accidents.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, follow the instructions provided in recall notices. Stay informed about product safety updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is safe for use by adults. Keep out of reach of children to prevent misuse.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the EU-based contact point associated with this product.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on product safety through the EU's Safety Gate platform, which provides rapid alerts on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Excessive Moisture:** While the cloth can absorb liquids, do not saturate it. Excessive moisture may reduce its effectiveness.
- **Do Not Use with Harsh Chemicals:** Avoid using the cloth with abrasive cleaners or harsh chemicals that may damage the fabric.
- **Keep Away from Open Flames:** Do not use near open flames or high-temperature surfaces to prevent fire hazards.
- **Inspect Before Use:** Check the cloth for any signs of damage or wear. Do not use if the cloth is torn or frayed.
- **Keep Away from Children:** This product is not a toy. Ensure that it is stored out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Ensure the surface you wish to clean or polish is free of loose debris. Dust or dirt may scratch the surface during cleaning.
2. **Application:**
 - For best results, use the cloth dry or slightly dampened with water.
 - Apply Flitz Metal Polish to the surface if desired, then use the microfiber cloth to polish.
3. **Cleaning the Cloth:**
 - After use, wash the cloth in warm water with mild detergent.
 - Do not use fabric softeners as they may reduce the cloth's effectiveness.
 - Allow the cloth to air dry completely before storing.
4. **Storage:** Store the cloth in a clean, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the microfiber cloth responsibly. If it becomes worn out or damaged, consider recycling options if available in your area.
- Do not dispose of the cloth in regular household waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

For further support or inquiries regarding the Flitz Microfiber Polishing Cleaning Cloth, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your Flitz Microfiber Polishing Cleaning Cloth for a streakfree shine!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PAÑO DE LIMPIEZA Y POLITURA DE MICROFIBRA

Introducción

Gracias por elegir el Paño de Limpieza y Pulido de Microfibra Flitz. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para un uso seguro en varias superficies. Asegúrate de manejarlo y almacenarlo adecuadamente para evitar accidentes.
- **Recalls Mejorados:** En el improbable caso de un recall del producto, sigue las instrucciones proporcionadas en los avisos de recall. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad del producto.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad similares a los de las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto es seguro para el uso de adultos. Manténlo fuera del alcance de los niños para prevenir mal uso.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el punto de contacto basado en la UE asociado con este producto.
- **Alertas Rápidas:** Mantente actualizado sobre la seguridad del producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE, que proporciona alertas rápidas sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita la Humedad Excesiva:** Aunque el paño puede absorber líquidos, no lo satures. La humedad excesiva puede reducir su efectividad.
- **No Usar con Químicos Abrasivos:** Evita usar el paño con limpiadores abrasivos o químicos fuertes que puedan dañar la tela.
- **Mantener Alejado de Llamas Abiertas:** No lo uses cerca de llamas abiertas o superficies de alta temperatura para prevenir riesgos de incendio.
- **Inspeccionar Antes de Usar:** Revisa el paño en busca de signos de daño o desgaste. No lo uses si está rasgado o deshilachado.
- **Mantener Alejado de Niños:** Este producto no es un juguete. Asegúrate de que esté almacenado fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Asegúrate de que la superficie que desees limpiar o pulir esté libre de escombros sueltos. El polvo o la suciedad pueden rayar la superficie durante la limpieza.
2. **Aplicación:**
 - Para obtener los mejores resultados, usa el paño seco o ligeramente humedecido con agua.
 - Aplica Flitz Metal Polish en la superficie si lo desees, luego usa el paño de microfibra para pulir.
3. **Limpieza del Paño:**
 - Después de usarlo, lava el paño en agua tibia con un detergente suave.
 - No uses suavizantes de telas, ya que pueden reducir la efectividad del paño.
 - Deja que el paño se seque al aire completamente antes de guardarlo.
4. **Almacenamiento:** Guarda el paño en un lugar limpio y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el paño de microfibra de manera responsable. Si se desgasta o daña, considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.
- No deseches el paño en la basura doméstica regular si puede ser reciclado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más soporte o consultas sobre el Paño de Limpieza y Pulido de Microfibra Flitz, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. ¡Disfruta usando tu Paño de Limpieza y Pulido de Microfibra Flitz para un brillo sin rayas!

Guide de Sécurité pour le CHIFFON DE NETTOYAGE POLISSEUR EN MICROFIBRE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chiffon de Nettoyage Polisseur en Microfibre Flitz. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Ce produit est conçu pour une utilisation sûre sur diverses surfaces. Assurez-vous de le manipuler et de le ranger correctement pour éviter les accidents.
- **Rappels Améliorés** : En cas de rappel de produit, suivez les instructions fournies dans les avis de rappel. Restez informé des mises à jour sur la sécurité des produits.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté le produit en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- **Focus Spécial sur les Consommateurs** : Ce produit est sûr pour une utilisation par des adultes. Gardez-le hors de portée des enfants pour éviter une mauvaise utilisation.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE associé à ce produit.
- **Alertes Rapides** : Restez informé sur la sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE, qui fournit des alertes rapides sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez l'Humidité Excessive** : Bien que le chiffon puisse absorber des liquides, ne le saturez pas. Une humidité excessive peut réduire son efficacité.
- **Ne Pas Utiliser avec des Produits Chimiques Aggressifs** : Évitez d'utiliser le chiffon avec des nettoyeurs abrasifs ou des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le tissu.
- **Éloignez-vous des Flammes Nues** : Ne pas utiliser près de flammes nues ou de surfaces à haute température pour éviter les risques d'incendie.
- **Inspectez Avant Utilisation** : Vérifiez le chiffon pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est déchiré ou effiloché.
- **Tenir Éloigné des Enfants** : Ce produit n'est pas un jouet. Assurez-vous qu'il soit rangé hors de portée des enfants.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Préparation** : Assurez-vous que la surface que vous souhaitez nettoyer ou polir est exempte de débris lâches. La poussière ou la saleté peuvent rayer la surface lors du nettoyage.
2. **Application** :
 - Pour de meilleurs résultats, utilisez le chiffon sec ou légèrement humidifié avec de l'eau.
 - Appliquez le Flitz Metal Polish sur la surface si désiré, puis utilisez le chiffon en microfibre pour polir.
3. **Nettoyage du Chiffon** :
 - Après utilisation, lavez le chiffon à l'eau tiède avec un détergent doux.
 - Ne pas utiliser d'assouplissants, car ils peuvent réduire l'efficacité du chiffon.
 - Laissez le chiffon sécher à l'air complètement avant de le ranger.
4. **Stockage** : Rangez le chiffon dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du chiffon en microfibre de manière responsable. S'il devient usé ou endommagé, envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.
- Ne pas jeter le chiffon dans les déchets ménagers réguliers s'il peut être recyclé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour un support supplémentaire ou des questions concernant le Chiffon de Nettoyage Polisseur en Microfibre Flitz, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Profitez de votre Chiffon de Nettoyage Polisseur en Microfibre Flitz pour un éclat sans traces !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Panno in Microfibra per Lucidatura e Pulizia Flitz

Introduzione

Grazie per aver scelto il Panno in Microfibra per Lucidatura e Pulizia Flitz. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per un uso sicuro su varie superfici. Assicurarsi di maneggiarlo e conservarlo correttamente per evitare incidenti.
- **Richiami Potenziati:** In caso di richiamo del prodotto, seguire le istruzioni fornite nei comunicati di richiamo. Rimanere informati sugli aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurarsi che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto è sicuro per l'uso da parte degli adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini per prevenire un uso improprio.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, si prega di fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE associato a questo prodotto.
- **Allerta Rapida:** Rimanere aggiornati sulla sicurezza del prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE, che fornisce avvisi rapidi sui prodotti non sicuri.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Evitare l'Eccessiva Umidità:** Sebbene il panno possa assorbire liquidi, non saturarlo. Un'eccessiva umidità potrebbe ridurre la sua efficacia.
- **Non Utilizzare con Prodotti Chimici Aggressivi:** Evitare di usare il panno con detergenti abrasivi o prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il tessuto.
- **Tenere Lontano da Fiamme Libere:** Non utilizzare vicino a fiamme libere o superfici ad alta temperatura per prevenire rischi di incendio.
- **Ispezionare Prima dell'Uso:** Controllare il panno per eventuali segni di danno o usura. Non utilizzare se il panno è strappato o sfilacciato.
- **Tenere Lontano dai Bambini:** Questo prodotto non è un giocattolo. Assicurarsi che sia conservato fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che la superficie che si desidera pulire o lucidare sia priva di detriti sciolti. Polvere o sporco possono graffiare la superficie durante la pulizia.
2. **Applicazione:**
 - Per i migliori risultati, utilizzare il panno asciutto o leggermente umido con acqua.
 - Applicare Flitz Metal Polish sulla superficie se desiderato, quindi utilizzare il panno in microfibra per lucidare.
3. **Pulizia del Panno:**
 - Dopo l'uso, lavare il panno in acqua calda con un detergente delicato.
 - Non utilizzare ammorbidenti poiché potrebbero ridurre l'efficacia del panno.
 - Lasciare asciugare completamente il panno all'aria prima di riporlo.
4. **Conservazione:** Conservare il panno in un luogo pulito e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il panno in microfibra in modo responsabile. Se diventa usurato o danneggiato, considerare opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.
- Non smaltire il panno nei rifiuti domestici normali se può essere riciclato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore supporto o domande riguardanti il Panno in Microfibra per Lucidatura e Pulizia Flitz, si prega di consultare le informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. Godetevi l'uso del vostro Panno in Microfibra per Lucidatura e Pulizia Flitz per una lucentezza senza striature!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ściereczki Czyszczącej z Mikrofibry FLITZ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Ściereczki Czyszczącej z Mikrofibry Flitz. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami przed użyciem.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Produkt ten jest zaprojektowany do bezpiecznego użycia na różnych powierzchniach. Upewnij się, że jest odpowiednio obsługiwany i przechowywany, aby uniknąć wypadków.
- **Wzmocnione Wycofania:** W mało prawdopodobnym przypadku wycofania produktu, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w ogłoszeniach o wycofaniu. Bądź na bieżąco z aktualizacjami bezpieczeństwa produktu.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymagania bezpieczeństwa podobne do tych w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt jest bezpieczny do użycia przez dorosłych. Przechowuj go z dala od dzieci, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, proszę odwołać się do punktu kontaktowego w UE związanym z tym produktem.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź na bieżąco z bezpieczeństwem produktu za pośrednictwem platformy Safety Gate UE, która zapewnia szybkie powiadomienia o niebezpiecznych produktach.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Unikaj Nadmiaru Wilgoci:** Chociaż ściereczka może wchłaniać płyny, nie należy jej nasycać. Nadmiar wilgoci może zmniejszyć jej skuteczność.
- **Nie Używaj z Agresywnymi Chemikaliami:** Unikaj używania ściereczki z agresywnymi środkami czyszczącymi lub chemikaliami, które mogą uszkodzić materiał.
- **Trzymaj Z Daleka od Ognia:** Nie używaj w pobliżu otwartego ognia ani powierzchni o wysokiej temperaturze, aby zapobiec zagrożeniom pożarowym.
- **Sprawdź Przed Użyciem:** Sprawdź ściereczkę pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj, jeśli ściereczka jest podarta lub strzępiasta.
- **Trzymaj Z Daleka od Dzieci:** Produkt nie jest zabawką. Upewnij się, że jest przechowywany poza zasięgiem dzieci.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że powierzchnia, którą chcesz wyczyścić lub wypolerować, jest wolna od luźnych zanieczyszczeń. Kurz lub brud mogą zarysować powierzchnię podczas czyszczenia.
2. **Aplikacja:**
 - Dla najlepszych rezultatów użyj ściereczki na sucho lub lekko wilgotnej wodą.
 - Nałóż Flitz Metal Polish na powierzchnię, jeśli chcesz, a następnie użyj ściereczki z mikrofibry do polerowania.
3. **Czyszczenie Ściereczki:**
 - Po użyciu, wypierz ściereczkę w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem.
 - Nie używaj środków zmiękczających, ponieważ mogą one zmniejszyć skuteczność ściereczki.
 - Pozwól ściereczce całkowicie wyschnąć na powietrzu przed przechowaniem.
4. **Przechowywanie:** Przechowuj ściereczkę w czystym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj ściereczkę z mikrofibry w sposób odpowiedzialny. Jeśli stanie się zużyta lub uszkodzona, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.
- Nie wyrzucaj ściereczki do zwykłych odpadów domowych, jeśli można ją poddać recyklingowi.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku dalszego wsparcia lub zapytań dotyczących Ściereczki Czyszczącej z Mikrofibry Flitz, proszę odwołać się do informacji kontaktowych podanych przez sprzedawcę lub producenta.

Dziękujemy za uwagę na te wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Ciesz się korzystaniem ze Ściereczki Czyszczącej z Mikrofibry Flitz, aby uzyskać lustrzany połysk!

Säkerhetsinstruktioner för MICROFIBER POLISHING CLEANING CLOTH

Introduktion

Tack för att du valt Flitz Microfiber Polishing Cleaning Cloth. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs instruktionerna noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Denna produkt är utformad för säker användning på olika ytor. Se till att hantera och förvara den korrekt för att undvika olyckor.
- **Förbättrade återkallelser:** I det osannolika fallet av en produktåterkallelse, följ instruktionerna som anges i återkallelsemeddelandena. Håll dig informerad om produktens säkerhetsuppdateringar.
- **Ehandel:** Om produkten köpts online, se till att säljaren uppfyller säkerhetskraven på samma sätt som fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är säker för användning av vuxna. Håll den utom räckhåll för barn för att förhindra felaktig användning.
- **EUkontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkt som är kopplad till denna produkt.
- **Snabba varningar:** Håll dig uppdaterad om produktsäkerhet via EU:s Safety Gateplattform, som ger snabba varningar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik överdriven fukt:** Även om duken kan absorbera vätskor, bör den inte mättas. Överdriven fukt kan minska dess effektivitet.
- **Använd inte med hårda kemikalier:** Undvik att använda duken med slipande rengöringsmedel eller hårda kemikalier som kan skada tyget.
- **Håll borta från öppna lågor:** Använd inte nära öppna lågor eller ytor med hög temperatur för att förhindra brandrisker.
- **Inspektera innan användning:** Kontrollera duken för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd den inte om duken är trasig eller fransig.
- **Håll borta från barn:** Denna produkt är inte en leksak. Se till att den förvaras utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att ytan du vill rengöra eller polera är fri från lösa skräp. Damm eller smuts kan repa ytan under rengöringen.
2. **Applicering:**
 - För bästa resultat, använd duken torr eller lätt fuktad med vatten.
 - Applicera Flitz Metal Polish på ytan om så önskas, och använd sedan mikrofiberduken för att polera.
3. **Rengöring av duken:**
 - Efter användning, tvätta duken i varmt vatten med mild tvättmedel.
 - Använd inte sköljmedel, eftersom det kan minska dukens effektivitet.
 - Låt duken lufttorka helt innan du förvarar den.
4. **Förvaring:** Förvara duken på en ren och torr plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta mikrofiberduken på ett ansvarsfullt sätt. Om den blir sliten eller skadad, överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt i ditt område.
- Kasta inte duken i vanligt hushållsavfall om den kan återvinnas.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare stöd eller frågor angående Flitz Microfiber Polishing Cleaning Cloth, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av att använda din Flitz Microfiber Polishing Cleaning Cloth för en streakfree glans!

Bezpečnostní pokyny pro MICROFIBER POLISHING CLEANING CLOTH

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Flitz Microfiber Polishing Cleaning Cloth. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Tento produkt je navržen pro bezpečné použití na různých površích. Zajistěte správné zacházení a skladování, abyste se vyhnuli nehodám.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** V nepravděpodobném případě stažení produktu dodržujte pokyny uvedené v oznámeních o stažení. Zůstaňte informováni o aktualizacích bezpečnosti produktu.
- **Nákup online:** Pokud jste zakoupili produkt online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky podobné těm, které platí v kamenných obchodech.
- **Zaměření na zvláštní spotřebitele:** Tento produkt je bezpečný pro použití dospělými. Uchovávejte mimo dosah dětí, aby se předešlo zneužití.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy k bezpečnosti se obraťte na kontaktní místo v EU spojené s tímto produktem.
- **Rychlá upozornění:** Sledujte aktualizace bezpečnosti produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU, která poskytuje rychlá upozornění na nebezpečné produkty.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- **Vyhnete se nadměrné vlhkosti:** I když utěrka může absorbovat kapaliny, nesmí být nasycena. Nadměrná vlhkost může snížit její účinnost.
- **Nepoužívejte s agresivními chemikáliemi:** Vyhnete se používání utěrky s abrazivními čističi nebo agresivními chemikáliemi, které by mohly poškodit tkaninu.
- **Držte mimo otevřený oheň:** Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo na horkých površích, abyste předešli riziku požáru.
- **Kontrola před použitím:** Zkontrolujte utěrku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je utěrka roztržená nebo třepící se.
- **Držte mimo dosah dětí:** Tento produkt není hračka. Ujistěte se, že je uložen mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že povrch, který chcete čistit nebo leštit, je zbaven volných nečistot. Prach nebo špína mohou při čištění poškrábat povrch.
2. **Aplikace:**
 - Pro nejlepší výsledky používejte utěrku suchou nebo mírně navlhčenou vodou.
 - Aplikujte Flitz Metal Polish na povrch, pokud si přejete, a poté použijte mikrovláknovou utěrku k vyleštění.
3. **Údržba utěrky:**
 - Po použití umyjte utěrku v teplé vodě s jemným detergentem.
 - Nepoužívejte aviváže, protože mohou snížit účinnost utěrky.
 - Nechte utěrku zcela uschnout na vzduchu před uložením.
4. **Skladování:** Uložte utěrku na čistém, suchém místě, mimo přímé slunce a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se mikrovláknové utěrky odpovědně. Pokud se utěrka opotřebuje nebo poškodí, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti dostupné.
- Nepokládejte utěrku do běžného domácího odpadu, pokud ji lze recyklovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu nebo dotazy ohledně Flitz Microfiber Polishing Cleaning Cloth se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání vaší Flitz Microfiber Polishing Cleaning Cloth pro bezpruhový lesk!