

AX AICS PATTERN 10 ROUND MAGAZINES - ACCURACY INTERNATIONAL 308 WINCHESTER AX SHORT ACTION 5 ROUND MAGAZINE

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Gardez vos fusils en état de marche avec des chargeurs d'origine fabriqués pour les fusils à châssis AX d'Accuracy International. S'adapte uniquement au châssis AX et à aucun autre fusil ou métal inférieur d'Accuracy International.



Caractéristiques

- Nom: [ACCURACY INTERNATIONAL 308 WINCHESTER AX SHORT ACTION 5 ROUND MAGAZINE](#)
- Fabricant: [ACCURACY INTERNATIONAL](#)
- Référence: 100013354
- N° fabr.: 6852
- Calibre: 308 Winchester
- Capacité: 5-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Steel
- Modèle: AX
- Type d'arme: Short Action
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 137mm

Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Chargeurs AX AICS Pattern 10 Round](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Chargeurs AX AICS Pattern 10 Round

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur AX AICS Pattern 10 Round pour ton fusil à châssis AX d'Accuracy International. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour assurer l'utilisation et l'entretien en toute sécurité de ton chargeur. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le chargeur est compatible uniquement avec les fusils à châssis AX.
- Manipule toujours le chargeur avec soin pour éviter tout tir accidentel.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- N'utilise pas le chargeur à d'autres fins que celles prévues.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi toujours que le fusil est déchargé avant d'insérer ou de retirer le chargeur.
- Utilise uniquement des chargeurs d'origine conçus pour les fusils à châssis AX.
- N'essaie pas de modifier le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Évite d'exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Range le chargeur dans un endroit sûr et sécurisé quand il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que le fusil est pointé dans une direction sûre et est déchargé.
- Aline le chargeur avec le puits du chargeur du fusil.
- Pousse fermement le chargeur dans le puits du chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Utilisation :

- Pour charger le chargeur, insère les cartouches dans le chargeur en suivant les directives du fabricant.
- Assuretoi que les cartouches sont bien en place et que le chargeur n'est pas trop rempli.
- Pour retirer le chargeur, appuie sur le bouton de libération du chargeur et tire le chargeur hors du puits du chargeur.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Ne jette pas le chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le chargeur est endommagé ou inutilisable, contacte un revendeur d'armes à feu local pour des méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consulte les points de contact appropriés disponibles dans ta région. Assuretoi d'avoir toutes les informations pertinentes sur le produit à portée de main lorsque tu cherches de l'aide.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et celle des autres dépendent de ton utilisation responsable et de l'entretien de ce produit.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch