

VICKERS GLOCK® Bouton de libération de chargeur allongé - VICKERS TACTICAL pousoir de libération de chargeur GLOCK allongé, GLOCK TAN

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Facile d'accès pour des changements de chargeur rapides

Le release de chargeur prolongé est facile à trouver et à utiliser, permettant des changements de chargeur rapides et fluides qui vous font gagner des secondes précieuses. Le bouton de release cranté est 3/64" plus long que l'original, permettant un accès facile avec le pouce sans repositionner votre main. Remplace l'original d'usine sans modification. Construit en composite polymère haute résistance.



Caractéristiques

- Nom: [VICKERS TACTICAL pousoir de libération de chargeur GLOCK allongé, GLOCK TAN](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100015233
- N° fabr.: GMR001GT
- Finition: Tan
- Main: Droit
- Modèle: 17,19,22,23,24,26,27,31,33,34,35
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 137mm
- UPC: 955727100468

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®
- À propos de nous

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi le release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK® de TangoDown. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un bouton de release de chargeur plus accessible. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le release de chargeur.
- Gardez toujours l'arme à feu pointée dans une direction sûre lors de son utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'aucune personne ne se trouve dans la ligne de tir.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et la manipulation des armes à feu.
- Rangez le release de chargeur et tous les accessoires d'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le release de chargeur pour détecter l'usure ou des dommages. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le release de chargeur uniquement avec les modèles Glock compatibles : 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 20, 21, 29, 30 et 41.
- Les versions GMR001 et GMR001 GT ne sont pas compatibles avec les modèles Gen 4 ou SF qui disposent de sécurités ambidextres ou réversibles.
- Assurezvous d'une installation correcte pour éviter les pannes. Si vous avez des doutes, consultez un armurier qualifié.
- Ne modifiez pas le release de chargeur et n'essayez pas d'en altérer la conception.
- Lorsque vous utilisez le release de chargeur, maintenez une prise ferme sur l'arme à feu pour éviter les décharges accidentelles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déchargez l'arme à feu et retirez le chargeur.
- Assurezvous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- À l'aide d'un outil approprié, retirez le release de chargeur d'origine de l'arme à feu.
- Insérez le release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK® dans la même fente.
- Assurezvous qu'il est bien en place et fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme à feu.

2. Utilisation :

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton cranté avec votre pouce.
- Le design prolongé permet un accès plus facile sans repositionner votre main.
- Entraînezvous à utiliser le release de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en polymère et en plastique.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers réguliers si les réglementations locales exigent des méthodes d'élimination spécifiques pour les accessoires d'arme à feu.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK®. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr