

VICKERS rilascio caricatore esteso per GLOCK® - TANGODOWN

VICKERS GEN 4 Leva estesa rilascio caricatore GLOCK, telaio grande

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti sgancio caricatore](#) > [Sgancio caricatore](#)

Facile da Raggiungere per Cambi Rapidi di Caricatore

Il rilascio del caricatore esteso è facile da trovare e utilizzare, consentendo cambi di caricatore rapidi e fluidi che ti fanno risparmiare preziosi secondi. Il pulsante di rilascio scanalato è lungo 3/64" in più rispetto all'originale, permettendo un facile accesso con il pollice senza riposizionare la mano. Sostituisce il rilascio originale senza alterazioni. Realizzato in composito di polimero ad alta resistenza.



Caratteristiche

- Nome: [TANGODOWN VICKERS GEN 4 Leva estesa rilascio caricatore GLOCK, telaio grande](#)
- Produttore: [TANGODOWN](#)
- N. prodotto: 100015236
- N. fab.: GMR-004 BLK
- Finitura: Nero
- Mano: Destro
- Modello: 20,21,29,30,41
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 76mm
- UPC: 955727100512

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO VICKERS GLOCK®
- Chi siamo

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO VICKERS GLOCK®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore Esteso VICKERS GLOCK® di TangoDown. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di cambio del caricatore fornendo un pulsante di rilascio più grande e facilmente accessibile. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della manipolazione di qualsiasi accessorio.
- Pratica sempre procedure di manipolazione sicura delle armi da fuoco.
- Utilizza questo prodotto solo con i modelli Glock compatibili come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per segni di usura o danni.
- Riporta qualsiasi condizione pericolosa o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Compatibilità:** Verifica che il tuo modello Glock sia compatibile con il rilascio del caricatore esteso. Questo prodotto è progettato per i modelli Glock 20, 21, 29, 30 e 41. Non è compatibile con i modelli Gen 4 o SF con sicurezze ambidestre o reversibili.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare un montaggio improprio, che potrebbe influire sulla funzionalità e sulla sicurezza dell'arma.
- **Operazione:** Quando utilizzi il rilascio del caricatore esteso, assicurati che le dita siano lontane dal grilletto e dalla guardia del grilletto in ogni momento.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il rilascio del caricatore per prevenire che sporco e detriti influenzino il suo funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il rilascio del caricatore di fabbrica seguendo le istruzioni del produttore per lo smontaggio.
- Inserisci il Rilascio del Caricatore Esteso VICKERS GLOCK® nella fessura designata, assicurandoti che si adatti saldamente senza forzarlo.
- Testa il pulsante di rilascio per assicurarti che funzioni senza intoppi e sia facilmente accessibile.

2. Utilizzo:

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante scanalato con il pollice.
- Pratica l'uso del rilascio del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.
- Assicurati sempre che la tua mano sia posizionata in modo sicuro e lontano dal grilletto mentre operi il rilascio del caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci questo prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non è più in uso, considera di riciclare i materiali dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Rilascio del Caricatore Esteso VICKERS GLOCK®, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o al sito web del produttore per ulteriori supporto e informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Rilascio del Caricatore Esteso VICKERS GLOCK®. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e goditi la tua esperienza migliorata con l'arma.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it